

Philips Xperion 3000
Pen eco

Fascicul principal 90 lm

Reflector de 10 lm

Durata de viață de bateriei: 6,5 h.

Reflector: 710 h

3 baterii AAA incluse

LUMX30PECOX1



Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă de lucru LED compactă

Philips Xperion 3000 Pen eco ultra-compactă este un accesoriu de uz zilnic, ideal pentru lucrările de inspecție rapide, mereu în buzunarul tău. Cu o lumină albă naturală, iluminează ce se află în fața ta și încapă cu ușurință în spații înguste.

Lumină LED albă naturală, cu două moduri

- Lumină intensă, lejeră pentru ochi, adecvată pentru utilizarea zilnică
- Indicator luminos cu 10 lumini

Compactă și ușoară

- Lucrează confortabil și fără să obosești
- Greutate redusă pentru utilizare zilnică

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Rezistență la șocuri dovedită în testele de cădere

PHILIPS

Pen eco

Fascicul principal 90 lm Reflector de 10 lm, Durata de viață de bateriei: 6,5 h. Reflector: 710 h, 3 baterii AAA incluse

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: 3 baterii AAA incluse
- Avantaje preconizate: Tovară compact al lucrătorului

Descrierea produsului

- Cărlig: Clemă standard
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP20
- Magnet: Nu
- Materiale și finisaje: ABS robust
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 3000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Durata de viață a LED-urilor: 10,000 ore
- Flux luminos (indicator): 10 lumeni
- Unghiul fasciculului: 35-44°
- Flux luminos: 90 lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 1,1 W
- Tensiune: 4,5 V
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare):

Până la 6,5 ore

- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 10 ore (reflector)
- Tip baterie: 3 baterii AAA Philips incluse
- Tip de priză: Techerul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Sursă de alimentare: Baterie AAA

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X30PECOX1
- Cod de comandă: 02486230

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018024862
- EAN3: 8719018024879

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 5,4 cm
- Lățime: 4 cm
- Înălțime: 18 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 10
- Greutate cu baterii: 60 g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 20 cm
- Lățime: 11,8 cm
- Înălțime: 22 cm
- Greutate brută pe unitate: 1,03 g

LUMX30PECOX1/10

Repere

Lumină de lucru puternică, confortabilă

Fie că te afli în garaj, faci bricolaj sau încerci să repari un aparat, este întotdeauna util să ai o lampă mică în buzunar. Philips Xperion 3000 Penlight luminează ceea ce lucrezi, astfel încât să poți vedea detaliile de care ai nevoie pentru a finaliza treaba rapid.

Indicator luminos cu 10 lumeni

Indicatorul luminos al Philips Xperion 3000 Pen eco îți arată ce rămâne ascuns altora. Datorită designului său ultra-subțire, lampa se potrivește cu ușurință în spațiile înguste, în timp ce sursa LED indicatoare oferă o vizibilitate clară și luminoasă.

Lumină LED albă naturală de 6.000 K

Philips Xperion 3000 Pen eco dispune de LED-uri puternice pentru lumină albă intensă. Conceput pentru a optimiza claritatea și vederea, fasciculul său de 6000 Kelvini îmbunătățește confortul vizual pentru un lucru fără oboseală.

Design compact

Philips Xperion 3000 Pen eco are un design elegant care este superportabil. Fixează această mică lumină de lucru în buzunar pentru a avea întotdeauna la îndemână lumină puternică.

Rezistentă la șocuri

Am făcut modelul nostru Philips Xperion 3000 Pen eco suficient de rezistent pentru a fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Fabricată să reziste, această lampă a fost supusă unor teste de cădere de la 1,5 metri și poate supraviețui cu ușurință căderilor ocazionale din timpul utilizării.



Data apariției 2024-02-09

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 19018 02486 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com