

Philips  
腰部按摩器

組合按摩  
立體支撐  
無線設計

PPM4721



## 多功能按摩，緩解壓力

結合 3 種功能讓腰部充滿活力

這款產品採用輕巧纖薄的布料製成，可以透過震動及熱敷功能舒緩痛楚。3D 支撐條可以讓腰部保持穩定，防止過度彎曲。配備用於放鬆及舒緩肌肉酸痛的冷敷凝膠袋。

### 高頻率振動，緩解腰部不適

- 4 部位高頻率振動按摩幫助放鬆舒緩
- 4 種振動模式，帶來豐富多變的按摩體驗

### 3D 強力支撐，減輕腰部壓力

- 金屬鋼條支撐桿分散支撐壓力

### 智能按摩，安全使用

- 40-55°C 熱敷溫度，4 段溫度調節
- 30 分鐘智能定時按摩，避免過度按摩
- 內置電池，告別電源線束縛。
- 觸感柔軟，布料輕盈

PHILIPS

## 規格

### 一般規格

- 顏色: 深藍色
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 1090x224x50 毫米
- 淨重量: 約 1.1 千克

### 主要參數

- 自動關機的定時功能: 30 分鐘
- 加熱溫度: 40-55 °C
- 工作電壓: 3.7 V
- 運作功率: 9.5 W

- 電池: 3200 mAh
- 充電電流: 2 A
- 充電電壓: 5 V
- 充電連接埠: USB Type-C

### 原產地

- 製造地: 中國

### 服務

- 保養期: 2 年

## 產品特點

### 高頻率振動

內置 4 個高頻率振動按摩區域, 直擊酸痛肌肉, 讓您深度放鬆腰部肌肉, 緩解肌肉疲勞和酸痛。

### 多種振動模式

備有 2 種熱身按摩模式和 2 種運動後恢復按摩模式。4 區域炫酷律動燈光, 讓按摩更具科技感。

### 3D 強力支撐功能

2 支拱型支撐鋼條可穩定腰椎, 分散上半身對腰椎的壓力, 為腰部提供保護和固定效果。

### 熱敷功能

NTC 智能溫度控制可加強人體局部血液循環, 從而有效緩解肌肉緊張和痛楚, 讓您放鬆身心, 緩解一天的疲勞。

### 定時關閉

定時 30 分鐘運作時間後自動關閉, 有效避免過度按摩造成的皮膚紅腫不適。

### 採用無線設計

控制盒內置電池, 容量為 3200mAh, 完全充電後可使用 120 分鐘。

### 柔軟親膚布料

採用優質布料縫製而成, 為整個機身賦予柔軟觸感。布料糅合抗菌及抑菌技術, 令佩戴更健康, 使用更安全。

