

Philips Xperion 3000  
Zoom

Amplificare 1000 lm/Eco 200 lm  
1000/reflector 200 lm  
Durata bateriei: 1,5/3 h (Eco: 9 h)  
Zoom luminos 20° până la 130°

LUMX30ZOOMX1



## Lumină de calitate pentru a termina treaba

### Lumină puternică cu LED pentru focalizare

Cu lumina sa intensă puternică, mânerul antialunecare și designul versatil, Philips Xperion 3000 Zoom este o lampă de lucru cu LED excelentă, pentru utilizare de zi cu zi. Lentila sa cu zoom îți permite să reglezi cu ușurință lumina de la iluminare zonală la intensitate concentrată.

#### Lumină de lucru puternică, confortabilă

- Lampă puternică adecvată pentru utilizarea zilnică
- Lumină concentrată pentru iluminarea zonelor mai mici

#### Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere

- Magnet pentru iluminare convenabilă cu mâinile libere

#### Utilă și ușor de folosit

- Bateria reîncărcabilă cu litiu are o durată de până la 9 ore

#### Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Carcasă robustă și rezistentă la șocuri

**PHILIPS**

## Zoom

Amplificare 1000 lm/Eco 200 lm 1000/reflector 200 lm, Durata bateriei: 1,5/3 h (Eco: 9 h), Zoom luminos 20° până la 130°

# Specificații

## Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Zoom luminos 20° până la 130°
- Avantaje preconizate: Lumină puternică cu LED pentru focalizare

## Descrierea produsului

- Cârlig: Nu
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materiale și finisaje: Nailon + cauciuc
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Cap pivotant 180°
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 3000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Durata de viață a LED-urilor: 30000 ore
- Flux luminos (indicator): 1000/200 de lumeni
- Unghiul fasciculului: Zoom 20° până la 130°
- Flux luminos: 1000 de lumeni
- Flux luminos (eco): 200 de lumeni

## Caracteristici electrice

- Putere: 6 W
- Tensiune: 3,7 V

- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 1,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 9 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Țecherul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion

## Informații privind comanda

- Nr. comandă: X30ZOOMX1
- Cod de comandă: 02500531

## Informații ambalaj

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

## Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 10,8 cm
- Lățime: 5,1 cm
- Înălțime: 20 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 245 g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm

## Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 26 cm
- Lățime: 24 cm
- Înălțime: 17,9 cm
- Greutate brută pe unitate: 2,17 g

## LUMX30ZOOMX1/10

# Repere

## Lumină de lucru puternică, confortabilă

Indiferent dacă te afli în garaj, finalizezi ceva bricolaj sau încerci să repari un aparat, este întotdeauna util să ai o lampă mică la îndemână. Philips Xperion 3000 Zoom oferă un fascicul de lumină puternică de 1000 de lumeni pentru a te ajuta să vezi detaliile de care ai nevoie pentru a finaliza sarcina.

## Reflector comod

Philips Xperion 3000 Zoom îți poate focaliza fasciculul ca reflector, luminând acele zone greu de văzut. Reflectorul intens oferă până la 1000 de lumeni, astfel încât să poți vedea detaliile mici chiar și în colțurile întunecate.

## Lampă cu mâini libere

De multe ori ai nevoie de ambele mâini atunci când lucrezi la o sarcină. Philips Xperion 3000 Zoom vine cu un magnet încorporat, astfel încât să poți monta cu ușurință lampa pe orice suprafață metalică din apropiere, cum ar fi sub o chiuveță sau sub capota unei mașini.

## Până la 9 ore de utilizare a bateriei

Odată încărcat complet, Philips Xperion 3000 Zoom oferă lumină albă strălucitoare din fasciculul principal timp de până la 1,5 ore (mod Amplificare 1000 lm). Dacă utilizezi modul Eco, bateria va dura până la nouă ore. Deci, cu utilizare ocazională, lampa poate dura zile înainte de a fi nevoie să fie reîncărcată.

## Rezistentă la șocuri

Chiar și cea mai atentă persoană scapă uneori lucruri. De aceea, Philips Xperion 3000 Zoom este proiectat cu o carcasă robustă, ceea ce înseamnă că va supraviețui căderilor ocazionale.



Data apariției 2024-02-09

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)