

Philips Accessories for  
LED upgrade  
Adaptador CANbus

Para retromontagem [≈H7]-LED

Evitar erro de sinal e luz  
Instalação fácil  
Design à prova de água

18952X2



## Solução 3 em 1

### Sistema automóvel avançado

Desfrute da solução 3 em 1\* para avisos no painel de instrumentos e problemas com a iluminação das lâmpadas LED da Philips com os adaptadores CANbus da Philips. Os adaptadores CANbus da Philips asseguram um desempenho fiável e duradouro das suas lâmpadas LED em condições de condução reais.

#### **Solução 3 em 1**

- Evite sinais enganosos do painel de instrumentos
- Evite problemas de cintilação e diminuição da intensidade da luz

#### **Instalação fácil**

- Escolha a paz de espírito
- Instalação fácil

#### **Qualidade fiável da Philips**

- Compatibilidade eletromagnética total
- Qualidade fiável da Philips

# PHILIPS

# Especificações

## Especificações de marketing

- Destaque do produto: Solução 3 em 1
- Vantagens esperadas: Evite problemas de sinal e luz

## Descrição do produto

- Aplicação: Médios, Máximos
- Designação: LED CANBUS H7 18952 12V X2
- Homologação ECE: NÃO
- Temperatura de funcionamento: -40/+85 °C
- Alcance: Adaptador CANbus LED-HL
- Características técnicas: Solução 3 em 1
- Tecnologia: LED
- Tipo: H7
- Compatível com: Consulte a lista de compatibilidade da Philips\*\*
- Marcar: Aprovada pela KBA
- Designação, tipo de LED: H7-LED, [≈ H7]
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65
- Encaixe: H7

## Caraterísticas elétricas

- Potência: 12 W
- Voltagem: 12 V

## Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 18952X2
- Código de encomenda: 72837794

## Dados logísticos

- Quantidade na caixa: 2
- MOQ: 4

## Dados da embalagem

- EAN1: 6974260728377
- EAN3: 6974260728384
- Tipo de embalagem: X2

## Informação do produto embalado

- Comprimento: 18.5 cm
- Largura: 11.5 cm
- Altura: 6 cm
- Peso líquido por peça: 180 g
- Quantidade na embalagem: 2 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 8 peças (4 conjuntos)
- Peso bruto por peça [g]: 470

## Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 38.8 cm
- Largura: 12.2 cm
- Altura: 13.8 cm
- Peso bruto por unidade: 1.891 kg

## Vida útil

- Vida útil: 3000 h

# Destaques

## Evite falsos avisos no painel de instrumentos

Por vezes, ao instalar lâmpadas LED retrofit, o consumo de energia inferior do LED é interpretado pelo sistema de segurança do automóvel como uma avaria das lâmpadas. Isto irá apresentar um sinal de erro no painel de instrumentos enquanto as lâmpadas LED funcionam na perfeição. Para evitar este inconveniente, recomendamos a utilização de um adaptador CANbus da Philips. O adaptador CANbus da Philips para lâmpadas LED HL [H7] da Philips liga-se ao sistema de segurança integrado para automóveis para eliminar mensagens de erro falsas no painel de instrumentos. Os condutores podem desfrutar das suas lâmpadas LED da Philips com tranquilidade.

## Evite problemas de luz

O menor consumo de energia das lâmpadas LED pode, por vezes, criar problemas de variação de corrente, resultando na redução do desempenho das lâmpadas LED para faróis. Com uma função inteligente 3 em 1, o nosso adaptador CANbus da Philips oferece uma função de condensador adicional, evitando oscilações e problemas de regulação da luz. Desfrute do melhor das suas lâmpadas LED retrofit da Philips com a mais recente geração de adaptadores CANbus da Philips.

## Escolha a paz de espírito

Todos os modelos de veículos são diferentes; a maioria não necessita de um adaptador CANbus da Philips quando se reajusta às luzes LED! Para saber se é necessário um adaptador CANbus da Philips para o seu modelo de veículo, visite o nosso site da Philips e consulte a nossa lista de compatibilidade online mais recente\*\*.

## Instalação fácil

Graças ao seu design compacto, os nossos adaptadores CANbus da Philips são fáceis de instalar, mesmo em espaços apertados. Estão equipados com conectores para encaixar em tomadas padrão para veículos, tornando a ligação rápida e fácil. A embalagem adaptadora CANbus da Philips também inclui buçins para cabos à prova de água, sempre que necessário. Encontre o manual do utilizador na nossa página de assistência da Philips\*\*\*.

## Conformidade EMI garantida

Os nossos adaptadores CANbus da Philips estão em conformidade com a norma EMI, em conformidade com as normas da indústria automóvel relativas a interferência eletromagnética. Concebida com precisão para suportar os rigores da vida moderna do motor, a sua utilização não interfere com o funcionamento regular das outras peças do veículo.



Data de publicação  
2024-01-23

Versão: 2.2.1

EAN: 69 74260 72837 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite falsos avisos do painel de instrumentos, evite a cintilação e problemas de escurecimento da luz

\*\* Testamos continuamente as nossas lâmpadas e acessórios com mais modelos de veículos e atualizamos regularmente a nossa lista de compatibilidade. Se o modelo do seu veículo ainda não estiver listado, este ainda não foi testado. Contacte o nosso apoio ao cliente.

\*\*\* Visite [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport) para obter mais informações

\*\*\*\* 3 anos de garantia (2 anos padrão e 1 ano alargada). Visite [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) para se registar para obter uma garantia alargada