



Philips Ultinon Drive 5100  
7-дюймовая круглая  
светодиодная фара

ECE R149 - 25 для

общественных дорог

7100 лм, луч 333 м, форс. 552 м  
Форсированный для  
бездорожья  
Двухцветные габаритные огни

LUMUD5101RX1

## Высокая яркость для безопасности на дороге

### Яркое и надежное оборудование для длительных поездок

Светодиодные панели Philips UD5101R гарантируют дополнительную безопасность в любых дорожных ситуациях. Эти стильные световые решения, рассчитанные на самые экстремальные условия эксплуатации, позволяют замечать опасности и препятствия на расстоянии до 552 метров.

#### Невероятный стиль для безопасного вождения

- Высокая яркость, широкий угол и большая дальность освещения для превосходной видимости
- Дополнительная безопасность на бездорожье с форсированным режимом

#### Двухцветные габаритные огни сделают ваш автомобиль заметнее

- Выберите цвет своих габаритных огней

#### Создано для сложных условий эксплуатации

- Монолитный корпус для экстремальных условий
- Степень защиты IP68 и IP69K для любых погодных условий
- Антикоррозийный корпус, крепежные скобы из нержавеющей стали

#### Дополнительный свет, разрешенный на дорогах общего пользования

- Мощные светодиодные фары дальнего света для дорог общего пользования

#### Адаптируемые крепления для удобной установки

- 4-контактный разъем SuperSeal DT для удобной установки

# PHILIPS

7-дюймовая круглая светодиодная фара

ECE R149 - 25 для общественных дорог 7100 лм, луч 333 м, форс. 552 м, Форсированный для бездорожья, Двухцветные габаритные огни

## Особенности

### Обзор дороги на 335 метров

Светодиодная фара дальнего света Philips UD5101R создает яркий луч света, который освещает дорогу впереди на 335 метров в режиме ECE. При эффективном световом потоке 5700 люменов она обеспечивает высокую яркость, широкий угол и большую дальность освещения, что позволяет водителю быстрее реагировать на различные ситуации на темных, загородных и грунтовых дорогах. Ее холодный свет с цветовой температурой 6500 К близок к дневному, что улучшает контраст и помогает водителю сохранять концентрацию.

### Форсированный режим для бездорожья

Светодиодная фара Philips UD5101R располагает двумя режимами освещения. Для вождения на дорогах эта светодиодная фара предлагает высокую яркость, соответствие правилам для дорог общей сети и безопасность. На бездорожье можно включить интенсивный режим 7100 люмен. Включите форсированный режим для увеличения обзора до 552 метров. Высокая эффективность в экстремальных условиях.

### Ярко-белые или желтые светодиоды

С дополнительными светодиодными габаритными огнями Philips Ultinon Drive 5101R вы никогда не останетесь незамеченными на боковых улицах или парковках. Подчеркните свой индивидуальный стиль, выбрав цвет габаритных огней: насыщенный желтый или холодный белый.

### Монолитный корпус

Светодиодная фара Philips UD5101R имеет монолитный корпус для эксплуатации в экстремальных условиях. Такая конструкция обеспечивает превосходное рассеивание тепла и стабильно высокую яркость света на протяжении всей поездки. Класс защиты IK07 означает высокую ударопрочность для бесперебойной работы на дорогах и в условиях бездорожья.

Прочная линза из поликарбоната выдерживает любые удары и защищена от царапин.

### Надежная защита от влаги

Оригинальная конструкция без винтов позволяет светодиодной фаре Philips UD5101R исправно работать даже в условиях самой высокой влажности. Сертификация IP69K означает, что фара будет работать в любых погодных условиях, а также выдержит мойку под высоким давлением после поездки по бездорожью.

### Антикоррозийные крепежные скобы

Благодаря своему анодированному, предварительно обработанному корпусу с порошковым покрытием автомобильного класса светодиодная фара Philips UD5101R обеспечивает максимальную защиту от коррозии. Ее крепежные скобы изготовлены из нержавеющей стали, обладающей антикоррозионными свойствами. Она выдерживает воздействие снега, льда и даже соли. Дополнительные светодиодные фары Philips выполнены из высококачественных и надежных материалов и будут надежно служить вам на протяжении многих лет.

### Подходят для дорог общего пользования

Светодиодная фара Philips UD5101R соответствует требованиям стандартов ECE-R149 и имеет допуск для использования на дорогах общего пользования в качестве фар дальнего света и габаритных огней. Для дополнительной безопасности светодиодные фары дальнего света Philips протестированы на соответствие спецификации EMC R10, что гарантирует стабильную работу при подключении к электросистеме вашего автомобиля.

### Простая установка

Эти лампы поставляются с уже подготовленным к работе 4-контактным соединителем штекер/гнездо SuperSeal DT и защищены от скачков напряжения и обратной полярности для простой и удобной установки.

LUMUD5101RX1/10

## Характеристики

### Описание продукта

- Активация форсированного режима
- Ударопрочность
- ECE R10
- ECE R149
- Артикул ECE: 25
- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP68 и IP69K
- Угол установки: 360°
- Материал: Экструдированный алюминий
- Форсированный режим Off-road
- Монолитный корпус
- Рабочая температура: -40–80 °C
- Линейка продукции: Ultinon Drive 5100
- Линза с защитой от царапин
- Технология: Светодиодная
- Ширина: 7 (дюймы)
- Принадлежности (опциональные): LUMUD1003W, LUMUD1004V
- Антикоррозийные крепежные скобы: U-образные крепежные скобы
- ECE R148
- Стоячные габаритные огни: Да, белые или желтые
- Тип вилки питания: 4-контактный разъем DT с кабелем 0,5 м

### Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 K K
- Длина луча 1 лк-м: 335 м
- Эффективный световой поток: 2700 люмен
- Макс. световой поток: 20 400 люмен
- Эффективный световой поток (режим Boost): 7100 люмен
- Длина луча 1 лк (Boost): 552 м

### Электрические характеристики

- напряжение: 9–30 В пост. тока

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: UD5101RX1
- GOC: 2515933

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

### Информация об упакованном продукте

- MOQ (для профессионалов): 2
- Длина упаковки (мм): 220
- Ширина упаковки (мм): 220
- Высота упаковки (мм): 200
- Количество в упаковке: 1
- Масса брутто упаковки: 1980 г

### Информация об упаковке

- Длина: 46 см
- Ширина: 24 см
- Высота: 22 см



Дата выпуска 2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Длина луча измерялась при 1 лк.