

Philips Accessories for
LED upgrade
Адаптеры CANbus

Для светодиодных ламп

[≈HIR2/HB3/4]

Защита от ошибок и проблем с
освещением

Простая установка

Защита от влаги



18956X2

Решение "3 в 1"

Инновационная автомобильная система

Оцените решение 3 в 1* для светодиодных ламп Philips, устраняющее ошибки на приборной панели и проблемы с освещением, — адаптеры Philips CANbus. Эти адаптеры обеспечат надежную и долговечную работу светодиодных ламп в реальных условиях эксплуатации.

Решение "3 в 1"

- Защита от ложных ошибок на приборной панели
- Защита от мерцания и пониженной яркости

Простая установка

- Для вашего спокойствия
- Простая установка

Надежность и качество Philips

- Полная электромагнитная совместимость
- Надежность и качество Philips

PHILIPS

Адаптеры CANbus

Для светодиодных ламп [≈HIR2/HB3/4] Защита от ошибок и проблем с освещением, Простая установка, Защита от влаги

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Решение 3 в 1
- Ожидаемые преимущества: Устранение ошибок и проблем с освещением

Описание продукта

- Применение: Передние противотуманные, дальний свет, дневные ходовые огни
- Обозначение: LED CANBUS HB3/HB4/HIR2 18956 12 В X2
- Соответствие нормам ECE: HET
- Использовать при температуре: -40/+85 °C
- Линейка продукции: Адаптер CANbus LED-HL
- Технические характеристики: Решение 3 в 1
- Технология: Светодиодная
- Тип: HB3, HB4, HIR2
- Совместимость: Модели автомобилей из списка совместимости Philips**
- Тип светодиодов: [≈ HB3/HB4/HIR2]
- Степень защиты корпуса (IP): IP65

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 12 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 18956X2
- Код для заказа: 72835394

Логистические данные

- Кол-во в упаковке: 2
- Минимальный оптовый заказ: 4

Информация об упаковке

- EAN1: 6974260728353
- EAN3: 6974260728360
- Тип упаковки: x 2

Информация об упакованном продукте

- Длина: 18.5 см
- Ширина: 11.5 см
- Высота: 6 см
- Вес нетто одного изделия: 180 г
- Количество упаковок: 2 шт.
- MOQ (для профессионалов): 8 шт. (4 набора)
- Вес брутто одного изделия [г]: 480

Информация об упаковке

- Длина: 38.8 см
- Ширина: 12.2 см
- Высота: 13.8 см
- Вес брутто одного изделия: 1.934 кг

Срок службы

- Срок службы: 3000 ч

LUM18956X2/10

Основные

Устранение ложных ошибок на приборной панели

Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED HL [HB3/HB4] и HL [HIR2] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.

Защита от проблем с освещением

Пониженное энергопотребление светодиодных ламп иногда может создать проблемы с подключением переменного тока, что приведет к снижению производительности таких ламп. Адаптер Philips CANbus предлагает сразу 3 функции в одном устройстве, выступая в качестве дополнительного конденсатора, а также устраняя мерцание и проблемы пониженной яркости. Наслаждайтесь всеми преимуществами усовершенствованных светодиодных ламп Philips с новым поколением адаптеров Philips CANbus.

Для вашего спокойствия

Каждая модель автомобиля уникальна, и большинство не требует установки адаптера Philips CANbus при переходе на светодиодные лампы! Чтобы узнать, нужен ли адаптер Philips CANbus для вашей модели автомобиля, посетите веб-сайт Philips и ознакомьтесь с актуальным списком совместимых моделей**.

Простая установка

Благодаря компактной конструкции адаптеры Philips CANbus просты в установке даже в тесных местах. Они оснащены соединителями для быстрого и простого подключения к стандартным разъемам в автомобиле. В комплект адаптера Philips CANbus также входят кабельные вводы для влагозащиты проводки. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***.

Гарантия соответствия ЭМП

Наши адаптеры Philips CANbus полностью соответствуют стандартам ЭМП (электромагнитные помехи) для автомобильной отрасли. Их точная конструкция рассчитана на реальные условия эксплуатации, а их использование не мешает корректной работе других компонентов автомобиля.



Дата выпуска 2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 69 74260 72835 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** Устранение ложных ошибок на приборной панели, мерцания и проблем с понижением яркости света

*** Мы регулярно тестируем наши лампы и аксессуары с новыми автомобилями и обновляем наш список совместимости. Если ваша модель автомобиля не представлена в списке, совместимость с ней еще не была протестирована. Свяжитесь с нашей службой поддержки.

**** Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации

***** 3 года гарантии (стандартная 2-летняя гарантия + расширенная гарантия на 1 год). Посетите philips.com/automotive-warranty для регистрации и получения расширенной гарантии