

Philips Xperion 3000
Pocket

Lâmpada de trabalho LED
compacta

300 lm no modo Intenso/100 lm
no modo Eco
Duração da bateria: 3 h (Eco:
10 h)
Base oscilante a 180°



LUMX30POCKX1

Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Lâmpada de bolso LED pequena e prática

A lâmpada LED de bolso Philips Xperion 3000 é uma pequena luz de trabalho recarregável que cabe facilmente no seu bolso. É perfeita para tarefas de inspeção rápidas e utilização diária, iluminando o seu trabalho para que o possa fazer nas melhores condições.

Luz de trabalho brilhante e confortável

- Luz brilhante e suave para os olhos, adequada para uso diário
- Base oscilante a 180°

Versátil para utilização em sistema de mãos livres

- Gancho rotativo a 360° para uma utilização mãos-livres
- Íman forte para utilização mãos-livres

Prática e de utilização fácil

- Pequena lanterna de bolso para utilização diária
- Bateria de iões de lítio recarregável

Lanterna robusta para utilização diária

- Estrutura robusta resistente a impactos

PHILIPS

Pocket

Lâmpada de trabalho LED compacta 300 lm no modo Intenso/100 lm no modo Eco, Duração da bateria: 3 h (Eco: 10 h), Base oscilante a 180°

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Lâmpada de trabalho LED compacta
- Vantagens esperadas: Lâmpada de bolso LED pequena e prática

Descrição do produto

- Gancho: Gancho retráctil de 360 graus
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK08
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20
- Íman: 1 íman
- Materiais e acabamento: Nylon + PC
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Base oscilante a 180°
- Alcance: Xperion 3000
- Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Duração do LED: 30000 hora(s)
- Ângulo de feixe: 90°
- Fluxo luminoso: 300 lúmenes
- Fluxo luminoso (eco): 100 lumens

Caraterísticas elétricas

- Potência: 2 W
- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 1800 mAh

- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 10 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30POCKX1
- Código de encomenda: 02492331

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018024923
- EAN3: 8719018024930

Informação do produto embalado

- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm
- Comprimento [cm]: 10,8
- Largura [cm]: 4,5
- Altura [cm]: 13
- Peso sem pilhas: 120

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 28 cm
- Largura: 12,8 cm
- Altura: 17,6 cm
- Peso bruto por unidade: 1,33 g

LUMX30POCKX1/10

Destques

Luz de trabalho brilhante e confortável

Quer esteja na sua garagem a concluir um projeto de bricolage ou a tentar consertar um aparelho, é sempre prático ter uma pequena lâmpada guardada num bolso. Com um feixe branco confortável de 300 lúmenes (6000 K), a Philips Xperion 3000 Pocket ilumina o seu trabalho para que possa ver com a claridade necessária para terminar o trabalho rapidamente.

Luz direta onde precisa

Precisa de luz num ângulo diferente quando está a trabalhar? Não há problema. A nossa Philips Xperion 3000 Pocket está equipada com uma base oscilante a 180° que permite direcionar a luz com facilidade e precisão para onde é mais necessária.

Gancho rotativo a 360° para uma utilização mãos-livres

Quando precisar de ambas as mãos livres para trabalhar, pendure a Philips Xperion 3000 Pocket nas proximidades com o gancho retrátil e rotativo a 360°.

Íman forte

Para manter as suas mãos livres, esta inclui um íman forte integrado na base oscilante. É particularmente prático se trabalhar junto a superfícies metálicas, tal como quando estiver a consertar um motor ou a efetuar a manutenção de uma máquina. Fixe o íman ao metal e utilize a base oscilante para direcionar a luz para onde precisa.

Lâmpada de bolso pequena e prática

A Philips Xperion 3000 Pocket é pequena e leve para a poder guardar facilmente no seu bolso. Onde quer que esteja a trabalhar, seja em que projeto for, esta lâmpada prática irá ajudá-lo a concluir o trabalho.

3,5 horas de vida útil da pilha

Após um carregamento completo, a Philips Xperion 3000 Pocket proporciona até 3,5 horas de luz branca constante e brilhante. Assim, com uma utilização ocasional, poderá utilizar a lâmpada durante vários dias antes de precisar de carregar novamente a bateria.

Resistente ao choque

Até a pessoa mais cuidadosa às vezes deixa cair objetos. É por este motivo que a Philips Xperion 3000 Pocket foi concebida com uma estrutura resistente, o que significa que é capaz de suportar quedas ocasionais.



Data de publicação
2024-01-23

Versão: 2.1.1

EAN: 87 19018 02492 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com