

Philips Xperion 3000
Line

Amplificare 300 lm/mod Eco 150
lm

Durata bateriei: 4 h (Eco: 7,5 h)
Protecție IP54 la apă și la praf

LUMX30LINEX1



Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă cu LED profesională subțire, fără fir

Lampa de mână cu LED Philips Xperion 3000 Line este ideală pentru lucrări de inspecție rapide și reparații mai îndelungate. Fasciculul său luminos larg de 120° elimină umbrele, în timp ce un cârlig cu rotire la 360° și un magnet puternic permit lucrul cu mâinile libere.

Lumină LED albă naturală, cu două moduri

- Luminează-și întreaga zonă de lucru
- Alege 150 lm în modul Eco sau o lumină intensă, de 300 lm în modul Amplificare.
- Lucrează confortabil și fără să obosești

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Concepută pentru a rezista la condițiile dificile din atelier

Util și ușor de folosit

- Lucrează toată ziua

Utilizare versatilă cu mâini libere

- Lucrează mai bine cu iluminarea de tip „mâini libere”

PHILIPS

Line

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Durata bateriei: 4 h (Eco: 7,5 h), Protecție IP54 la apă și la praf

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Lampă cu LED profesională subțire, fără fir

Descrierea produsului

- Cârlig: Rotire la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materiale și finisaje: ABS robust
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 3000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos: 300 de lumeni lm
- Durata de viață a LED-urilor: up to 10,000 ore
- Unghiul fasciculului: 120° grad
- Flux luminos (eco): 150 lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 3,3 W
- Tensiune: 3,7 V
- Capacitate baterie: 2200 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 4 ore

- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 7,5 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Țecărul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion

Informații privind comanda

- Nr. comandă: X30LINEX1
- Cod de comandă: 02494731

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 10,8 cm
- Lățime: 4,5 cm
- Înălțime: 30,5 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 250 g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 32 cm
- Lățime: 15 cm
- Înălțime: 23 cm
- Greutate brută pe unitate: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

Repere

Lumină de lucru puternică, confortabilă

Philips Xperion3000 line oferă un unghi larg de 120° al fasciculului, perfect pentru iluminarea întregii zone din fața ta.

Lampă strălucitoare, cu două moduri

Fasciculul principal al Philips Xperion 3000 Line are două intensități de lumină. Modul Eco oferă o intensitate luminoasă de 150 de lumeni pentru utilizarea de zi cu zi și o durată de viață extinsă a bateriei. În modul Amplificare, obții o intensitate de 300 de lumeni, dar o durată de viață a bateriei mai scurtă. Această flexibilitate îți permite să alegi lumina potrivită pentru sarcina ta.

Lumină LED albă naturală de 6000 K

Philips Xperion 3000 line produce o lumină albă naturală de 6000 K, ce îmbunătățește confortul vizual și reduce oboseala ochilor, pentru a lucra fără să obosești.

Făcut să reziste

Atunci când ești ocupat cu munca, este ușor să scapi din mână și să deteriorezi echipamentul. De aceea este important ca uneltele pe care le folosești să fie construite pentru a rezista. Philips Xperion 3000 Line este rezistent la apă și la praf (clasificare IP54). Are și o clasificare IK07, rezistând la impact și la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri.

Durată de viață a bateriei de până la 8 ore

Lampa LED fără fir Philips Xperion 3000 Line este proiectată pentru a fi gata de acțiune. Alimentată de o baterie Li-ion de mare putere, lampa noastră este complet reîncărcată în cinci ore, asigurând utilizarea maximă a luminii LED. Lucrezi până la opt ore în modul Eco sau patru ore în modul Amplificare. Capacul cu deschidere cu o singură rotație facilitează încărcarea Philips Xperion 3000 Line.

Lampă de inspecție ușor de utilizat

Iluminarea de tip mâini libere te ajută să-ți mărești productivitatea. Philips Xperion 3000 Line dispune de un magnet puternic în partea inferioară, precum și de un cârlig care se poate roti la 360°, lăsându-ți ambele mâini libere pentru a-ți duce activitatea la bun sfârșit.



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com