



Philips Xperion 3000  
Slim

500 лм (Boost) / 200 лм (Eco)

Направленный луч 150 лм  
Время работы: 3 ч (в  
экорезиме: 8 ч)  
3 режима освещения: 500, 200 и  
150 лм

LUMX30SLIMX1

## Качественное освещение для любых задач

### Тонкий и складной ручной LED-фонарь

Универсальный и сверхтонкий фонарь Philips Xperion 3000 Slim идеален для освещения узких пространств. Легко справляйтесь с любой диагностикой — от краткого осмотра до обслуживания и ремонта — и оцените целый день работы без подзарядки.

#### **Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков**

- Сверхтонкая конструкция с поворотным модулем 270° для освещения узких участков

#### **3 режима освещения для различных целей**

- 3 уровня яркости для универсального использования
- Точный луч света 150 лм для точечного осмотра

#### **Удобно и легко в эксплуатации**

- До 20 часов работы от аккумулятора

#### **Особый дизайн для удобного использования**

- Крючок 360° и надежный магнит

#### **Прочный фонарь для ежедневного использования**

- Ударопрочность, подтвержденная испытаниями

# PHILIPS

Slim

500 лм (Boost) / 200 лм (Eco) Направленный луч 150 лм, Время работы: 3 ч (в экорезиме: 8 ч),  
3 режима освещения: 500, 200 и 150 лм

## Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Тонкий инспекционный светодиодный фонарь с поворотным модулем
- Ожидаемые преимущества: Тонкий и складной ручной LED-фонарь

### Описание продукта

- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP20
- Магнит: 1 магнит
- Материалы и отделка: ПК+резина
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Ориентационное освещение: Поворотный модуль освещения 270°
- Точечный луч
- Линейка продукции: Xperion 3000
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- УФ-детектор утечки: нет
- Крючок: Поворот на 180°

### Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 K
- Световой поток (режим Eco): 200 люмен лм
- Срок службы светодиода: 10,000 часов
- Световой поток (точечный луч): 150 люмен
- Угол освещения: 90°
- Световая отдача: 500 люмен
- Угол луча (точечный луч): 30°

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 5 Вт + 2 Вт точечный луч Вт
- напряжение: 3,7 В

- Емкость аккумулятора: 2500 mAh
- Время работы аккумулятора (Eco): До 8 часов
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
- Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор
- Тип вилки питания: Штекер не входит в комплект
- Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C
- Время зарядки батареи: До 3,5 часов
- Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: X30SLIMX1
- Код для заказа: 02498531

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

### Информация об упакованном продукте

- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1
- Вес (с элементами питания): 215 г
- Длина кабеля: Кабель USB-C, 100 см
- Длина [см]: 10,8
- Ширина [см]: 5,1
- Высота [см]: 20

### Информация об упаковке

- Длина: 26 см
- Ширина: 24 см
- Высота: 17,9 см
- Вес брутто одного изделия: 1,93 г

LUMX30SLIMX1/10

## Особенности

### Сверхтонкая поворотная конструкция

Фонарь Philips Xperion 3000 Slim оснащен модулем освещения с углом поворота 270°, чтобы вы легко могли направлять луч света для освещения очень узких пространств. Его сверхтонкая конструкция (с головкой шириной 1,6 см) позволяет освещать даже труднодоступные внутренние компоненты двигателей и прочих механизмов.

### 3 режима освещения

Разные задачи требуют разного количества света. Фонарь Philips Xperion 3000 Slim имеет три режима мощности, которые выбираются в зависимости от выполняемых работ. Режим Boost обеспечивает мощный поток света 500 лм и подойдет для выявления мельчайших неисправностей. Для экономии заряда аккумулятора или при работе днем можно выбрать режим Eco яркостью 50–200 лм; он обеспечит до 20 часов работы от аккумулятора. Кроме того, свет фонаря Philips Xperion 3000 Slim имеет цветовую температуру 6000 K, чтобы снизить утомление глаз при его использовании.

### Направленный луч 150 лм

Philips Xperion 3000 Slim располагает режимом точного луча, в котором лампа светит с яркостью 150 лм. С ним вы сможете замечать даже мельчайшие детали в самых темных пространствах. Режим точного луча можно использовать как со сложенным, так и с открытым модулем освещения.

### Долговечный аккумулятор

С полным зарядом аккумулятора фонаря Philips Xperion 3000 Slim хватит на 2,5 часа непрерывной работы с яркостью 500 лм. В режиме Eco с яркостью 50 лм он проработает до 20 часов. Поэтому при нерегулярном использовании одного заряда аккумулятора хватит на несколько дней.

### Свободные руки для удобной работы

Выдвижной крючок 360° из нержавеющей стали позволяет повесить фонарь в удобном месте. Он также легко крепится на любую металлическую поверхность, освобождая ваши руки для эффективной работы.

### Ударопрочный

Фонарь Philips Xperion 3000 Slim имеет достаточную прочность для применения как в помещениях, так и на улице. Этот фонарь создан с учетом долговечности — мы проводили тест с падением с высоты 1,5 метра, и он легко выдержит случайные падения во время эксплуатации.



Дата выпуска 2024-06-04

Версия: 3.3.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)