



Philips Ultinon Drive 5000  
3-дюймовый рабочий  
универсальный фонарь

Дополнительный свет для  
бездорожья

2500 лм, длина луча 147 м  
Класс защиты от влаги IP69K  
Надежный нержавеющий  
корпус

LUMUD5002CX1

Превосходное светодиодное освещение для бездорожья

Яркое и надежное оборудование для длительных поездок

Для водителей, которые требуют максимум и от себя, и от своего автомобиля, мы предлагаем светодиодные инспекционные фонари серии Philips Ultinon Drive 5000. Это современные фонари с исключительными показателями прочности и несравненной яркостью и точностью светового луча.

**Высокая яркость, надежность и долговечность**

- Яркий и длинный луч для полноценного обзора

**Надежное оборудование для экстремальных условий**

- Монолитный корпус для экстремальных условий
- Влагозащита IP69K для борьбы со стихиями
- Антикоррозийный корпус, крепежные скобы из нержавеющей стали

**Удобная установка**

- Удобная установка

**PHILIPS**

## 3-дюймовый рабочий универсальный фонарь

Дополнительный свет для бездорожья 2500 лм, длина луча 147 м, Класс защиты от влаги IP69K, Надежный нержавеющий корпус

# Характеристики

### Описание продукта

- Активация форсированного режима: нет
- Ударопрочность
- ECE R10: нет
- ECE R149: нет
- Класс ударопрочности (ИК): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP68 и IP69K
- Угол установки: 360°
- Материал: Литой алюминий
- Количество светодиодов: 4 шт. по 7 Вт
- Форсированный режим Off-road: нет
- Монолитный корпус
- Рабочая температура: -40–80 °C
- Линейка продукции: Ultinon Drive 5000
- Линза с защитой от царапин
- Технология: Светодиодная
- Ширина: 3 (дюймы)
- Установка форсированного режима: нет
- Принадлежности (опциональные): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Антикоррозийные крепежные скобы: Да, в комплекте
- Стояночные габаритные огни: нет
- Тип вилки питания: 2-контактный разъем DT с кабелем 0,5 м
- Длина кабеля: 0,5 м
- Предохранитель: нет
- Количество соединителей: 1
- Реле: нет
- Переключатель вкл./выкл.: нет
- Температура хранения: -40–80 °C

### Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 К К
- Длина луча 1 лк-м: 147 м

- Эффективный световой поток: 2500 люмен
- Макс. световой поток: 3480 люмен
- Эффективный световой поток (режим Boost): Неприменимо
- Длина луча 3 лк: 84 м
- Ширина луча 1 лк: 64 м
- Ширина луча 3 лк: 50 м

### Электрические характеристики

- напряжение: 9–48 В пост. тока
- мощность в ваттах: 25 Вт

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: UD5002CX1
- ГОС: 02426850

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024268
- EAN3: 8719018024275

### Информация об упакованном продукте

- MOQ (для профессионалов): 8
- Длина упаковки (мм): 150
- Ширина упаковки (мм): 112
- Высота упаковки (мм): 88
- Количество в упаковке: 1
- Масса брутто упаковки: 680 г
- Масса нетто продукта: 590 г

### Информация об упаковке

- Длина: 32 см
- Ширина: 24 см
- Высота: 19,5 см
- Масса брутто коробки: 6500 г

LUMUD5002CX1/10

# Основные

### Превосходная видимость

Светодиодный инспекционный фонарь Philips UD5002C генерирует яркий световой луч, который подсвечивает дорогу на 147 метров вперед\*. Его светодиоды обеспечивают эффективную интенсивность света 2500 люмен для максимального обзора и своевременной реакции на различные ситуации. Совмещенные режимы прожектора и точного луча обеспечивают достойные дальность и ширину луча, позволяя замечать периферийные угрозы безопасности. Однородность света и холодный свет 6000 К помогут сосредоточиться на вождении без лишней нагрузки на глаза.

### Монолитный корпус

Устройства Philips Ultinon Drive серии 5000 имеют монолитный корпус для эксплуатации в экстремальных условиях. Это обеспечивает превосходное рассеивание тепла и стабильно высокую яркость света на протяжении всей поездки. Класс защиты IK07 означает высокую ударопрочность для бесперебойной работы на дорогах и в условиях бездорожья. Прочная линза из поликарбоната выдержит любой удар и защищена от царапин, а удобный соединитель DT гарантирует идеальное подключение.

### Надежная защита от влаги

Оригинальная конструкция без винтов позволяет фонарям Ultinon Drive серии 5000 исправно работать даже в условиях самой высокой влажности. Сертификация IP68 и IP69K означает, что лампа будет работать в любых погодных условиях, а также выдержит обработку мойкой высокого давления после езды по бездорожью.

### Устойчивость к коррозии

Светодиодный инспекционный фонарь Philips UD5002C LED предлагает исключительную защиту от коррозии благодаря своему анодированному, предварительно обработанному корпусу с порошковым покрытием автомобильного класса. Его крепежные скобы изготовлены из нержавеющей стали, обладающей антикоррозионными свойствами. Она выдерживает воздействие снега, льда и даже соли. Дополнительные светодиодные лампы Philips выполнены из высококачественных и надежных материалов и будут надежно служить вам на протяжении многих лет.

### Удобная установка

Лампы Philips Ultinon Drive серии 5000 протестированы и гарантируют совместимость с электрическими системами различных автомобилей. Они не создают электрических помех, которые могли бы привести к неисправности других функций в автомобиле. Эти лампы поставляются с уже подготовленным к работе 2-контактным соединителем штекер/гнездо Super Seal DT и защищены от скачков напряжения и обратной полярности для простой и удобной установки. Совместимо с комплектами проводного подключения UD1005W и UD1006W.



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.3.1

EAN: 87 19018 02426 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Длина луча измерялась при 1 лк.