

Philips Xperion 3000  
Line

300 lm luz intensa/150 lm modo

Eco

Duração da bateria: 4 h (Eco:  
7,5 h)

Proteção contra pó e água IP54

LUMX30LINEX1



## Luz de qualidade para executar as suas tarefas

### Lanterna LED profissional fina e sem fios

A lanterna de mão LED Philips Xperion 3000 Line é ideal para tarefas de inspeção rápidas e reparações mais prolongadas. O seu amplo feixe de luz de 120° elimina sombras, enquanto o gancho rotativo a 360° e o ímã forte permitem trabalhar em modo mãos-livres.

#### Luz LED branca natural de modo duplo

- Ilumine toda a sua área de trabalho
- Escolha 150 lm no modo Eco ou 300 lm potentes no modo Intenso.
- Trabalhe confortavelmente e sem fadiga

#### Lanterna robusta para utilização diária

- Concebida para resistir às condições difíceis das oficinas

#### Prática e de utilização fácil

- Autonomia para um dia completo de trabalho

#### Utilização mãos-livres versátil

- Trabalhe melhor com iluminação mãos-livres

# PHILIPS

Line

300 lm luz intensa/150 lm modo Eco Duração da bateria: 4 h (Eco: 7,5 h), Proteção contra pó e água IP54

## Especificações

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Lanterna LED profissional fina e sem fios

### Descrição do produto

- Gancho: Rotativa a 360°
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Íman: 1 íman
- Materiais e acabamento: ABS robusto
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Alcance: Xperion 3000
- Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

### Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Fluxo luminoso: 300 lúmenes lm
- Duração do LED: up to 10,000 hora(s)
- Ângulo de feixe: 120° graus
- Fluxo luminoso (eco): 150 lúmenes

### Caraterísticas elétricas

- Potência: 3,3 W
- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 2200 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 4 horas

- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 7,5 horas
- Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de íões de lítio

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30LINEX1
- Código de encomenda: 02494731

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

### Informação do produto embalado

- Comprimento: 10,8 cm
- Largura: 4,5 cm
- Altura: 30,5 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
- Peso com baterias/pilhas: 250 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 32 cm
- Largura: 15 cm
- Altura: 23 cm
- Peso bruto por unidade: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

## Destaques

### Luz de trabalho brilhante e confortável

A Philips Xperion 3000 Line fornece um feixe amplo de 120°, perfeito para iluminar toda a área de trabalho à sua frente.

### Luz brilhante de modo duplo

O feixe principal da Philips Xperion 3000 Line inclui dois fluxos luminosos. O modo Eco proporciona-lhe uma emissão brilhante de 150 lúmenes para utilização diária e uma maior duração da bateria. No modo Intenso, obtém uma emissão intensa de 300 lúmenes, mas com uma duração da bateria mais curta. Esta flexibilidade permite-lhe escolher a luz certa para a tarefa em questão.

### Luz LED branca natural de 6000 K

A Philips Xperion 3000 Line produz uma luz branca natural de 6000 K que melhora o conforto visual e reduz a tensão ocular para garantir um trabalho menos cansativo.

### Fabricadas para durar

Quando está ocupado com o seu trabalho, é fácil deixar cair e danificar o seu equipamento. Por este motivo, é importante que as ferramentas que utiliza sejam fabricadas para durar. A Philips Xperion 3000 Line é resistente à água e ao pó (classificação IP54). Tem também a classificação IK07 para resistir a impactos e quedas de uma altura de até 1,5 metros.

### Até 8 horas de duração da bateria

A lâmpada LED Philips Xperion 3000 Line sem fios foi concebida para estar pronta para a ação. Alimentada por uma bateria de íões de lítio de alta potência, a nossa lâmpada recarrega completamente em cinco horas, assegurando uma utilização máxima da luz LED. Trabalhe durante até oito horas no modo Eco ou quatro horas no modo Intenso. A tampa com abertura de uma só volta facilita ainda mais o recarregamento da sua Philips Xperion 3000 Line.

### Gancho fácil de utilizar

A iluminação mãos-livres ajuda-o a trabalhar de forma mais produtiva. A nossa Philips Xperion 3000 Line é fornecida com um potente íman na parte inferior e um gancho rotativo a 360°, deixando ambas as suas mãos livres para executar a tarefa.



Data de publicação  
2024-02-10

Versão: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)