



Philips Xperion 3000
Line

300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)

Время работы: 4 ч (Eco: 7,5 ч)
Защита от влаги и пыли по
стандарту IP54

LUMX30LINEX1

Качественное освещение для любых задач

Компактная беспроводная профессиональная LED-лампа

Ручной светодиодный фонарь Philips Xperion 3000 Line LED идеально подойдет как для быстрого осмотра, так и для более длительного ремонта. Широкий угол светового луча 120° устраняет тени, а поворотный крючок 360° и мощный магнит помогут находить место для крепления этого источника света.

Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Освещение для всей рабочей области
- Выбирайте режим Eco 150 лм или режим Boost высокой яркости 300 лм.
- Комфортная работа без нагрузки на глаза

Прочный фонарь для ежедневного использования

- Устойчив к экстремальным условиям эксплуатации

Удобно и легко в эксплуатации

- Хватит на весь рабочий день

Особый дизайн для использования без рук

- Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

PHILIPS

Line

300 лм (Boost) / 150 лм (Eco) Время работы: 4 ч (Eco: 7,5 ч), Защита от влаги и пыли по стандарту IP54

LUMX30LINEX1/10

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Компактная беспроводная профессиональная LED-лампа

Описание продукта

- Крючок: Поворот на 360°
- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP54
- Магнит: 1 магнит
- Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Линейка продукции: Xperion 3000
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- УФ-детектор утечки: нет

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 K
- Световая отдача: 300 люмен/лм
- Срок службы светодиода: up to 10,000 часов
- Угол освещения: 120° градусов
- Световой поток (эко-режим): 150 люмен

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 3,3 Вт
- напряжение: 3,7 В
- Емкость аккумулятора: 2200 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4 часов
- Время работы аккумулятора (Eco): До 7,5 часов

- Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор
- Тип вилки питания: Штекер не входит в комплект
- Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C
- Время зарядки батареи: До 3 часов
- Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

Информация для заказа

- Регистрация заказа: X30LINEX1
- Код для заказа: 02494731

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Информация об упакованном продукте

- Длина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Высота: 30,5 см
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6
- Вес (с элементами питания): 250 г
- Длина кабеля: Кабель USB-C, 100 см

Информация об упаковке

- Длина: 32 см
- Ширина: 15 см
- Высота: 23 см
- Вес брутто одного изделия: 2,24 г

Особенности

Яркое и комфортное освещение для работы

Фонарь Philips Xperion 3000 Line обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.

Двухрежимный фонарь высокой яркости

Philips Xperion 3000 Line имеет два уровня яркости для основного луча света. Режим Eco с яркостью 150 люмен подойдет для повседневного применения и обеспечит длительную работу от аккумулятора. В режиме Boost время работы фонаря от аккумулятора уменьшается, однако его яркость увеличивается до 300 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

LED-фонарь с естественным белым светом 6000 K

Philips Xperion 3000 Line обеспечивает естественный белый свет 6000 K, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

Долговечность

В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips Xperion 3000 Line защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

До 8 часов работы от аккумулятора

Беспроводной LED-фонарь Philips Xperion 3000 Line создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать фонарь всего за 5 часов, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 8 часов в режиме Eco и до 4 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips Xperion 3000 Line гораздо проще.

Простой в использовании инспекционный фонарь

Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips Xperion 3000 Line поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.



Дата выпуска 2024-06-04

Версия: 3.3.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com