



Philips Ultinon Drive 2000
Lumină de lucru de 4 inci
- reflector

Lumini auxiliare off-road
1850 lm, lungime fascicul 46 m
Pentru orice teren și orice
condiții meteo

LUMUD2002RX1

Vizibilitatea îmbunătățită asigură un condus mai sigur

Luminozitate suplimentară pentru utilizare zilnică

Vezi la distanțe mari cu lumină albă clară. Lumina de lucru cu LED Ultinon Drive 2002R are un design robust, dintr-o singură bucată, care integrează tehnologie avansată de răcire. Este rezistentă la apă, praf, rugină și impacturi.

Vizibilitatea îmbunătățită oferă siguranță sporită pe șosea

- Luminozitate suplimentară pentru vizibilitate superioară

Construite pentru a rezista la condiții dificile de conducere

- Design robust pentru medii dificile
- Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil

Instalare fără probleme

- Instalare fără probleme

PHILIPS

Lumină de lucru de 4 inci - reflector

Lumini auxiliare off-road 1850 lm, lungime fascicul 46 m, Pentru orice teren și orice condiții meteo

Specificații

Descrierea produsului

- Activarea modului boost: Nu
- Rezistență la fisurare
- ECE R10: Nu
- CEE R149: Nu
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP67
- Unghi de instalare: 360°
- Material: Aluminiu turnat sub presiune
- Număr de LED-uri: 3
- Funcție boost pentru offroad: Nu
- Design de corp dintr-o singură piesă
- Temperatură de funcționare: -40° C până la 80° C
- Gamă: Ultinon Drive 2000
- Lentile rezistente la zgărieturi
- Tehnologie: LED
- Lățime: 4 inch
- Instalarea funcției boost: Nu
- Accesorii (opțional): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- suporturi rezistente la coroziune: Da, inclus
- Lumină de poziție pentru parcare: Nu
- Tip de priză: Conector DT cu 2 pini și cablu de 0,5 m
- Număr de referință ECE: n/a
- Lungime cablu: 0,5 m
- Compatibil cu: N/A
- Siguranță: Nu
- Număr de fișe conector: 1
- Releu: Nu
- Pornire/oprire: Nu
- Temperatură de depozitare: -40° C până la 80° C

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Lungime fascicul 1 lux - m: 46 m
- Flux luminos efectiv: 1850 de lumeni
- Flux luminos brut: 2340 de lumeni
- Flux luminos efectiv (mod amplificare): n/a
- Lungime fascicul 3 lux - m: 26 m
- Lățime fascicul 1 lux: 27 m

Caracteristici electrice

- Tensiune: 9-36 volți c.c.
- Putere: 18 w

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: UD2002RX1
- GOC: 02428250

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

Informații despre produsul ambalat

- MOQ (pentru profesioniști): 8
- Dimensiuni cutie - L (mm): 130
- Dimensiuni cutie - l (mm): 70
- Dimensiuni cutie - H (mm): 190
- Numărul de produse din cutie: 1
- Greutate brută cutie: 756 g
- Greutate netă produs: 570 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 30,5 cm
- Lățime: 28 cm
- Înălțime: 20,5 cm
- Greutate brută per ambalaj: 7400 g

LUMUD2002RX1/10

Repere

Vizibilitate superioară

Lumina de lucru LED Philips UD2002R și oferă luminozitate suplimentară pentru a lumina drumul din față. Producând (efectiv) 1850 de lumeni, asigură vizibilitate laterală amplă, ajutându-te să vezi pericolele de pe marginea drumului. Datorită fasciculului foarte omogen al lămpilor și culorii luminii reci de 6000 de kelvini, și poți păstra concentrarea fără a-ți obose ochii.

Concepute pentru medii dificile

Lampa de lucru cu LED Philips UD2002R este construită să reziste în condiții dificile pe parcursul călătoriei. Este rezistentă la impact (clasa IK07) pentru a asigura o performanță ireproșabilă pe oșea și pe teren accidentat, datorită lentilei incasabile din policarbonat. Poate rezista dacă este scufundată în apă (clasa IP67) pentru a oferi o iluminare fiabilă pentru aventurile tale pe teren, indiferent de traseu.

Suporturi rezistente la coroziune

Suportul de montare pentru lampa de lucru cu LED Philips UD2002R este fabricat din oțel inoxidabil, care nu se corodează. Acestea pot rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, lumina LED auxiliară Philips va oferi ani de funcționare fiabilă.

Fără griji

Seria Philips Ultinon Drive 2000 este creată și testată pentru a asigura că vor funcționa fără probleme cu sistemele electrice ale vehiculului. Aceasta nu va crea interferențe electrice care ar putea afecta celelalte funcții ale vehiculului. Furnizată cu un conector DT cu 2 pini tată/mamă precablat, cu etanșare superioară, această serie este protejată la suprasarcină de tensiune și inversarea polarității pentru a face instalarea sigură și ușoară. Compatibilă cu kiturile de cablaj UD1005W și UD1006W.



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* *Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.