

Philips Xperion 3000
Zoom

1000 lm no modo intenso/200 lm
no modo Eco

1000 lm/Foco de 200 lm
Duração da bateria: 1,5/3 h (Eco:
9 h)
Zoom ligeiro de 20° a 130°

LUMX30ZOOMX1



Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Luz de zoom LED potente

Com a sua potente luz brilhante e pega antideslizante e design versátil, a Philips Xperion 3000 Zoom é uma excelente e versátil lâmpada de trabalho LED para utilização diária. A sua lente de zoom permite-lhe ajustar facilmente a luz, desde uma iluminação ampla a uma luminosidade focada.

Luz de trabalho brilhante e confortável

- Luz intensa adequada para utilização diária
- Luz direcionada para iluminar áreas mais pequenas

Versátil para utilização em sistema de mãos livres

- Íman para uma iluminação conveniente que mantém as suas mãos livres

Prática e de utilização fácil

- Bateria de lítio recarregável que dura até 9 horas

Lanterna robusta para utilização diária

- Estrutura robusta e resistente ao choque

PHILIPS

Zoom

1000 lm no modo intenso/200 lm no modo Eco 1000 lm/Foco de 200 lm, Duração da bateria: 1,5/3 h (Eco: 9 h), Zoom ligeiro de 20° a 130°

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Zoom ligeiro de 20° a 130°
- Vantagens esperadas: Luz de zoom LED potente

Descrição do produto

- Gancho: Não
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Íman: 1 íman
- Materiais e acabamento: Nylon + borracha
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Cabeça oscilante a 180°
- Luz direcionável
- Alcance: Xperion 3000
- Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Duração do LED: 30000 hora(s)
- Fluxo luminoso (apontador): 1000/200 lúmenes
- Ângulo de feixe: Zoom de 20° a 130°
- Fluxo luminoso: 1000 lúmenes
- Fluxo luminoso (eco): 200 lúmenes

Caraterísticas elétricas

- Potência: 6 W
- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 2500 mAh

- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 1,5 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 9 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30ZOOMX1
- Código de encomenda: 02500531

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

Informação do produto embalado

- Comprimento: 10,8 cm
- Largura: 5,1 cm
- Altura: 20 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
- Peso com baterias/pilhas: 245 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 26 cm
- Largura: 24 cm
- Altura: 17,9 cm
- Peso bruto por unidade: 2,17 g

LUMX30ZOOMX1/10

Destaques

Luz de trabalho brilhante e confortável

Quer esteja na sua garagem a concluir um projeto de bricolage ou a tentar consertar um aparelho, é sempre prático ter uma pequena lâmpada perto de si. A Philips Xperion 3000 Zoom proporciona um feixe de luz potente de 1000 lúmenes que lhe permite ver os detalhes necessários para terminar o trabalho.

Foco prático

O Philips Xperion 3000 Zoom pode focar o seu feixe num foco, iluminando as áreas de visibilidade difícil. O foco intenso fornece até 1000 lúmenes, para que possa ver os pequenos detalhes mesmo em cantos escuros.

Lâmpada que mantém as mãos livres

Muitas vezes, necessita de ambas as mãos para trabalhar numa tarefa. A Philips Xperion 3000 Zoom vem equipada com um íman integrado para que possa montar facilmente qualquer luz em qualquer superfície metálica próxima, tal como por baixo de um lavatório ou do capô de um automóvel.

Até 9 horas de duração da bateria

Após um carregamento completo, a Philips Xperion 3000 Zoom proporciona luz branca brilhante a partir do seu feixe principal durante até 1,5 horas (1000 lm em modo intenso). Se utilizar o modo Eco, a bateria dura até 9 horas. Com uma utilização ocasional, poderá utilizar a lâmpada durante vários dias antes de ser necessário carregar novamente a bateria.

Resistente ao choque

Até a pessoa mais cuidadosa, por vezes, deixa cair objetos. É por isso que a Philips Xperion 3000 Zoom foi concebida com uma estrutura robusta, o que significa que irá sobreviver a quedas ocasionais.



Data de publicação
2024-02-03

Versão: 2.2.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com