



Philips Xperion 3000
Slim

500 лм (Boost) / 200 лм (Eco)

Направленный луч 150 лм

Время работы: 3 ч (в
экорезиме: 8 ч)

3 режима освещения: 500, 200 и
150 лм

LUMX30SLIMX1

Качественное освещение для любых задач

Тонкий и складной ручной LED-фонарь

Универсальный и сверхтонкий фонарь Philips Xperion 3000 Slim идеален для освещения узких пространств. Легко справляйтесь с любой диагностикой — от краткого осмотра до обслуживания и ремонта — и оцените целый день работы без подзарядки.

Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

- Сверхтонкая конструкция с поворотным модулем 270° для освещения узких участков

3 режима освещения для различных целей

- 3 уровня яркости для универсального использования
- Точный луч света 150 лм для точечного осмотра

Удобно и легко в эксплуатации

- До 20 часов работы от аккумулятора

Особый дизайн для удобного использования

- Крючок 360° и надежный магнит

Прочный фонарь для ежедневного использования

- Ударопрочность, подтвержденная испытаниями

PHILIPS

Slim

500 лм (Boost) / 200 лм (Eco) Направленный луч 150 лм, Время работы: 3 ч (в экорезиме: 8 ч), 3 режима освещения: 500, 200 и 150 лм

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Тонкий инспекционный светодиодный фонарь с поворотным модулем
- Ожидаемые преимущества: Тонкий и складной ручной LED-фонарь

Описание продукта

- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP20
- Магнит: 1 магнит
- Материалы и отделка: ПК+резина
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Ориентационное освещение: Поворотный модуль освещения 270°
- Точечный луч
- Линейка продукции: Xperion 3000
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- УФ-детектор утечки: нет
- Крючок: Поворот на 180°

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 K
- Световой поток (режим Eco): 200 люмен лм
- Срок службы светодиода: 10,000 часов
- Световой поток (точечный луч): 150 люмен
- Угол освещения: 90°
- Световая отдача: 500 люмен
- Угол луча (точечный луч): 30°

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 5 Вт + 2 Вт точечный луч Вт
- напряжение: 3,7 В

- Емкость аккумулятора: 2500 mAh
- Время работы аккумулятора (Eco): До 8 часов
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
- Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор
- Тип вилки питания: Штекер не входит в комплект
- Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C
- Время зарядки батареи: До 3,5 часов
- Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

Информация для заказа

- Регистрация заказа: X30SLIMX1
- Код для заказа: 0249851

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Информация об упакованном продукте

- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1
- Вес (с элементами питания): 215 г
- Длина кабеля: Кабель USB-C, 100 см
- Длина [см]: 10,8
- Ширина [см]: 5,1
- Высота [см]: 20

Информация об упаковке

- Длина: 26 см
- Ширина: 24 см
- Высота: 17,9 см
- Вес брутто одного изделия: 1,93 г

LUMX30SLIMX1/10

Основные

Сверхтонкая поворотная конструкция

Фонарь Philips Xperion 3000 Slim оснащен модулем освещения с углом поворота 270°, чтобы вы легко могли направлять луч света для освещения очень узких пространств. Его сверхтонкая конструкция (с головкой шириной 1,6 см) позволяет освещать даже труднодоступные внутренние компоненты двигателей и прочих механизмов.

3 режима освещения

Разные задачи требуют разного количества света. Фонарь Philips Xperion 3000 Slim имеет три режима мощности, которые выбираются в зависимости от выполняемых работ. Режим Boost обеспечивает мощный поток света 500 лм и подойдет для выявления мельчайших неисправностей. Для экономии заряда аккумулятора или при работе днем можно выбрать режим Eco яркостью 50–200 лм; он обеспечит до 20 часов работы от аккумулятора. Кроме того, свет фонаря Philips Xperion 3000 Slim имеет цветовую температуру 6000 K, чтобы снизить утомление глаз при его использовании.

Направленный луч 150 лм

Philips Xperion 3000 Slim располагает режимом точного луча, в котором лампа светит с яркостью 150 лм. С ним вы сможете замечать даже мельчайшие детали в самых темных пространствах. Режим точного луча можно использовать как со сложенным, так и с открытым модулем освещения.

Долговечный аккумулятор

С полным зарядом аккумулятора фонаря Philips Xperion 3000 Slim хватит на 2,5 часа непрерывной работы с яркостью 500 лм. В режиме Eco с яркостью 50 лм он проработает до 20 часов. Поэтому при нерегулярном использовании одного заряда аккумулятора хватит на несколько дней.

Свободные руки для удобной работы

Выдвижной крючок 360° из нержавеющей стали позволяет подвесить фонарь в удобном месте. Он также легко крепится на любую металлическую поверхность, освобождая ваши руки для эффективной работы.

Ударопрочный

Фонарь Philips Xperion 3000 Slim имеет достаточную прочность для применения как в помещениях, так и на улице. Этот фонарь создан с учетом долговечности — мы проводили тест с падением с высоты 1,5 метра, и он легко выдержит случайные падения во время эксплуатации.



Дата выпуска 2024-01-23

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com