

Philips Accessories for  
LED upgrade  
Adaptoare CANbus

Pentru montarea becurilor LED  
[≈H8/H11/H16] pe instalații vechi

Evită erorile de semnal și de  
lumină  
Instalare simplă  
Design rezistent la apă



18954X2

## soluție 3-în-1

### Sistem auto avansat

Bucură-te de soluția 3-în-1\* pentru avertismentele de pe panoul de bord și problemele de iluminare ale becurilor LED Philips cu adaptoarele Philips CANbus. Adaptoarele Philips CANbus asigură o performanță fiabilă și de lungă durată a becurilor tale LED, în condiții reale de conducere.

#### **soluție 3-în-1**

- Evită semnalele înșelătoare pe panoul de bord
- Evită problemele de pălpăire și estompare

#### **Instalare simplă**

- Alege siguranța
- Instalare simplă

#### **Calitate Philips fiabilă**

- Compatibilitate electromagnetică completă
- Calitate Philips fiabilă

# PHILIPS

## Adaptoare CANbus

Pentru montarea becurilor LED [≈H8/H11/H16] pe instalații vechi Evită erorile de semnal și de lumină, Instalare simplă, Design rezistent la apă

# Specificații

### Specificatii pentru comercializare

- Caracteristici produs: Soluție 3 în 1
- Avantaje preconizate: Evită problemele de semnal și lumină

### Descrierea produsului

- Aplicație: Lumină de ceață față, față scurtă
- Denumire: LED CANBUS H11/FOG 18954 12V X2
- Omologare CEE: NU
- Temperatură de funcționare: -40/+85 °C
- Gamă: Adaptor CANbus LED-HL
- Caracteristici tehnice: Soluție 3 în 1
- Tehnologie: LED
- Tip: H8, H11, H16
- Compatibil cu: Modele de mașini enumerate în lista de compatibilitate Philips\*\*
- Denumirea tipului de LED: [≈H8/H11/H16]
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65

### Caracteristici electrice

- Putere: 12 W
- Tensiune: 12 V

### Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 18954X2
- Cod de comandă: 72833994

### Date logistice

- Număr de bucăți în cutie: 2
- MOQ: 4

### Informații ambalaj

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Tip ambalaj: X2

### Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 18.5 cm
- Lățime: 11.5 cm
- Înălțime: 6 cm
- Greutate netă pe unitate: 180 g
- Cantitate per pachet: 2 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): 8 buc. (4 seturi)
- Greutate brută pe unitate [g]: 480

### Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 38.8 cm
- Lățime: 12.2 cm
- Înălțime: 13.8 cm
- Greutate brută pe unitate: 1.922 kg

### Durată de viață

- Durată de viață: 3000 h

LUM18954X2/10

# Repere

### Evită avertismentele false pe panoul de bord

Uneori, atunci când instalezi becuri LED cu montare pe vechile instalații, consumul mai mic de energie al LED-ului este interpretat de sistemul de siguranță al mașinii ca o defecțiune a becurilor. Aceasta va duce la afișarea unui semnal de eroare pe panoul de bord, deși becurile cu LED funcționează perfect. Pentru a evita acest inconvenient, îți recomandăm să folosești un adaptor CANbus Philips. Adaptorul CANbus Philips pentru becurile Philips LED FL [H8/H11/H16] se conectează la sistemul de siguranță încorporat pentru a elimina mesajele false de eroare de pe panoul de bord. Oferii se pot bucura de becurile cu LED Philips fără bătaie de cap.

### Evită problemele cu luminile

Consumul mai mic de energie al becurilor cu LED poate crea uneori probleme de variație a curentului, ceea ce duce la scăderea performanței becurilor cu LED. Disponând de o funcție inteligentă 3 în 1, adaptorul CANbus Philips aduce o funcție suplimentară de condensator, evitând pălpăirea și problemele de reducere a luminozității. Bucură-te de cele mai bune becuri cu LED Philips cu montare pe vechile instalații, cu cea mai recentă generație de adaptoare CANbus Philips.

### Alege siguranța

Fiecare model de vehicul este diferit; cele mai multe nu necesită un adaptor Philips CANbus la montarea LED-urilor pe instalațiile vechi! Pentru a afla dacă este necesar un adaptor CANbus Philips pentru modelul tău de vehicul, accesează site-ul nostru web Philips și consultă cea mai recentă listă de compatibilitate online\*\*.

### Instalare simplă

Datorită designului compact, adaptoarele noastre CANbus Philips sunt ușor de instalat, chiar și în spații înguste. Acestea sunt echipate cu conectori pentru a se potrivi cu fasungurile standard ale vehiculului, făcând conectarea rapidă și ușoară. Setul de adaptoare CANbus Philips include, de asemenea, presetepe pentru cablare impermeabilă oriunde este necesar. Găsește manualul de utilizare pe pagina noastră de asistență Philips\*\*\*.

### Conformitate EMI garantată

Conformitatea adaptoarelor noastre CANbus Philips cu EMI este garantată, în concordanță cu standardele industriei auto privind interferențele electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista la rigorile vieții automobiliste moderne, utilizarea lor nu interferează cu funcționarea normală a celorlalte componente ale vehiculului.

### Calitate Philips fiabilă

Adaptoarele CANbus Philips sunt durabile și oferă performanță de lungă durată. Testate în cele mai dificile condiții, acestea oferă protecție IP65 împotriva prafului și apei și sunt acoperite de politica noastră de garanție Philips. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe și a te înregistra pentru garanție extinsă\*\*\*\*.



Data apariției 2024-01-23

Versiune: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Evită avertismentele false de pe panoul de bord, împiedică pălpăirea și problemele de diminuare a luminii

\*\*\* Ne testăm continuu becurile și accesoriiile cu modelele noi de vehicule și ne actualizăm periodic lista de compatibilitate. Dacă modelul tău de vehicul nu este enumerat, acesta nu a fost încă testat. Te rugăm să contactezi serviciul nostru de asistență pentru clienți.

\*\*\*\* Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport

\*\*\*\*\* 3 ani garanție (2 ani standard + 1 an extinsă). Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru garanție extinsă