



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm no modo Intenso/200 lm
no modo Eco

Foco de 150 lm
Duração da bateria: 3 h (Eco: 8 h)
3 modos de luz: 500, 200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Lanterna de mão LED elegante e dobrável

A Philips Xperion 3000 Slim versátil e ultrafina é ideal para iluminar espaços estreitos. Efetue qualquer tarefa da oficina, desde inspeções breves a trabalhos de manutenção e reparação, durante um dia inteiro sem interrupções.

Design ultrafino para iluminar espaços estreitos

- Design oscilante de 270° ultrafino para iluminar espaços estreitos

3 modos de luz para diferentes tipos de utilização

- 3 fluxos luminosos para a flexibilidade de que necessita
- Apontador de 150 lm para inspeções com focos

Prática e de utilização fácil

- Bateria de longa duração com autonomia de até 20 horas

Versátil para utilização em sistema de mãos livres

- Gancho de 360° e íman forte

Lanterna robusta para utilização diária

- Resistência ao choque comprovada em testes de quedas

PHILIPS

Slim

500 lm no modo Intenso/200 lm no modo Eco Foco de 150 lm, Duração da bateria: 3 h (Eco: 8 h), 3 modos de luz: 500, 200, 150 lm

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Lâmpada de trabalho LED fina e multiângulos
- Vantagens esperadas: Lanterna de mão LED elegante e dobrável

Descrição do produto

- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20
- Íman: 1 íman
- Materiais e acabamento: PC + borracha
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: módulo de luz rotativo a 270°
- Luz direcionável
- Alcance: Xperion 3000
- Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não
- Gancho: Rotativo a 180°

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Fluxo luminoso (Eco): 200 lúmenes lm
- Duração do LED: 10,000 hora(s)
- Fluxo luminoso (apontador): 150 lúmenes
- Ângulo de feixe: 90°
- Fluxo luminoso: 500 lúmenes
- Ângulo de feixe (apontador): 30°

Caraterísticas elétricas

- Potência: Ponto de 5 W + +2W W
- Voltagem: 3,7 V

- Capacidade da bateria: 2500 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 8 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3 horas
- Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de íões de lítio

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30SLIMX1
- Código de encomenda: 02498531

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Informação do produto embalado

- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
- Peso com baterias/pilhas: 215 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm
- Comprimento [cm]: 10,8
- Largura [cm]: 5,1
- Altura [cm]: 20

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 26 cm
- Largura: 24 cm
- Altura: 17,9 cm
- Peso bruto por unidade: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Destaques

Design rotativo ultrafino

A Philips Xperion 3000 Slim foi concebida com um módulo de iluminação de 270° para que possa direcionar o feixe da luz e iluminar espaços extremamente estreitos. O design ultrafino (cabeça extralarga de 1,6 cm) elimina as zonas escuras no fundo de um motor ou de uma máquina.

3 modos de luz

Diferentes tarefas requerem quantidades diferentes de luz. Com três modos de potência, a Philips Xperion 3000 Slim permite-lhe ajustar a luz de acordo com as suas necessidades. O modo Intenso proporciona-lhe um potente fluxo luminoso de 500 lúmenes, que o ajuda a detetar até os pequenos detalhes. Se a luz ambiente mudar ou se pretender poupar a carga da bateria, mude para o modo Eco (50 a 200 lúmenes) e utilize a sua lâmpada durante até 20 horas. Além disso, a temperatura da cor de 6000 Kelvin da Philips Xperion 3000 Slim é suave para os seus olhos, prevenindo o cansaço.

Foco de 150 lm

A Philips Xperion 3000 Slim oferece-lhe um foco combinado com uma lâmpada que fornece 150 lúmenes. Poderá ver pequenos detalhes, mesmo nos cantos escuros. O foco pode ser utilizado em duas posições: com a lâmpada dobrada ou com o módulo de iluminação aberto.

Bateria de longa duração

Após um carregamento completo, a Philips Xperion 3000 Slim proporciona três horas de luz brilhante contínua através do feixe de 500 lúmenes. O modo Eco de 50 lúmenes dura até 20 horas. Com uma utilização ocasional, poderá utilizar a lâmpada durante vários dias antes de ser necessário carregar novamente a bateria.

Permite trabalhar com as mãos livres

O gancho retrátil de 360° em aço inoxidável permite-lhe pendurar esta lâmpada em qualquer local que desejar. Também é possível fixá-lo facilmente a qualquer superfície metálica, deixando ambas as suas mãos livres para trabalhar.

Resistente ao choque

Tornámos a nossa Philips Xperion 3000 Slim suficientemente resistente para utilização em interiores e no exterior. Fabricada para durar, esta lâmpada foi submetida a testes de queda de 1,5 metros e pode facilmente sobreviver a quedas ocasionais durante o uso.



Data de publicação
2024-01-23

Versão: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com