

Philips PicoPix
Taschenprojektor

350 Lumen
Integrierter Media-Player

PPX4935



Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Dieser brillante mobile Projektor auf Android-Basis ist das ultimative Multimedia-Gerät. Mit 350 Lumen, 720p HD-Auflösung, WLAN, Bluetooth-Audio und vielen weiteren Funktionen ist dieser PicoPix ein leistungsstarker Begleiter.

Erstklassige Bildqualität

- SmartEngine mit LED-Technologie
- Projizieren Sie HD-Videos, -Bilder und -Präsentationen in einer Größe von bis zu 381 cm (150").

Leicht zu tragen

- Interner Akku für bis zu 2 Stunden Wiedergabe

Hohe Verwendbarkeit

- Integrierter Media-Player, HDMI-/MHL-Schnittstelle
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Kabelloser Anschluss

- Bluetooth-Audio-Funktion
- WLAN als Internetverbindung und zum Teilen von Webinhalten

PHILIPS

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP SmartEngine
- Lichtquelle: RGB LED
- Helligkeit: Bis zu 350 Lumen
- Kontrastverhältnis: 100.000:1
- Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Throw Ratio: 1,47:1
- Bildschirmgröße (diagonal): 38 cm – 381 cm (15" – 150")
- Abstand zum Bildschirm: 50 cm bis 500 cm/20" bis 197"
- Seitenverhältnis: 16:9
- Projektionsmodi: Vorne, Decke vorn, Rückseite, Decke hinten
- Wandfarbenkorrektur: Blau, Grün, Pink, Weiß, Gelb
- Fokusanpassung: Manuell
- Interner Speicher: 4 GB
- Rauschen: < 28 dBa
- Trapezkorrektur: Manuell
- Betriebssystem: Android 4.4

Anschließen

- WLAN: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- HDMI: Mini HDMI mit HDCP
- Micro-USB: USB-OTG-Unterstützung
- USB: Verbindung zu Massenspeichergeräten
- DC-IN: DC-Buchse
- Audio-Ausgang: Audio-Ausgang (3,5 mm)
- Externer Speicher: microSD/SDHC

Ton

- Integrierte Lautsprecher: 3 Watt

Abmessungen

- Verpackt (B x T x H): 150 x 150 x 105 mm
- Ausgepackt: 115 x 115 x 32 mm

Gewicht

- Ausgepackt (ohne Zubehör): 0,351 kg
- Verpackt: 1,059 kg

Inhalt der Standardverpackung

- Gebrauchsanleitung: auf internem Speicher, Internet
- Garantiekarte
- Tragetasche
- AC-Adapter
- Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Mini-HDMI-zu-Mini-HDMI-Kabel
- PPX4935

Stromquelle

- Interne Batterie: ECO-Modus: 2 Stunden, Interner Akku: 2.000 mAh/7,4 V

Temperaturbereich

- Betrieb: 5 ~ 35 °C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 ~ 85% RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

Integrierter Media Player

- Unterstützte Videoformate: .vob, .dat: MPEG-1, MPEG-2; .avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1; MPEG-2, H.264, Divx, Xvid; H.265/HEVC; .mov, .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264, .flv H.263; .3gp H.264; .mts AVCHD
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV, WMA
- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, TIF
- Unterstützte Dateiformate: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Besonderheiten

Interne Batterie

Der PicoPix verfügt über einen kompakten integrierten und wiederaufladbaren Akku für eine lang anhaltende Energieversorgung. Eine einzige Ladung sorgt für eine ununterbrochene Film-, Foto- und Musikwiedergabe von bis zu zwei Stunden. Der PicoPix ist also der perfekte Begleiter für unterwegs.

Bluetooth-Audio-Funktion

Bluetooth-Audio-Funktion

Projektion in einer Größe von bis zu 381 cm (150")

Projizieren Sie HD-Videos, -Bilder und -Präsentationen in einer Größe von bis zu 381 cm (150").

SmartEngine

Ihre Bilder und Videos haben die beste Qualität verdient, wenn es darum geht, sie mit anderen zu teilen. Daher verwendet der PicoPix Taschenprojektor hochwertige SmartEngine LED-Technologie, um Ihre Aufnahmen in brillanten Farben und atemberaubenden Kontrasten zu projizieren.

WLAN als Internetverbindung

WLAN als Internetverbindung und zum Teilen von Webinhalten und für die kabellose Verbindung mit anderen Geräten innerhalb des Netzwerks oder zur Einrichtung Ihres eigenen Netzwerks

Media-Player, HDMI/MHL

Integrierter Media-Player, HDMI/MHL-Schnittstelle für mobile Geräte wie Notebooks, Smartphones und Tablets

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten 3

Der PicoPix Mobilprojektor bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte. USB, HDMI, Component, Composite, SD-/SDHC-Kartensteckplatz und ein 3,5 mm-Audioausgang stehen Ihnen für unbegrenztes Entertainment zur Verfügung



Ausstellungsdatum
2023-10-02

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com