

Philips Xperion 3000  
Headlight

300 lm no modo intenso/100 lm  
no modo Eco

Foco de 200 lm  
Duração da bateria: 2 h (Eco: 6 h)  
3 modos de luz

LUMX30HEADX1



## Luz de qualidade para executar as suas tarefas

### Lâmpada para faróis LED de modo duplo

A lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 proporciona uma luz branca brilhante onde for necessário. Os dois modos predefinidos de até 300 lúmenes e a fita para a cabeça confortável fazem com que seja uma ferramenta versátil e mãos-livres para utilização diária.

#### Luz LED branca natural de modo duplo

- Ilumine toda a sua área de trabalho
- Apontador de 200 lm para inspeções com focos

#### Versátil para utilização em sistema de mãos livres

- Fita para a cabeça confortável

#### Prática e de utilização fácil

- Carregamento rápido, bateria de longa duração

#### Lanterna robusta para utilização diária

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

**PHILIPS**

## Headlight

300 lm no modo intenso/100 lm no modo Eco Foco de 200 lm, Duração da bateria: 2 h (Eco: 6 h), 3 modos de luz

# Especificações

### Especificações de marketing

- Destaque do produto: 3 modos de luz
- Vantagens esperadas: Lâmpada para faróis LED de modo duplo

### Descrição do produto

- Fita para a cabeça
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65
- Materiais e acabamento: Borracha e PC
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Não
- Luz direcionável
- Alcance: Xperion 3000
- Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

### Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Duração do LED: 30000 hora(s)
- Fluxo luminoso (apontador): 200 lúmenes
- Ângulo de feixe: 120°
- Fluxo luminoso: 300 lúmenes
- Fluxo luminoso (eco): 100 lúmenes

### Caraterísticas elétricas

- Potência: 3 W + Foco de 2 W W
- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 1200 mAh

- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 2 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 6 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 2,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30HEADX1
- Código de encomenda: 02490931

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018024909
- EAN3: 8719018024916

### Informação do produto embalado

- Comprimento: 9,5 cm
- Largura: 4,5 cm
- Altura: 12,3 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
- Peso com baterias/pilhas: 100 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 20 cm
- Largura: 15,6 cm
- Altura: 14 cm
- Peso bruto por unidade: 1,08 g

LUMX30HEADX1/10

# Destaques

### Luz de trabalho brilhante e confortável

A lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 projeta uma luz branca ampla para iluminar toda a área à sua frente. A luz de 6000 kelvins é suave para os olhos, o que melhora o conforto visual e reduz a tensão ocular para um trabalho menos cansativo.

### Foco LED

A lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 dispõe de um foco de 200 lúmenes para direcionar a luz exatamente para onde é necessária e realizar o trabalho.

### Fita para a cabeça confortável

A lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 possui uma fita para a cabeça elástica e antideslizante que se adapta confortavelmente à sua cabeça. A fita para a cabeça é facilmente ajustável.

### Carregamento rápido, bateria de longa duração

A lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 demora menos de 2,5 horas a carregar totalmente. Com uma bateria concebida para durar entre 2 e 6 horas, permite-lhe trabalhar um dia inteiro sem interrupções. Pode ser depois recarregada durante a noite, ficando pronta para ser utilizada no dia seguinte.

### Lanterna robusta para utilização diária

Concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP65 de resistência à água e à superfície capaz de suportar produtos químicos e solventes de oficina, a lâmpada para faróis Philips Xperion 3000 foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de uma ajuda adicional.



Data de publicação  
2024-01-23

Versão: 1.1.1

EAN: 87 19018 02490 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)