

Philips Xperion 3000
Pocket

Kompakt LED-arbeidslampe

300 lm boost /100 lm eco
Batterilevetid: 3 timer (Eco:
10 timer)
180° roterende feste

LUMX30POCKX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Liten og hendig LED-lommelykt

Philips Xperion 3000 Pocket LED-lykten er et lite, oppladbart arbeidsllys som enkelt får plass i lommen, og er perfekt for raske inspeksjonsjobber og daglig bruk.

Klart og komfortabelt arbeidsllys

- Lyst, øyevennlig lys som passer til daglig bruk
- 180° roterende feste

Allsidig for håndfri bruk

- 360° krok for håndfri bruk
- Kraftig magnet for håndfri bruk

Hendig og enkel å bruke

- Liten lommelykt til daglig bruk
- Oppladbart litiumionbatteri

Solid lampe til daglig bruk

- Robust og støtsikkert kabinett

PHILIPS

Pocket

Kompakt LED-arbeidslampe 300 lm boost /100 lm eco, Batterilevetid: 3 timer (Eco: 10 timer), 180° roterende feste

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Kompakt LED-arbeidslampe
- Forventede fordeler: Liten og hendig LED-lommelykt

Produktbeskrivelse

- Krok: 360° innfellbar krok
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK08
- Kapslingsgrad (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og utførelse: Nylon + PC
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Retningslys: 180° roterende feste
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- LED-levetid: 30000 time(r)
- Lysvinkel: 90°
- Lysmengde: 300 lumen
- Lysmengde (Eco-modus): 100 lumen

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 2 W
- Spenning: 3,7 V
- Batterikapasitet: 1800 mAh

- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 10 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30POCKX1
- Bestillingskode: 02492331

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024923
- EAN3: 8719018024930

Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken / MOQ: 1
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel
- Lengde [cm]: 10,8
- Bredde [cm]: 4,5
- Høyde [cm]: 13
- Vekt uten batterier: 120

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28 cm
- Bredde: 12,8 cm
- Høyde: 17,6 cm
- Bruttovekt per del: 1,33 g

LUMX30POCKX1/10

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en liten lykt tilgjengelig i lommen. Philips Xperion 3000 Pocket har et behagelig hvitt lys (6000 K) på 300 lumen som lyser opp det du holder på med, slik at du ser alt for å få jobben gjort raskt.

Rett lyset dit du trenger det

Trenger du lys fra en annen vinkel når du arbeider? Ikke noe problem. Philips Xperion 3000 Pocket leveres med et 180° roterende feste, slik at du enkelt kan rette lyset nøyaktig dit du trenger det mest.

360° krok for håndfri bruk

Når du trenger begge hender fri, henger du opp Philips Xperion 3000 Pocket i nærheten ved hjelp av den innebygde, 360° roterende og innskyvbare kroken.

Sterk magnet

Lampen har også en kraftig magnet i det roterende festet for håndfri bruk. Dette er spesielt praktisk hvis du arbeider med metalloverflater, for eksempel når du reparerer en bilmotor eller vedlikeholder maskiner. Fest magneten til metallet, så kan du rette lyset akkurat dit du trenger det, ved hjelp av det roterende festet.

Liten og hendig lommelykt

Philips Xperion 3000 Pocket er liten og lett og får enkelt plass i lommen. Få jobben gjort, uansett hvor du arbeider, og hva du arbeider med.

3,5 timers batterilevetid

Når den er fulladet, gir Philips Xperion 3000 Pocket opptil 3,5 timer med konstant, klart hvitt lys. Så med sporadisk bruk kan lykten vare i flere dager før du trenger å lade batteriet.

Støtbestandig

Selv den mest forsiktige personen mister noen ganger ting. Derfor er Philips Xperion 3000 Pocket designet med et robust hus, noe som betyr at den tåler å bli mistet noen ganger.



Utgivelsesdato
2024-02-03

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 19018 02492 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com