



Philips Ultinon Drive 5000  
3-tums extraljus – flood

### Offroadextraljus

2 450 lm, kägellängd på 73 m  
IP69K-vattentät  
Robust korrosionsfritt hölje

LUMUD5003CX1

## Fantastisk LED-belysning för offroadäventyr

### Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

För förare som kräver max av sig själva och sina maskiner erbjuder vi LED-extraljus i Philips Ultinon Drive 5000-serien. Dessa avancerade LED-extraljus som är otroligt robusta med oöverträffad belysning och kägelfokus kan lysa upp vägen.

#### **Kraftfull ljusstyrka, robust prestanda**

- Lång, ljusstark kägla för överlägsen sikt

#### **Hållbar utrustning för utmanande förhållanden**

- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP69K för att klara olika sorters väder
- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

#### **Problemfri installation**

- Problemfri installation

# PHILIPS

# Specifikationer

## Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brothållfasthet
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgjutet aluminium
- Antal lysdioder: 4 x 7 W
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 3 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Tillbehör (tillval): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Korrosionsfria fästen: Ja, ingår
- Parkeringslampa: Nej
- Typ av kontakt: 2-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel
- ECE-referensnummer: saknas
- Kabellängd: 0,5 m
- Kompatibel med: Saknas
- Säkring: Nej
- Antal kontakter: 1
- Relä: Nej
- På/av-brytare: Nej
- Förvaringstemperatur: -40 till 80 °C

## Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 000 K K

- Kägellängd 1 lux-m: 73 m
- Effektivt lumental: 2 450 lumen
- Rålumental: 3 480 lumen
- Effektivt lumental (Boost-läge): saknas
- Kägellängd 3 lux: 42 m
- Kägellängd bredd 1 lux: 32 m

## Elektriska specifikationer

- Spänning: 9-48 V DC
- Wattal: 25 W

## Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5003CX1
- GOC: 02428250

## Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

## Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 8
- Förpackningens mått – L (mm): 150
- Förpackningens mått – B (mm): 112
- Förpackningens mått – H (mm): 88
- Antal produkter i förpackningen: 1
- Bruttovikt förpackning: 680 g
- Nettovikt produkt: 590 g

## Förpackningsinformation

- Längd: 32 cm
- Bredd: 24 cm
- Höjd: 19,5 cm
- Bruttovikt per kartong: 6 500 g

# Funktioner

## Överlägsen sikt

Philips UD5002C LED-extraljus ger en fantastisk kägla som lyser upp vägen framför i 147 meter\*. Med 2 450 lumen (effektiva) ger vårt LED-extraljus god sikt för snabbare reaktioner. Den här kombinerade spot- och strålkastarlampan lyser både långt och brett, vilket hjälper dig att även se faror i vägkanten. Lampornas mycket jämna spridning och svala ljus på 6 000 Kelvin gör att du kan fokusera utan att ögonen blir trötta.

## Robust stomme i ett stycke

Philips Ultinon Drive 5000-serien är konstruerad i ett stycke för att klara de mest utmanande förhållandena. Det här möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfria prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

## Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips Ultinon Drive 5000-serien de allra blötaste förhållandena. IP68- och IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttrycksvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

## Korrosionsfri

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips UD5003C LED-extralampen det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

## Problemfri

Philips Ultinon Drive 5000-seriens produkter är designade och testade för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem. De orsakar inga elektriska störningar som kan störa andra fordonsfunktioner. Våra LED-extraljus lyser med en förinstallerad superseal DT-kontakt (hane/hona) med två stift och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddade för att göra installationen säker och enkel. Kompatibla med Philips kabelkit UD1005W och UD1006W.



Publiceringsdatum  
2024-04-05

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Kägellängd mätt vid 1 lux.