

Philips Ultinon Drive 5000
40-tums LED-ljusramp
med dubbla rader

Offroadextraljus

9 800 lm, kägellängd på 724 m
IP69K-vattentät
Robust korrosionsfritt hölje

LUMUD5017LX1



Fantastisk LED-belysning för offroadäventyr

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

För förare som kräver max av sig själva och sina maskiner erbjuder vi LED-ljusrampar i Philips Ultinon Drive 5000-serien. Dessa avancerade LED-ljusrampar som är otroligt robusta med oöverträffad belysning och kägelfokus kan lysa upp vägen.

Ökad säkerhet med kraftfull ljusstyrka

- Lång, ljusstark kägla för överlägsen sikt

Hållbar utrustning för utmanande förhållanden

- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP69K för att klara olika sorters väder
- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

Enkel och flexibel montering

- Tillbehör för enklare montering

PHILIPS

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Kabellängd: 1,4 m
- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgjutet aluminium
- Antal LED-lampor: 80x 5W
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Driftstemperatur: -40 till 80 °C
- Reptålig lins
- Förvaringstemperatur: -40 till 80 °C
- Teknik: LED
- Bredd: 30 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Kompatibel med: Saknas
- Tillbehör (tillval): LUMUD1007WX1
- Korrosionsfria fästen: ja, ingår
- Parkeringslampa: Nej
- Typ av kontakt: 2-stifts DT-kontakt med 1,4 m kabel
- Kylelement: 13 delar 1,5 mm
- Säkring: Nej
- Relä: Nej
- På/av-brytare: Nej
- Antal kontakter: 1

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K
- Kägellängd 3 lux-m: 418 m

- Kägellängd 1 lux-m: 724 m
- Kägellängd 3 lux-m: 60 m
- Kägellängd 1 lux-m: 90 m
- Effektivt lumental: 9 800 lumen
- Rålumental: 38 080 lumen
- Effektivt lumental (boost): Saknas

Elektriska specifikationer

- Wattal: 145 W
- Spänning: 9-36 V DC V

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5017LX1
- GOC: 02432933

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

Produktinformation i förpackning

- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2
- Förpackningens mått – L (mm): 1 100
- Förpackningens mått – B (mm): 110
- Förpackningens mått – H (mm): 110
- Nettovikt produkt – g: 2 690
- Bruttovikt förpackning – g: 3 140

Förpackningsinformation

- Längd: 115 cm
- Bredd: 25 cm
- Höjd: 14 cm
- Bruttovikt per kartong: 7 600 g

Funktioner

Full sikt i över 724 meter

Philips UD5017L LED-ljusramp ger en enastående kägla som lyser upp vägen framför dig i 724 meter*. Med 9 800 lumen (effektiva) ger vår LED-ljusramp god sikt för snabbare reaktioner. Den här kombinerade spot- och strålkastarlampa lyser både långt och brett, vilket hjälper dig att se faror i vägkanten. Lampornas mycket jämna spridning och svala ljus på 6 500 Kelvin gör att du kan fokusera utan att ögonen blir trötta.

Robust stomme i ett stycke

Philips Ultinon Drive 5000-serien är konstruerad i ett stycke för att klara de mest utmanande förhållandena. Det här möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfria prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips Ultinon Drive 5000-serien de allra blötaste förhållandena. IP68- och IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

Korrosionsfritt

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips UD5017L LED-ljusrampen det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Enkel och flexibel montering

Philips Ultinon Drive 5000-seriens produkter är designade och testade för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem. De orsakar inga elektriska störningar som kan störa andra fordonsfunktioner. Våra LED-ljusramp levereras med en förinstallerad superseal DT-kontakt (hane/hona) med två stift och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddade för att göra installationen säker och enkel. Kompatibla med Philips kabelkit UD1007W för LED-lampor med högt wattal.



Publiceringsdatum
2024-01-23

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Kägellängd mätt vid 1 lux.