

Philips Accessories for  
LED upgrade  
CANbus-adapters

Voor [≈H8/H11/H16] LED  
retrofit

Voorkom fouten met signalen en  
verlichting  
Eenvoudige montage  
Waterdicht ontwerp



18954X2

## 3-in-1-oplossing

### Geavanceerd autosysteem

Profiteer van een 3-in-1-oplossing\* voor dashboardwaarschuwingen en verlichtingsproblemen van Philips LED-lampen met Philips CANbus-adapters. Philips CANbus-adapters zorgen voor betrouwbare en duurzame prestaties van uw LED-lampen onder echte rijomstandigheden.

#### 3-in-1-oplossing

- Voorkom misleidende dashboardsignalen
- Voorkom flikkeringen en dimproblemen

#### Eenvoudige montage

- Kies voor gemoedsrust
- Eenvoudige montage

#### Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Volledige elektromagnetische compatibiliteit
- Betrouwbare kwaliteit van Philips

# PHILIPS

## CANbus-adapters

Voor [≈H8/H11/H16] LED retrofit Voorkom fouten met signalen en verlichting, Eenvoudige montage, Waterdicht ontwerp

# Specificaties

### Marketingspecificaties

- Productkenmerk: 3-in-1-oplossing
- Verwachte voordelen: Voorkom problemen met signalen en verlichting

### Productbeschrijving

- Toepassing: Mistlamp voor, dimlicht
- Aanduiding: LED CANBUS H11/FOG 18954 12V X2
- ECE-goedkeuring: NO
- Gebruikstemperatuur: -40/+85 °C
- Collectie: CANbus-adapter LED-HL
- Technische specificaties: 3-in-1-oplossing
- Technologie: LED
- Type: H8, H11, H16
- Compatibel met: Automodellen vermeld in de Philips-compatibiliteitslijst\*\*
- Aanduiding LED-type: [≈H8/H11/H16]
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65

### Elektrische kenmerken

- Wattage: 12 W
- Voltage: 12 volt

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: 18954X2
- Bestelcode: 72833994

### Logistieke gegevens

- Aantal in doos: 2
- Minimale bestelhoeveelheid: 4

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Verpakkingstype: x2

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 18.5 cm
- Breedte: 11.5 cm
- Hoogte: 6 cm
- Nettogewicht per stuk: 180 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8 stuks (4 sets)
- Bruto gewicht per stuk [g]: 480

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 38.8 cm
- Breedte: 12.2 cm
- Hoogte: 13.8 cm
- Bruto gewicht per stuk: 1.922 kg

### Levensduur

- Levensduur: 3000 uur

LUM18954X2/10

# Kenmerken

### Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard

Soms wordt bij het installeren van LED-retrofitlampen het lagere energieverbruik van de LED door het veiligheidssysteem van de auto geïnterpreteerd als een defect van de lampen. Hierdoor wordt een foutsignaal weergegeven op het dashboard terwijl de LED-lampen perfect werken. Om dit ongemak te voorkomen, raden wij u aan een Philips CANbus-adapter te gebruiken. De Philips CANbus-adapter voor Philips LED FL [H8/H11/H16]-lampen kan worden aangesloten op het ingebouwde veiligheidssysteem van de auto om valse foutmeldingen op het dashboard te elimineren. Bestuurders kunnen zonder zorgen van hun Philips LED-lampen genieten.

### Voorkom problemen met licht

Het lagere stroomverbruik van LED-lampen kan soms leiden tot problemen met stroomschommelingen, waardoor de prestaties van LED-koplampen afnemen. Onze Philips CANbus-adapter is voorzien van een slimme 3-in-1-functie en biedt een extra condensatorfunctie om flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht te voorkomen. Geniet van het beste van uw Philips LED-retrofitlampen met de nieuwste generatie CANbus-adapters van Philips.

### Kies voor gemoedsrust

Elk voertuigmodel is anders; de meeste hebben geen Philips CANbus-adapter nodig bij het achteraf aanbrengen van LED-lampen! Als u wilt weten of een Philips CANbus-adapter nodig is voor uw voertuigmodel, gaat u naar onze Philips-website en bekijkt u onze nieuwste online compatibiliteitslijst\*\*.

### Eenvoudige montage

Dankzij het compacte ontwerp zijn onze Philips CANbus-adapters eenvoudig te installeren, zelfs in krappe ruimtes. Ze zijn uitgerust met connectoren voor standaard voertuigaansluitingen, waardoor ze snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten. Het Philips CANbus-adapterpakket bevat ook kabelwartels voor waterdichte bedrading waar dat nodig is. De gebruikershandleiding is te vinden op onze ondersteuningspagina van Philips\*\*\*.

### EMI-conformiteit gegarandeerd

Onze Philips CANbus-adapters voldoen gegarandeerd aan de geldende EMI-normen en voldoen derhalve dus aan de normen voor elektromagnetische interferentie die in de automobiellindustrie worden gehanteerd. Nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de hectiek van het moderne autorijden, en het gebruik ervan vormt geen belemmering voor de normale werking van de andere voertuigonderdelen.



Publicatiedatum  
2024-01-23

Versie: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard, voorkom flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht  
\*\*\* We testen onze lampen en accessoires voortdurend met meer voertuigmodellen en werken onze compatibiliteitslijst regelmatig bij. Als uw voertuigmodel niet in de lijst staat, is het nog niet getest. Neem contact op met onze klantenservice.  
\*\*\*\* Ga naar [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport) voor meer informatie  
\*\*\*\*\* 3 jaar garantie (standaard 2 jaar + 1 jaar verlengd). Ga naar [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) om u te registreren voor een verlengde garantie