

Philips Xperion 3000  
Slim

500 lm Boost/200 lm Eco

150 lm spotlight  
Batteritid: 3 h (Eco: 8 h)  
3 ljuslägen: 500, 200, 150 l

LUMX30SLIMX1

Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

Smal, hopfällbar LED-handlampa

Mångsidiga och ultratunna Philips Xperion 3000 Slim är perfekt för att lysa upp trånga utrymmen. Ta dig an alla verkstadsjobb, från korta inspektioner till underhåll och reparationsarbete, i en hel dag utan avbrott.

**Ultratunn design som lyser upp trånga utrymmen**

- Ultratunn, 270° vridbar design som lyser upp trånga utrymmen

**3 ljuslägen för olika användningsområden**

- Tre ljusnivåer för den flexibilitet du behöver
- Fokusljus på 150 lm för punktinspektion

**Smidig och enkel att använda**

- Lång batteritid på upp till 20 timmar

**Mångsidig för handsfree-användning**

- 360° krok och stark magnet

**Robust lampa för daglig användning**

- Stötsäker i falltester

**PHILIPS**

Slim

500 lm Boost/200 lm Eco 150 lm spotlight, Batteritid: 3 h (Eco: 8 h), 3 ljuslägen: 500, 200, 150 l

## Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Flervinklad tunn LED-arbetslampa
- Väntade fördelar: Smal, hopfällbar LED-handlampa

### Produktbeskrivning

- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Material och finish: PC + gummi
- Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Vridbart ljus: 270° roterbar ljusmodul
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 3000
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Teknik: LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
- Krok: 180° rotation

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6000 K
- Ljusstyrka (Eco-läge): 200 lumen lm
- LED-livslängd: 10,000 timmar
- Ljusstyrka (fokusljus): 150 lumen
- Spridningsvinkel: 90°
- Ljusflöde: 500 lumen
- Spridningsvinkel (fokusljus): 30°

### Elektriska specifikationer

- Wattal: 5 W + 2 W spot W
- Spänning: 3,7 V

- Batterikapacitet: 2500 mAh
- Batteriets driftstid (ECO): Upp till 8 tim
- Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 3,5 timmar
- Strömkälla: Litiumjonbatteri

### Beställningsinformation

- Beställningspost: X30SLIMX1
- Beställningskod: 02498531

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

### Produktinformation i förpackning

- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1
- Vikt med batterier: 215 g
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel
- Längd [cm]: 10,8
- Bredd [cm]: 5,1
- Höjd [cm]: 20

### Förpackningsinformation

- Längd: 26 cm
- Bredd: 24 cm
- Höjd: 17,9 cm
- Bruttovikt per del: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

## Funktioner

### Ultratunn, vridbar design

Philips Xperion 3000 Slim har en 270° belysningsmodul så att du kan rikta ljuskäglan och lysa upp extremt trånga utrymmen. Dess ultratunna design (1,6 cm brett huvud) eliminerar blinda fläckar djupt inne i motorn eller andra maskiner.

### Tre ljuslägen

Olika jobb kräver olika mängd ljus. Med de tre effektlägena på Philips Xperion 3000 Slim kan du justera ljuset efter dina behov. Boost-läget ger dig ett kraftfullt ljusflöde på 500 lumen, vilket hjälper dig att upptäcka även de minsta detaljerna. Om det omgivande ljuset ändras eller om du bara vill spara på batteriet ändrar du till Eco-läget (50 till 200 lumen) och använder lampan i upp till 20 timmar. Dessutom är Philips Xperion 3000 Slims färgtemperatur på 6 000 Kelvin skonsam mot ögonen och motverkar trötthet.

### Spotlight på 150 lm

Philips Xperion 3000 Slim ger dig en spotlight kombinerat med en lampa som ger 150 lumen. Du kan se små detaljer även i mörka hörn. Spotlighten kan användas i två lägen: med lampan hopvikt och med belysningsmodulen öppen.

### Batteri med lång livslängd

När Philips Xperion 3000 Slim är fulladdad ger den upp till tre timmars kontinuerligt, starkt ljus från huvudkäglan på 500 lumen. Eco-läget på 50 lumen varar i upp till 20 timmar. Så vid tillfällig användning kan lampan räcka i flera dagar innan den behöver laddas.

### Handsfree för arbete med båda händerna

Den 360° infällbara kroken i rostfritt stål gör att du kan hänga den här lampan var du vill. Den kan även enkelt fästas på alla metallytor, så att du kan arbeta med båda händerna.

### Stötsäker

Vi har gjort Philips Xperion 3000 Slim tålig för användning både inomhus och utomhus. Den här lampan är byggd för att hålla och har genomgått falltester på 1,5 meter och klarar enkelt enstaka fall under användning.



Publiceringsdatum  
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)