

Philips Ultinon Drive 5100
6-tommers LED-lysbjelke

ECE R149–20 som er lovlig på vei

2000 lm, strålelengde på 198 m
Tofarget markeringslys
IP69K-vanntett

LUMUD5104LX1



Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips UD5104L LED-lysbjelken har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 198 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt

Markeringslys med to farger som gjør at du blir lagt merke til

- Velg farge på markeringslysene
- Robust design i én del for tøffe omgivelser

Utviklet for å håndtere ugunstige omgivelser

- IP68- og IP69K-klassifisert for å mestre elementene
- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål

Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er godkjent for bruk på vei

Enkel å installere med fleksible monteringsalternativer

- Diskré design for enklere tilpasning

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivisering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- Korrosjonsfrie braketter: Sidemonteringsbraketter
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 20
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstrudert aluminium
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 5100
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 6 tommer
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys: Ja, hvitt eller gult
- Støpseltype: 4-pinnars DT-kontakt med 0,5 m kabel

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6500 K K
- Strålelengde 1 lux: 298 m
- Strålelengde 1 lux (boost): i/t

- Effektiv lumeneffekt: 2000 lumen
- Rå lumeneffekt: 6800 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost): i/t

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5104LX1
- GOC: 02440431

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 8
- Eskens mål – L (mm): 100
- Eskens mål – B (mm): 100
- Eskens mål – H (mm): 1100
- Bruttovekt eske – g: 1100
- Antall produkter i esken: 1

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 75 cm
- Bredde: 14 cm
- Høyde: 115 cm

Høydepunkter

Opptil 198 meters sikt

LED-lysbjelken Philips UD5104L gir en lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 198 meter*. De effektive 2000 lumen er homogent fordelt i en optimalisert indirekte stråle, noe som gir intens belysning langt og bredt med redusert gjenskinn for daglig bruk. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

LED i strålende hvitt eller gult

Bli lagt merke til i sidegater eller på parkeringsplasser med de ekstra LED-markeringlysene til Philips UD5104L LED-lysbjelken. Uttrykk din egen stil og personlighet ved å velge lysfargen, enten intenst, gult lys eller kjølig hvitt.

Robust design i én del

LED-lysbjelken Philips UD5104L er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Designen gir utmerket varmeledning og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper.

Vannrett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler LED-lysbjelken Philips UD5104L de våteste forholdene. IP69K-sertifiseringen betyr at den fungerer uansett hvor veien fører deg, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

Rustfri

LED-lysbjelken Philips UD5104L har anodisert, forbehandlet og pulverlakkert konstruksjon i bilkvalitet, noe som gir optimal korrosjonsbeskyttelse. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfritt. Den tåler snø, is og til og med salt. LED-ekstralysene fra Philips er laget av holdbare materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-lysbjelken Philips UD5104L oppfyller ECE-standardene og er 100 % lovlig for bruk på veien. For ekstra sikkerhet er LED-lysbjellene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer jevnt med bilens elektriske systemer.

Enkel og fleksibel installasjon

Den slanke, diskrete designen gjør monteringen enklere, og fleksible monteringsalternativer er mulig med braketter for sidemontering (inkludert) og braketter for bakmontering (UD1001M ekstrautstyr). Leveres med en forhåndskablet hann/hunn 3-pinnars Superseal DT-kontakt, beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre installasjonen sikker og enkel.



Utgivelsesdato
2024-01-23

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strålelengde målt på 1 lux