

**Philips Ultinon Drive 5100
6 inch LED-lichtbalk**

Gekeurd voor op de weg ECE

R149-20

2000 lm, 198 m straallengte
Tweekleurig stadslicht
IP69K waterbestendig



LUMUD5104LX1

Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips 5104L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 198 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

Stadslicht in twee kleuren waardoor u opvalt

- Kies de kleur van het stadslicht
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Met IP68- en IP69K-classificatie om de elementen te weerstaan
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

PHILIPS

6 inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149-20 2000 lm, 198 m straallengte, Tweekleurig stadslicht, IP69K waterbestendig

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- Corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 20
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 5100
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 6 inch
- ECE R148
- Parkeerstadslucht: ja, wit of oranje
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux: 91 m
- Lichtbundel 1 lux (boost): n.v.t.

- Effectieve lichtopbrengst: 2000 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 6800 lumen
- Effectieve lichtopbrengst (boost): n.v.t.

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5104LX1
- GOC: 02440431

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8,0
- Afmetingen doos-L (mm): 100
- Afmetingen doos-B (mm): 100
- Afmetingen doos-H (mm): 1100
- Brutogewicht doos-g: 1100
- Aantal producten in de doos: 1

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 75 cm
- Breedte: 14 cm
- Hoogte: 115 cm

LUMUD5104LX1/10

Kenmerken

Tot 198 meter zicht

De Philips UD5104L LED-lichtbalk biedt een schitterende lichtbundel die de weg vóór u tot wel 198 meter verlicht*. De effectieve 2000 lumen zijn homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, voor een intense, verre en brede verlichting met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 kelvin creëert daglichtomstandigheden, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders gefocust blijven.

Helderwitte of -oranje LED

Blijf nooit onopgemerkt op zijwegen of op parkeerplaatsen met de extra LED-stadsluchten van onze Philips UD5104L LED-lichtbalk. Toon uw stijl en persoonlijkheid met een zelfgekozen lichtkleur, intens oranje of koel wit.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips UD5104L LED-lichtbalk is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat weerstaat elke klap zonder beschadigen of krassen.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de UD5104L LED-lichtbalk bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. Hij is bovendien bestand tegen elke hogedrukreiniger waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

Met de geanodiseerde voorbehandelde bovenlaag met poedercoating voor de auto-industrie is de Philips UD5104L LED-lichtbalk voorzien van een ultieme bescherming tegen corrosie. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. Bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lampen van Philips zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en gaan jarenlang mee.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips UD5104L LED-lichtbalk voldoet aan de ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadsluchtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-lichtbalken van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke, onopvallende ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en flexibele montageopties zijn mogelijk met beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor achtermontage (UD1001M optioneel). De kabel wordt geleverd met een voorbedrade male/female 3-pins Superseal DT-connector en is beveiligd tegen spanningsoverbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *Lichtbundel gemeten bij 1 lux.