



Philips Ultinon Drive 5000
3-tommers arbeidslys –
flom

Off-road ekstralys

2450 lm, strålelengde på 73 m
IP69K-vanntett
Robust, korrosjonsfri
konstruksjon

LUMUD5003CX1

Strålende LED-belysning for offroad-eventyr

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

For førere som bare ønsker det beste for seg selv og kjøretøyet, tilbyr vi serien med Ultinon Drive 5000 fra LED-lysbjelker fra Philips. Med eksepsjonell robusthet og uovertruffen belysning og strålefokus kan avanserte LED-kjørellys vise vei.

Kraftig lysstyrke, robust ytelse

- Lang, klar stråle for enestående sikt

Slitesterkt utstyr for krevende forhold

- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vanntett i henhold til IP69K-sertifisering for å mestre elementene
- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål

Problemfri montering

- Problemfri montering

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10: Nei
- ECE R149: Nei
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Antall LED: 4 x 7 W
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 5000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 3 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- korrosjonsfrie braketter: Ja, inkludert
- Parkerings- og blinklys: Nei
- Støpseltype: 2-pinnere DT-kontakt med 0,5 m kabel
- ECE-referansenummer: i/t
- Kabellengde: 0,5 m
- Kompatibel med: i/t
- Sikring: Nei
- Antall kontakter: 1
- Overføring: Nei
- Av/på-bryter: Nei
- Oppbevaringstemperatur: -40 til 80 °C

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K K

- Strålelengde 1 lux-m: 73 m
- Effektiv lumeneffekt: 2450 lumen
- Rå lumeneffekt: 3480 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-modus): i/t
- Strålelengde 3 lux: 42 m
- Strålebredde 1 lux: 32 m

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–48 volt DC
- Wattstyrke: 25w

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5003CX1
- GOC: 02428250

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 8
- Eskens mål – L (mm): 150
- Eskens mål – B (mm): 112
- Eskens mål – H (mm): 88
- Antall produkter i esken: 1
- Bruttovekt eske: 680 g
- Nettovekt produkt: 590 g

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 32 cm
- Bredde: 24 cm
- Høyde: 19,5 cm
- Bruttovekt per eske: 6500 g

Høydepunkter

Enestående sikt

LED-arbeidslyset Philips UD5003C gir en utmerket stråle som lyser opp veien foran i 147 meter*. Med 2450 lumen (effektive) gir LED-arbeidslyset god sikt for raskere reaksjoner. Et kombinert punkt- og flomlys skinner både langt og bredt, noe som også hjelper deg med å se farer langs veien. Lampens svært homogene stråle og kalde lysfarge på 6000 kelvin holder deg fokusert uten å anstrenge øynene.

Robust design i én del

Ultinon Drive 5000-serien fra Philips er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Dette gir utmerket varmelåshåndtering og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper, og den praktiske DT-kontakten garanterer perfekt tilkobling.

Vanntett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler Ultinon Drive 5000-serien fra Philips de våteste forholdene. IP68- og IP69K-sertifiseringen betyr at den fungerer uansett hvor veien leder, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

Rustfri

Philips UD5003C LED-arbeidslys gir utmerket korrosjonsbeskyttelse med det anodiserte, forbehandlede og pulverlakkerte belegget sitt i bilkvalitet. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfritt. Den tåler snø, is og til og med salt. LED-ekstralysene fra Philips er bygget av slitesterke materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

Problemfri

Philips Ultinon Drive 5000-serien er utformet og testet for å sikre at de fungerer problemfritt med bilens elektriske systemer. De skaper ikke elektrisk interferens som kan forstyrre andre kjøretøyfunksjoner. LED-arbeidslysene leveres med en forhåndskabelt 2-pinnere superseal DT-kontakt, og er beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre monteringen trygg og enkel. Den er kompatibel med Philips med UD1005W- og UD1006W-ledningssett.



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Strålelengde målt på 1 lux