

Philips Accessories for  
LED upgrade  
CANbus-adaptere

For [≈H7]-LED ettermontert

Forhindre signal- og lysfeil  
Enkel installering  
Vannrett design

18952X2



## 3-i-1-løsning

### Avansert kjøretøysystem

Med Philips CANbus-adaptere får du en 3-i-1-løsning\* for dashbordvarsler og -lys med Philips LED-pærer. Philips CANbus-adaptere sørger for at LED-pærene dine fungerer pålitelig og varer lenge under reelle kjøreforhold.

#### 3-i-1-løsning

- Unngå villedende dashbordssignaler
- Unngå problemer med flimring og dimming

#### Enkel installering

- Velg bort bekymringene
- Enkel installering

#### Pålitelig kvalitet fra Philips

- Full elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålitelig kvalitet fra Philips

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Markedsføringspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: 3-i-1-løsning
- Forventede fordeler: Unngå signal- og lysproblemer

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Nærlys, fjernlys
- Betegnelse: LED CANBUS H7 18952 12V X2
- Typegodkjent ECE: NO
- Driftstemperatur: -40/+85 °C
- Serie: CANbus-adapter LED-HL
- Tekniske funksjoner: 3-i-1-løsning
- Teknologi: LED
- Type: H7
- Kompatibel med: Se kompatibilitetslisten til Philips\*\*
- Merking: KBA-godkjenning
- Betegnelse LED-type: H7-LED, [≈ H7]
- Kapslingsgrad (IP): IP65
- Base: H7

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 12 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 18952X2
- Bestillingskode: 72837794

## Logistiske data

- Antall i esken: 2
- MOQ: 4

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 6974260728377
- EAN3: 6974260728384
- Emballasjetype: X2

## Pakket produktinformasjon

- Lengde: 18.5 cm
- Bredde: 11.5 cm
- Høyde: 6 cm
- Nettovekt per del: 180 g
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 8 stk (4 sett)
- Bruttovekt per del [g]: 470

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 38.8 cm
- Bredde: 12.2 cm
- Høyde: 13.8 cm
- Bruttovekt per del: 1.891 kg

## Levetid

- Levetid: 3000 t

# Høydepunkter

## Unngå falske dashbord-advarsler

Noen ganger når du installerer LED-lamper for ettermontering, kan LED-lampenes lave strømforbruk tolkes av bilens sikkerhetssystem som en feil i pærene. Dette vises som et feilsignal på dashbordet, selv om LED-pærene fungerer som de skal. For å unngå dette anbefaler vi å bruke en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter for Philips LED HL [H7] pærer kobler til bilens innebygde sikkerhetssystem for å eliminere falske feilmeldinger på dashbordet. Føreren kan bruke Philips LED-pærer uten bekymringer.

## Unngå lysproblemer

Det lavere strømforbruket til LED-pærer kan noen ganger skape problemer med strømvariasjoner, noe som fører til at LED-pærene fungerer dårligere. Philips CANbus-adapteren har en smart 3-i-1-funksjon med en ekstra kondensatorfunksjon, slik at du unngår problemer med flimring og dimming. Få størst nytte av dine ettermonterte Philips LED-pærer med den siste generasjonen Philips CANbus-adaptene.

## Velg bort bekymringene

Alle bilmodeller er forskjellige; de fleste trenger ikke en Philips CANbus-adapter ved ettermontering av LED-lys! Hvis du vil vite om du trenger en Philips CANbus-adapter for bilmodellen din, kan du gå til nettstedet til Philips og se vår oppdaterte kompatibilitetsliste\*\*.

## Enkel installering

Den kompakte designen gjør Philips CANbus-adaptene enkle å installere, også på trange steder. De har kontakter som passer med standard kjøretøykontakter, slik at tilkobling er raskt og enkelt. Philips CANbus-adapterpakken inkluderer også kabelmuffer for vanntette ledninger der det kreves. Du finner brukerhåndboken på Philips' brukerstøtteside\*\*\*.

## Garantert EMI-samsvar

Våre Philips CANbus-adaptene er EMI-kompatible, og er i samsvar med bilindustriens standarder for elektromagnetiske forstyrrelser. Presisjonskonstruert for å tåle moderne bilkjøring, og forstyrrer ikke funksjonen til andre bilkomponenter.

## Pålitelig kvalitet fra Philips

Philips CANbus-adaptene er holdbare og gir langvarig ytelse. De er testet under de tøffeste forhold, har IP65-beskyttelse mot støv og vann, og er dekket av Philips-garantien. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for å få vite mer og registrere deg for en utvidet garanti\*\*\*\*.



Utgivelsesdato  
2024-01-23

Versjon: 2.2.1

EAN: 69 74260 72837 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\*\* Unngå falske dashbordadvarsler, og unngå problemer med flimring og dimming

\*\*\* Vi tester kontinuerlig våre pærer og tilbehør med flere bilmodeller og oppdaterer vår kompatibilitetsliste med jevne mellomrom. Hvis din bilmodell ikke er oppført, har den ikke blitt testet ennå. Vennligst kontakt vår kundeservice.

\*\*\*\* Gå til [Philips.com/AutomotiveSupport](https://philips.com/AutomotiveSupport) hvis du vil ha mer informasjon

\*\*\*\*\* 3 års garanti (2 år standard + 1 år utvidet). Gå til [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for å registrere deg for en utvidet garanti