



Philips Ultinon Drive 2000
4-tommers arbeidslys –
flom

Off-road ekstralys
1850 lm, strålelengde på 46 m
Alle typer terreng og all slags vær

LUMUD2002RX1

Økt synlighet fører til tryggere kjøring

Ekstra lysstyrke til daglig bruk

Se langt og bredt med klart, hvitt lys. Ultinon Drive 2002R LED-kjørellys har en tøff design i ett stykke som integrerer avansert kjøleteknologi. Den tar ikke til seg vann, støv, rust eller støt.

Økt synlighet gjør deg tryggere på veien

- Ekstra lysstyrke for enestående sikt

Laget for å tåle vanskelige kjøreforhold

- Robust design for tøffe omgivelser
- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål

Problemfri montering

- Problemfri montering

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10: Nei
- ECE R149: Nei
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP67
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Antall LED: 3
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 2000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 4 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- korrosjonsfrie braketter: Ja, inkludert
- Parkerings- og blinklys: Nei
- Støpseltype: 2-pinnere DT-kontakt med 0,5 m kabel
- ECE-referansenummer: i/t
- Kabellengde: 0,5 m
- Kompatibel med: i/t
- Sikring: Nei
- Antall kontakter: 1
- Overføring: Nei
- Av/på-bryter: Nei
- Oppbevaringstemperatur: -40 til 80 °C

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K K

- Strålelengde 1 lux-m: 46 m
- Effektiv lumeneffekt: 1850 lumen
- Rå lumeneffekt: 2340 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-modus): i/t
- Strålelengde 3 lux: 26 m
- Strålebredde 1 lux: 27 m

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–36 volt DC
- Wattstyrke: 18w

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD2002RX1
- GOC: 02428250

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 8
- Eskens mål – L (mm): 130
- Eskens mål – B (mm): 70
- Eskens mål – H (mm): 190
- Antall produkter i esken: 1
- Bruttovekt eske: 756 g
- Nettovekt produkt: 570 g

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 30,5 cm
- Bredde: 28 cm
- Høyde: 20,5 cm
- Bruttovekt per eske: 7400 g

Høydepunkter

Enestående sikt

LED-arbeidslyset Philips UD2002R gir deg ekstra lysstyrke for å lyse opp veien foran deg. Den produserer 1850 lumen (effektiv) og gir god sikt på siden, slik at du kan se farer langs veien. Lampens svært homogene og kjølige lysfarge på 6000 kelvin holder deg fokusert uten å anstrenge øynene.

Laget for tøffe omgivelser

LED-arbeidslyset Philips UD2002R er bygd for å tåle tøffe forhold på reisen. Det er støtsikkert (IK07-klassifisert) for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien, med en uknuselig polykarbonatlinse. Den kan senkes ned i vann (IP67-klassifisert) for å gi pålitelig belysning for eventyrene dine i terrenget, uansett hvor veien fører deg.

Korrosjonsfrie braketter

Monteringsbrakettene til Philips UD2002R LED-arbeidslyset er laget av rustfritt stål og er korrosjonsfrie. De tåler snø, is og til og med salt. LED-ekstralysene fra Philips er bygget av slitesterke materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

Problemfri

Philips Ultinon Drive 2000-serien er utformet og testet for å sikre at de fungerer problemfritt med bilens elektriske systemer. De skaper ikke elektrisk interferens som kan forstyrre andre kjøretøyfunksjoner. Den leveres med en forhåndskablet 2-pinnere superseal DT-kontakt og er beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre monteringen sikker og enkel. Den er kompatibel med UD1005W- og UD1006W-ledningssett.



Utgivelsesdato
2024-04-04

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

*Strålelengde målt på 1 lux