



Philips Ultinon Drive 5100
7-tommers runde LED-
kjørelys

ECE R149 – 25 som er lovlig på
veien

7100 lm, 333 m stråle, 552 m
boost
Terrenglysboost
Tofarget markeringslys

LUMUD5101RX1

Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips UD5101R LED-kjørelys har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 552 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt
- Forbedret sikkerhet i terrenget med boost-funksjon for ekstra styrke

Markeringslys med to farger som gjør at du blir lagt merke til

- Velg farge på markeringslysene

Utviklet for å håndtere ugunstige omgivelser

- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vanntett i henhold til IP68- og IP69K-sertifisering for å mestre elementene
- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål

Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-kjørelys som er lovlig på veien

Enkel å installere med fleksible monteringsalternativer

- 4-pinnars superseal DT-kontakt for enklere montering

PHILIPS

7-tommers runde LED-kjørellys

ECE R149 – 25 som er lovlig på veien 7100 lm, 333 m stråle, 552 m boost, Terrennglysbust, Tofarget markeringsslys

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivisering av Boost-modus
- Bruddmotstand
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 25
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstrudert aluminium
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 5100
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 7 tommers
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- korrosjonsfrie braketter: U-formet monteringsbrakett
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys: Ja, hvit eller gul
- Støpseltype: 4-pinnars DT-kontakt med 0,5 m kabel

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6500 K K
- Strålelengde 1 lux-m: 335 m

- Effektiv lumeneffekt: 2700 lumen
- Rå lumeneffekt: 20400 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost-modus): 7100 lumen
- Strålelengde 1 lux (boost): 552 m

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5101RX1
- GOC: 2515933

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 2
- Eskens mål – L (mm): 220
- Eskens mål – B (mm): 220
- Eskens mål – H (mm): 200
- Antall produkter i esken: 1
- Bruttovekt eske: 1980 g

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 46 cm
- Bredde: 24 cm
- Høyde: 22 cm

LUMUD5101RX1/10

Høydepunkter

Opptil 335 m sikt på veien

LED-kjørelysene Philips UD5101R gir en lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 335 meter i ECE-modus. De har en effekt på 5700 lumen, noe som gir kraftig lys både langt og bredt. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

Boost for ekstra styrke i terrenget

LED-kjørelysene Philips UD5101R er utstyrt med to lysfunksjoner. For kjøring på vei gir LED-kjørelysene enestående lysstyrke for bedre sikkerhet. I terreng kan du velge en økt intensitet på 7100 lumen. Slå på boost-funksjonen for å slippe løs kraften og øke strålelengden til 552 meter. Bedre ytelse for tøffere forhold.

LED i strålende hvitt eller gult

Alltid bli lagt merke til i sidegater eller på parkeringsplasser med de ekstra LED-markeringsslysene til Philips Ultinon Drive 5101R. Uttrykk din egen stil og personlighet ved å velge lysfargen, enten intenst, gult lys eller kjølig hvitt.

Robust design i én del

LED-kjørelysene Philips UD5101R er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Designen gir utmerket varmegjennomføring og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper.

Vannrett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler LED-kjørelysene Philips UD5101R de våteste forholdene. IP69K-sertifiseringen betyr at den fungerer uansett hvor veien fører deg, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

Korrosjonsfrie braketter

LED-kjørelysene Philips UD5101R gir utmerket korrosjonsbeskyttelse med de anodiserte, forhåndsbehandlete og pulverlakkerte konstruksjonene i bilkvalitet. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfritt. De tåler snø, is og til og med salt. LED-ekstralsene fra Philips er laget av holdbare materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-kjørelysene Philips UD5101R oppfyller ECE-R149-standardene og er 100 % lovlig for bruk på veien. For ekstra sikkerhet er LED-kjørelysene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer jevnt med bilens elektriske systemer.

Enkel installering

Produktet leveres med en forhåndskablet hann/hunn 4-pinnars superseal DT-kontakt. De er beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet, slik at monteringen er både trygg og enkel.



Utgivelsesdato
2024-01-23

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strålelengde målt på 1 lux