

Philips Xperion 3000  
Zoomen

1000 lm Boost / 200 lm Eco

1000/200 lm spotlight  
Levensduur batterij: 1,5/3 uur  
(Eco: 9 uur)  
Licht zoomen 20° tot 130°

LUMX30ZOOMX1



## Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

### Krachtige ledzoomverlichting

De Philips Xperion 3000 Zoom met zijn krachtige heldere licht, antisliphandgreep en veelzijdige ontwerp is een uitstekende LED-werklamp voor dagelijks gebruik. Met de zoomlens kunt u het licht eenvoudig aanpassen van een brede straal tot een heldere smalle bundel.

#### **Helder, comfortabel werklicht**

- Krachtig licht, geschikt voor dagelijks gebruik
- Gericht licht om kleinere gebieden te verlichten

#### **Veelzijdig handsfree gebruik**

- Magneet voor handige handsfree verlichting

#### **Handig en eenvoudig te bedienen**

- Oplaadbare lithiumbatterij gaat 9 uur mee

#### **Stevige lamp voor dagelijks gebruik**

- Robuuste behuizing en schokbestendig

**PHILIPS**

## Zoomen

1000 lm Boost / 200 lm Eco 1000/200 lm spotlight, Levensduur batterij: 1,5/3 uur (Eco: 9 uur), Licht zoomen 20° tot 130°

# Specificaties

### Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Licht zoomen 20° tot 130°
- Verwachte voordelen: Krachtige ledzoomverlichting

### Productbeschrijving

- Haak: Nee
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
- Magneet: 1 magneet
- Materiaal en afwerking: Nylon + rubber
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Draaibaar licht: 180° draaibare kop
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 30000 uur
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 1000/200 lumen
- Lichthoek: Zoom 20° tot 130°
- Lichtopbrengst: 1200 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 200 lumen

### Elektrische kenmerken

- Wattage: 6 W

- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 2500 mAh
- Werkingsduur batterij (boost): Tot 1,5 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 9 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30ZOOMX1
- Bestelcode: 02500531

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 10,8 cm
- Breedte: 5,1 cm
- Hoogte: 20 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 245 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 26 cm
- Breedte: 24 cm
- Hoogte: 17,9 cm
- Bruto gewicht per stuk: 2,17 g

## LUMX30ZOOMX1/10

# Kenmerken

### Helder, comfortabel werklucht

Of u nu in uw garage aan het doe-het-zelven bent, of een apparaat wilt repareren, het is altijd handig om een kleine lamp bij de hand te hebben. De Philips Xperion 3000 Zoom biedt een krachtige lichtstraal van 1000 lumen om u te helpen de details te zien die u nodig hebt om de klus te klaren.

### Handige spotlamp

De Philips Xperion 3000 Zoom kan de straal focussen tot een spot om plekken die lastig te zien zijn goed te kunnen verlichten. De intense spot levert tot 1000 lumen, zodat u zelfs in donkere hoeken kleine details kunt zien.

### Handsfree-lamp

Vaker hebt u beide handen nodig wanneer u aan het klussen bent. De Philips Xperion 3000 Zoom heeft een ingebouwde magneet, zodat u de lamp eenvoudig kunt bevestigen op een metalen oppervlak, zoals onder een gootsteen of onder de motorkap van een auto.

### Levensduur batterij tot 9 uur

Zodra hij helemaal is opgeladen, kan uw Philips Xperion 3000 Zoom maximaal 1,5 uur (1000 lm in Boost-modus) helder wit licht leveren uit de hoofdbundel. Als u de Eco-modus gebruikt, kan de batterij tot wel negen uur worden gebruikt. Als u de lamp af en toe gebruikt, kan deze dagen meegaan voordat u de batterij hoeft op te laden.

### Schokbestendig

Zelfs de meest voorzichtige persoon laat soms dingen vallen. Daarom is de Philips Xperion 3000 Zoom ontworpen met een robuuste behuizing, waardoor de lamp wel tegen een stootje kan.



Publicatiedatum  
2024-03-06

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)