

Philips Xperion 3000
Flood

1 000 lm Boost/500 lm Eco

Spotlight på 300 lm
Batteritid: 3 h (Eco: 6 h)
180° vridbart handtag

LUMX30FLX1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

Bärbar LED-projektorlampa

Philips Xperion 3000 Flood LED-projektor är liten, kraftfull och mångsidig, men ändå robust, och ger ett klart vitt ljus när du behöver belysa stora mörka områden. Du får upp till sex timmars kontinuerlig användning innan du behöver ladda batteriet.

Skarp och bekväm arbetslampa

- Lys upp hela arbetsområdet

Robust lampa för daglig användning

- Stötsäker i falltester
- Vattentät mot vattenstänk

Mångsidig för handsfree-användning

- Vridbart handtag för handsfree-användning
- Monteringstillbehör med magnet för handsfree-belysning

Praktisk och enkel att använda

- Ladda andra enheter med den praktiska USB-porten
- Laddningsbart batteri räcker upp till sex timmar
- Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Dubbla lampor: flood + spotlight
- Väntade fördelar: Bärbar LED-projektorlampa

Produktbeskrivning

- Slagtålighetsklass (IK): IK08
- Kapslingsklassning (IP): IP65
- Magnet: Magnetiskt handtag
- Material och finish: Nylon + gummi
- Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Vridbart ljus: 180° vridbart handtag
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 3000
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Teknik: LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
- Krok: 180° rotation

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6000 K
- LED-livslängd: 30000 timmar
- Ljusstyrka (fokusljus): 300 lumen
- Spridningsvinkel: 110°
- Ljusflöde: 1 000 lumen
- Ljusstyrka (Eco): 500 lumen
- Spridningsvinkel (fokusljus): 30°

Elektriska specifikationer

- Wattal: 10 W + 3 W spot W
- Spänning: 3,7 V

- Batterikapacitet: 4400 mAh
- Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 6 timmar
- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 5,5 timmar
- Strömkälla: Litiumjonbatteri

Beställningsinformation

- Beställningspost: X30FLX1
- Beställningskod: 02504331

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Produktinformation i förpackning

- Längd: 10,8 cm
- Bredd: 4,5 cm
- Höjd: 13 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1
- Vikt med batterier: 235 g
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel

Förpackningsinformation

- Längd: 28 cm
- Bredd: 12,8 cm
- Höjd: 17,6 cm
- Bruttovikt per del: 1,81 g

Funktioner

Skarp och bekväm arbetslampa

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en vägglampa eller lysa upp utomhusaktiviteter är Philips Xperion 3000 Flood perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess homogena och starka ljus ger en extra bred kägla på 1 000 lumen (10 W). Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du växla till Eco-läget på 500 lumen (5 W).

Stötsäker

Vi har gjort Philips Xperion 3000 Flood tillräckligt tålig för användning både inomhus och utomhus. Den här lampan är byggd för att hålla och har genomgått falltester på 1,5 meter och klarar enkelt enstaka fall under användning.

Vattentät

Oavsett om du använder Philips Xperion 3000 Flood inomhus eller utomhus är lampan utformad för att klara tuffa förhållanden. Den tål vatten och fortsätter att fungera även när den utsätts för stänk, som vid lätt regn.

Mångsidigt vridbart handtag

Ibland behöver du handsfree-belysning så att du kan fokusera på din uppgift. Handtaget på baksidan av Philips Xperion 3000 Flood kan roteras i 180 grader och gör att du kan placera projektorn efter behov. Du kan även använda handtaget som krok för att hänga upp ljuset eller som ett stöd så står den upp av sig själv. Den här mångsidigheten gör att du kan till rikta ljuset precis där du behöver det.

Praktisk USB-laddningsport

Philips Xperion 3000 Flood kan även användas som en powerbank för att ladda andra enheter, till exempel din smartphone. Anslut bara enheten till USB-porten på lampans baksida så börjar den ladda.

Monteringstillbehör med magnet

Philips Xperion 3000 Flood levereras även med ett monteringstillbehör med magnet. Fäst det i handtaget för att kunna montera projektorn på metallytor. Perfekt för användning i ett garage eller andra arbetsmiljöer.

Upp till 6 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger Philips Xperion 3000 Flood klart vitt ljus (1 000 lumen/10 W) i upp till tre timmar i Boost-läget. Om du behöver längre batteritid växlar du bara till Eco-läget (500 lumen) och får då upp till sex timmar kontinuerligt ljus.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset ska försvinna när du behöver det som mest. På baksidan av Philips Xperion 3000 Flood finns en batteriindikator som talar om exakt hur lång tid du har kvar innan du måste ladda batteriet.

