

Philips Xperion 3000
Line

300 lm boost /150 lm eco

Batterilevetid: 4 timer (Eco:
7,5 timer)

IP54 vann- og støvbeskyttelse

LUMX30LINEX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Trådløs og slank profesjonell LED-lampe

Philips Xperion 3000 Line LED-håndlykten er perfekt for raske inspeksjonsjobber og langvarige reparasjoner. En 120° bred lysstråle eliminerer skygger, og en 360° roterbar krok og sterk magnet sørger for at du kan ha hendene frie mens du arbeider.

Naturlig, hvitt LED-lys dobbel modus

- Lys opp hele arbeidsområdet
- Velg 150 lm i Eco-modus eller intense 300 lm i Boost-modus.
- Arbeid komfortabelt og uten å bli utmattet

Solid lampe til daglig bruk

- Utformet for å tåle tøffe verkstedforhold

Handy og enkel å bruke

- Arbeid gjennom hele dagen

Allsidig, håndfri bruk

- Arbeid bedre med håndfri belysning

PHILIPS

Line
300 lm boost /150 lm eco Batterilevetid: 4 timer (Eco: 7,5 timer), IP54 vann- og støvbeskyttelse

Spesifikasjoner

Markedsføringspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Trådløs og slank profesjonell LED-lampe

Produktbeskrivelse

- Krok: 360° roterbar
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og utførelse: Robust ABS
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysmengde: 300 lumen lm
- LED-levetid: up to 10,000 time(r)
- Lysvinkel: 120° grader
- Lysmengde (Eco-modus): 150 lumen

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 3,3 W
- Spenning: 3,7 V
- Batterikapasitet: 2200 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4 timer

- Batteriets driftstid (eco): Opptil 7,5 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 3 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30LINEX1
- Bestillingskode: 02494731

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 10,8 cm
- Bredde: 4,5 cm
- Høyde: 30,5 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 250 g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 32 cm
- Bredde: 15 cm
- Høyde: 23 cm
- Bruttovekt per del: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Philips Xperion 3000 Line gir en bred 120-graders strålevinkel som er perfekt for å belyse hele området foran deg.

Sterkt lys med to moduser

Hovedstrålen på Philips Xperion 3000 Line har to lysutganger. Eco-modusen gir deg 150 lumen for daglig bruk og forlenget batterilevetid. I Boost-modus får du et kraftigere lys på 300 lumen, men kortere batterilevetid. Denne fleksibiliteten gjør at du kan velge riktig lys for den aktuelle jobben.

Naturlig hvitt LED-lys på 6000 K

Philips Xperion 3000 Line gir et naturlig hvitt lys på 6000 K som forbedrer synskomforten og reduserer belastningen på øynene for å forhindre utmattelse.

Laget for å vare

Når du er oppslukt i arbeidet, er det enkelt å miste og skade utstyret. Derfor er det viktig at verktøyene du bruker, er bygd for å vare. Philips Xperion 3000 Line er vann- og støvbestandig (IP54-klassifisering). Den er også IK07-klassifisert og tåler støt og fall fra en høyde på opptil 1,5 meter.

Opptil 8 timers batterilevetid

Den trådløse LED-lampen Philips Xperion 3000 Line er utformet for å være klar til bruk. Lampen drives av et litium-ion-batteri med høy energi og lades helt opp i løpet av 5 timer, noe som sikrer maksimal bruk av LED-lyset. Arbeid i opptil åtte timer i Eco-modus, eller fire timer i Boost-modus. Lokket med én omdreining gjør det enda enklere å lade opp Philips Xperion 3000 Line.

Brukervennlig trådløs inspeksjonslampe

Håndfri belysning gjør at du kan jobbe mer produktivt. Philips Xperion 3000 Line leveres med en kraftig magnet på undersiden i tillegg til en 360 grader dreibar krok, slik at du kan ha begge hendene ledige og få jobben gjort.



Utgivelsesdato
2024-02-03

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com