



Philips Ultinon Drive 5000  
3 inch werklamp -  
schijnwerper

Extra verlichting voor  
terreinrijden

2450 lm, 73 m lichtbundel  
IP69K waterbestendig  
Stevige corrosievrije behuizing

LUMUD5003CX1

## Heldere LED-verlichting voor offroad-avonturen

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

Voor bestuurders die het maximale van zichzelf en hun machines eisen, bieden we de LED-werklampen van de Philips Ultinon Drive 5000-serie. Geavanceerde LED-rijlichten, uitzonderlijk robuust, met onovertroffen verlichting en straalfocus, kunnen de weg verlichten.

### **Krachtige helderheid en prestaties**

- Lange, heldere lichtbundel voor superieur zicht

### **Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden**

- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

### **Probleemloze montage**

- Probleemloze montage

# PHILIPS

## 3 inch werkklamp - schijnwerper

Extra verlichting voor terreinrijden 2450 lm, 73 m lichtbundel, IP69K waterbestendig, Stevige corrosievrije behuizing

# Specificaties

### Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10: Nee
- ECE R149: Nee
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 4x 7W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 5000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 3 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- Accessoires (optioneel): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd
- Parkeerstadlicht: Nee
- Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
- ECE-referentienummer: n.v.t.
- Kabellengte: 0,5 m
- Compatibel met: n.v.t.
- Zekering: Nee
- Aantal aansluitingen: 1
- Relais: Nee
- In-/uitschakelen: Nee
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K K

- Lichtbundel 1 lux-m: 73 m
- Effectieve lichtopbrengst: 2450 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 3480 lumen
- Effectieve lichtopbrengst (Boost-modus): n.v.t.
- Lichtbundel 3 lux: 42 m
- Straalbreedte 1 lux: 32 m

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-48 Volt DC
- Wattage: 25w

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5003CX1
- GOC: 02428250

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

### Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8,0
- Afmetingen doos-L (mm): 150
- Afmetingen doos-B (mm): 112
- Afmetingen doos-H (mm): 88
- Aantal producten in de doos: 1
- Brutogewicht doos: 680kg
- Nettogewicht product: 590kg

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 32 cm
- Breedte: 24 cm
- Hoogte: 19,5 cm
- Brutogewicht per doos: 6500kg

LUMUD5003CX1/10

# Kenmerken

### Superieur zicht

De Philips UD5003C LED werkklamp biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 147 meter verlicht.\* Dankzij de 2450 lumen (effectief) biedt deze LED-werkklamp ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lamp en de koele kleurtemperatuur van 6000 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

### Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is uit één stuk vervaardigd om de meest uitdagende omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

### Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Philips Ultinon Drive 5000-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

### Corrosiebestendig

De Philips UD5003C LED-werkklamp biedt ultieme corrosiebescherming met zijn geanodiseerde voorbehandelde behuizing en hoogwaardige poedercoating. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal dat corrosievrij is. Hij is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De Philips LED-hulpampen zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en bieden jarenlang betrouwbare service.

### Probleemloos

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is ontworpen en getest om ervoor te zorgen dat ze soepel werken met de elektrische systemen van uw auto. Ze veroorzaken geen elektrische interferentie die andere voertuigfuncties kan verstoren. De LED-werkklampen worden geleverd met een voorbekabelde mannelijke/vrouwelijke 2-pins DT-connector met superafdichting en zijn beveiligd tegen overbelasting en polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is. Compatibel met Philips UD1005W en UD1006W kabelboomkits.



Publicatiedatum  
2024-04-04

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Lichtbundel gemeten bij 1 lux.