



Philips Xperion 3000
Slim

500 lm boost / 200 lm Eco

150 lm spotlight

Batterilevetid: 3 timer (Eco:
8 timer)

3 lysmoduser – 500, 200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Slank og sammenleggbar LED-håndlykt

Den allsidige og ultratynne Philips Xperion 3000 Slim er perfekt for belysning på trange steder. Du kan håndtere alle slags oppgaver på verkstedet, fra raske inspeksjoner til vedlikehold og reparasjoner, og arbeide hele dagen uten forstyrrelser.

Svært slank design for å lyse opp smale steder

- Svært slank design som kan roteres 270° for å lyse opp smale steder

3 lysmodi for forskjellig bruk

- 3 lysnivåer som gir den fleksibiliteten du trenger
- 150 lm peker for punktinspeksjon

Hendig og enkel å bruke

- Lang batterilevetid på opptil 20 timer

Allsidig for håndfri bruk

- 360° krok og sterk magnet

Solid lampe til daglig bruk

- Støtbestandig etter gjennomførte tester

PHILIPS

Slim

500 lm boost /200 lm Eco 150 lm spotlight, Batterilevetid: 3 timer (Eco: 8 timer), 3 lysmoduser – 500, 200, 150 lm

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Slank og multivinklet LED-arbeidslampe
- Forventede fordeler: Slank og sammenleggbare LED-håndlykt

Produktbeskrivelse

- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og utførelse: PC+gummi
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Retningslys: 270° roterende lysmodul
- Rettet lys
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei
- Krok: 180° roterbar

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysmengde (Eco): 200 lumen lm
- LED-levetid: 10,000 time(r)
- Lysmengde (peker): 150 lumen
- Lysvinkel: 90°
- Lysmengde: 500 lumen
- Lysvinkel (peker): 30°

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 5 W + +2 W spot W

- Spenning: 3,7 V
- Batterikapasitet: 2500 mAh
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 8 timer
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30SLIMX1
- Bestillingskode: 02498531

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken / MOQ: 1
- Vekt med batterier: 215 g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel
- Lengde [cm]: 10,8
- Bredde [cm]: 5,1
- Høyde [cm]: 20

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 26 cm
- Bredde: 24 cm
- Høyde: 17,9 cm
- Bruttovekt per del: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Høydepunkter

Svært slank design som kan roteres

Philips Xperion 3000 Slim er utformet med en 270-lysmodul, slik at du enkelt kan styre lysstrålen og lyse opp veldig smale områder. Den svært slanke designen (1,6 cm bredt hode) fjerner blindsoner dypt inne i motorer og maskiner.

3 lysmodi

Ulike jobber krever ulike lysmengder. De tre effektinnstillingene til Philips Xperion 3000 Slim gjør at du kan justere lyset etter behovene dine. Boost-modus gir deg et kraftig lys på 500 lumen, slik at du kan se selv de minste detaljene. Hvis omgivelseslyset endres, eller hvis du vil at batteriet skal vare lenger, bytter du til Eco-modus (50 til 200 lumen) for å kunne bruke lampen i opptil 20 timer. Da kan du bruke lampen i opptil 20 timer. I tillegg har Philips Xperion 3000 Slim en fargetemperatur på 6000 kelvin, noe som er mer behagelig for øynene, og forhindrer at du blir sliten.

150 lm spotlight

Philips Xperion 3000 Slim har et spotlight kombinert med en lampe som gir 150 lumen. Du kan se små detaljer selv i mørke hjørner. Spotlyset kan brukes i to posisjoner – med lampen slått sammen og med lysmodulen åpen.

Lang batterilevetid

Når den er fulladet, gir Philips Xperion 3000 Slim opptil 2,5 timer med kontinuerlig sterkt lys fra hovedstrålen på 500 lumen. Eco-modus på 50 lumen varer i opptil 20 timer. Ved sporadisk bruk kan lampen vare i flere dager før den må lades.

Håndfri bruk

Med den innskyvbare kroken i rustfritt stål som kan dreies 360 grader, kan du henge denne lampen hvor som helst. Den kan også festes enkelt til alle metalloverflater, slik at begge hendene dine kan brukes.

Støtbestandig

Vi har gjort Philips Xperion 3000 Slim robust nok til bruk både innendørs og utendørs. Denne lampen er bygget for å vare og har blitt utsatt for falltester på 1,5 meter. Den tåler å bli mistet noen ganger.



Utgivelsesdato
2024-01-23

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com