

Philips Xperion 3000
Pillar

500 lm boost / 200 lm Eco

120 lm spotlight

Batterilevetid: 2,5 timer (Eco:
8 timer)

180° roterende hode

LUMX30PILLX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Lyssterk håndholdt LED-lampe

Philips Xperion 3000 Pillar er en utmerket og allsidig trådløs LED-arbeidslampe til daglig bruk med et kraftig og sterkt lys, sklisikkert grep og lett design. Den har til og med et praktisk spotlys som hjelper deg med å se på trange steder.

Klart og komfortabelt arbeidslys

- Lyst, øyevennlig lys som passer til daglig bruk
- Spotlys for å belyse trange områder

Allsidig for håndfri bruk

- Tre magneter for praktisk håndfri belysning
- To innskyvbare kroker for praktisk håndfri belysning

Handy og enkel å bruke

- Oppladbart litiumbatteri

Solid lampe til daglig bruk

- Robust og støtsikkert kabinett

PHILIPS

Pillar

500 lm boost /200 lm Eco 120 lm spotlight, Batterilevetid: 2,5 timer (Eco: 8 timer), 180° roterende hode

Spesifikasjoner

Markedsføringspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: To lys: flomlys + spotlight
- Forventede fordeler: Lyssterk håndholdt LED-lampe

Produktbeskrivelse

- Krok: 360° innskyvbar krok
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK08
- Kapslingsgrad (IP): IP20
- Magnet: 3 magneter
- Materialer og utførelse: Nylon + PC
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Retningslys: 180° roterende hode
- Rettet lys
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysmengde (Eco): 200 lumen lm
- LED-levetid: 30000 time(r)
- Lysmengde (peker): 120 lumen
- Lysvinkel: 90°
- Lysmengde: 500 lumen
- Lysvinkel (peker): 15°

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 5 W + +1 W spot W
- Spenning: 3,7 V

- Batterikapasitet: 2500 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 2,5 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 8 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30PILLX1
- Bestillingskode: 02496131

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024961
- EAN3: 8719018024978

Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken / MOQ: 1
- Vekt med batterier: 275 g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel
- Lengde [cm]: 10,8
- Bredde [cm]: 4,6
- Høyde [cm]: 28,2

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 34,1 cm
- Bredde: 25 cm
- Høyde: 15,8 cm
- Bruttovekt per del: 2,53 g

LUMX30PILLX1/10

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en pålitelig lampe tilgjengelig. Philips Xperion 3000 Pillar har et hovedlys med en kraftig lysstråle på 500 lumen som gir deg belysningen du trenger for å få jobben gjort.

Praktisk spot

Philips Xperion 3000 Pillar har også et praktisk spotlys for å belyse områder som er vanskelige å se. Det kraftige spotlyset på toppen av lampen gir 120 lumen for klar og detaljert sikt selv i mørke hjørner.

3 magneter

Ofte trenger du begge hendene når du holder på med noe. Philips Xperion 3000 Pillar har tre innebygde magneter, slik at du enkelt kan henge opp lampen på en metalloverflate i nærheten, for eksempel under vasken eller panseret på bilen.

To kroker for håndfri bruk

Når du trenger begge hender fri, henger du opp Philips Xperion 3000 Pillar i nærheten ved hjelp av de to innebygde, 360-graders innskyvbare krokene.

Opptil 8 timers batterilevetid

Når batteriet er fulladet, gir Philips Xperion 3000 Pillar deg klart hvitt lys fra hovedlampen i opptil tre timer i Boost-modus. Hvis du bruker Eco-modus, varer batteriet i opptil åtte timer. Så hvis du bruker lampen nå og da, varer den i flere dager før den må lades igjen.

Støtbestandig

Selv den mest forsiktede personen mister noen ganger ting. Derfor er Philips Xperion 3000 Pillar designet med et robust hus, noe som betyr at den tåler å bli mistet noen ganger.



Utgivelsesdato
2024-02-03

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 19018 02496 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com