



Philips Ultinon Drive 5100
7 inch ronde LED-
rijverlichting

Gekeurd voor op de weg ECE

R149 - 25

7100 lm, 333 m straal, 552 m
boost

Off-road lichtboost
Tweekleurig stadslicht

LUMUD5101RX1

Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips UD5101R LED-rijverlichting houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 552 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht
- Verbeterde off-road veiligheid met boostfunctie voor meer vermogen

Stadslicht in twee kleuren waardoor u opvalt

- Kies de kleur van het stadslicht

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP68- en IP69K-waterbestendig om de elementen te weerstaan
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-rijlichten die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- 4-polige Superseal DT-connector voor eenvoudigere installatie

PHILIPS

7 inch ronde LED-rijverlichting

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 25 7100 lm, 333 m straal, 552 m boost, Off-road lichtboost, Tweekleurig stadslicht

Kenmerken

Tot 335 m zicht op de weg

De Philips UD5101R LED-rijverlichting zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 335 meter verlicht in ECE-modus. De effectieve lichtstroom van 5700 lumen genereert een intense verlichting die ver en breed schijnt. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

Boost voor extra off-road vermogen

De Philips UD5101R LED-rijverlichting is uitgerust met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt onze LED-rijverlichting een uitstekende, wettelijk toegestane helderheid en meer veiligheid. Voor off-road kunt u kiezen voor een hogere intensiteit van 7100 lumen. Schakel de boostfunctie in voor het volledige vermogen en vergroot de straallengte tot 552 meter. Betere prestaties voor zwaardere omstandigheden.

Helderwitte of -oranje LED

Blijf nooit onopgemerkt op zijwegen of op parkeerplaatsen met de extra LED-stadsluchten van onze Philips Ultinon Drive 5101R. Laat uw stijl en persoonlijkheid zien met een zelfgekozen lichtkleur, intens oranje of koel wit.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips UD5101R LED-rijverlichting is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat weerstaat elke klap zonder beschadigingen of krassen.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de UD5101R LED-rijverlichting van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat de verlichting altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. Hij is bovendien bestand tegen elke hogedrukreiniger waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendige beugels

De Philips UD5101R LED-rijverlichting biedt ultieme bescherming tegen corrosie dankzij de geanodiseerde voorbehandelde en voor de automobiellindustrie geschikte behuizing met poedercoating. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. De verlichting is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lamp van Philips is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en gaat jarenlang mee.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips UD5101R LED-rijverlichting voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% gekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Eenvoudige montage

Hij wordt geleverd met een voorbedrade 4-polige superseal-DT-connector (stekker of bus) en is beveiligd tegen overbelasting en omgekeerde polariteit, voor een veilige en eenvoudige montage.

LUMUD5101RX1/10

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 25
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 5100
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 7 inch
- Accessoires (optioneel): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- corrosiebestendige beugels: U-vormige montagebeugel
- ECE R148
- Parkeerstadslucht: Ja, wit of oranje
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 335 m
- Effectieve lichtopbrengst: 2700 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 20400 lumen
- Effectieve lichtopbrengst (Boost-modus): 7100 lumen
- Lichtbundel 1 lux (boost): 552 m

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5101RX1
- GOC: 2515933

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2
- Afmetingen doos-L (mm): 220
- Afmetingen doos-B (mm): 220
- Afmetingen doos-H (mm): 200
- Aantal producten in de doos: 1
- Brutowicht doos: 1980 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 46 cm
- Breedte: 24 cm
- Hoogte: 22 cm



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *Lichtbundel gemeten bij 1 lux.