



Philips Ultinon Drive 2000
4-tums extraljus – flood

Offroadextraljus

1 850 lm, kägellängd på 46 m
Alla terränger, alla väder

LUMUD2002RX1

Bättre sikt ger säkrare körning

Extra ljusstyrka för användning varje dag

Se långt och brett med ett skarpt, vitt ljus. Ultinon Drive 2002R LED-arbetslampan har en robust design i ett stycke som integrerar avancerad kylningsteknik. Den klarar vatten, damm, rost och stötar.

Bättre sikt gör dig säkrare på vägen

- Extra ljusstyrka för överlägsen sikt

Gjorda för att klara tuffa körförhållanden

- Robust design för tuffa miljöer
- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

Problemfri installation

- Problemfri installation

PHILIPS

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brothållfasthet
- ECE R10: Nej
- ECE R149: Nej
- Slagålgighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP67
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgiutet aluminium
- Antal lysdioder: 3
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 2000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 4 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Tillbehör (tillval): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Korrosionsfria fästen: Ja, ingår
- Parkeringslampa: Nej
- Typ av kontakt: 2-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel
- ECE-referensnummer: saknas
- Kabellängd: 0,5 m
- Kompatibel med: Saknas
- Säkring: Nej
- Antal kontakter: 1
- Relä: Nej
- På/av-brytare: Nej
- Förvaringstemperatur: -40 till 80 °C

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 000 K K

- Kägellängd 1 lux-m: 46 m
- Effektivt lumental: 1 850 lumen
- Rålumental: 2 340 lumen
- Effektivt lumental (Boost-läge): saknas
- Kägellängd 3 lux: 26 m
- Kägellängd bredd 1 lux: 27 m

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–36 V DC
- Wattal: 18 W

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD2002RX1
- GOC: 02428250

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 8
- Förpackningens mått – L (mm): 130
- Förpackningens mått – B (mm): 70
- Förpackningens mått – H (mm): 190
- Antal produkter i förpackningen: 1
- Bruttovikt förpackning: 756 g
- Nettovikt produkt: 570 g

Förpackningsinformation

- Längd: 30,5 cm
- Bredd: 28 cm
- Höjd: 20,5 cm
- Bruttovikt per kartong: 7 400 g

Funktioner

Överlägsen sikt

Philips UD2002R LED-extraljus ger dig extra ljusstyrka för att lysa upp vägen framför dig. Den producerar 1 850 lumen (effektiva) och ger god sikt åt sidorna, vilket hjälper dig att se faror i vägkanten. Lampornas mycket jämna spridning och svala ljus på 6 000 Kelvin gör att du kan fokusera utan att ögonen blir trötta.

Byggt för tuffa miljöer

Philips UD2002R LED-extraljus är byggt för att klara tuffa förhållanden under hela resan. Den är stöttålig (IK07-klassad) för att säkerställa felfri prestanda på vägen och vid offroadkörning, med ett okrossbart polykarbonatglas. Den klarar nedsänkning i vatten (IP67-klassad) för att ge tillförlitlig belysning vid offroadäventyr, vart vägen än leder dig.

Korrosionsfria fästen

Monteringsfästena för Philips UD2002R LED-extraljus är tillverkat av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. De tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Problemfri

Philips Ultinon Drive 2000-seriens produkter är designade och testade för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem. De orsakar inga elektriska störningar som kan störa andra fordonsfunktioner. De levereras med en förinstallerad superseal DT-kontakt (hane/hona) med två stift och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddade för att göra installationen säker och enkel. Kompatibla med Philips kabelkit UD1005W, UD1006W.



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Kägellängd mätt vid 1 lux.