

Philips Ultinon Drive 5000
40-inch dubbele rij LED-
lightbar

Extra verlichting voor
terreinrijden

9800 lm, 724 m lichtbundel
IP69K waterbestendig
Stevige corrosievrije behuizing

LUMUD5017LX1



Heldere LED-verlichting voor offroad-avonturen

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

Voor bestuurders die het maximale van zichzelf en hun machines eisen, bieden we de LED-lichtbalken van de Philips Ultinon Drive 5000-serie. Geavanceerde LED-lichtbalken, uitzonderlijk robuust, met onovertroffen verlichting en straalfocus, kunnen de weg verlichten.

Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

- Lange, heldere lichtbundel voor superieur zicht

Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden

- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Eenvoudige en flexibele installatie

- Accessoires voor eenvoudigere montage

PHILIPS

40-inch dubbele rij LED-lightbar

Extra verlichting voor terreinrijden 9800 lm, 724 m lichtbundel, IP69K waterbestendig, Stevige corrosievrije behuizing

Specificaties

Productbeschrijving

- Kabellengte: 1,4 m
- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10: Nee
- ECE R149: Nee
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LEDs: 80x 5W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Krasbestendige lens
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Technologie: LED
- Breedte: 30 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- Compatibel met: n.v.t.
- Accessoires (optioneel): LUMUD1007WX1
- corrosiebestendige beugels: ja, meegeleverd
- Parkeerstadslucht: Nee
- Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 1,4 m
- Warmteafvoer: 13-delig 1,5 mm
- Zekering: Nee
- Relais: Nee
- In-/uitschakelen: Nee
- Aantal aansluitingen: 1

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K

- Lichtbundel 3 lux-m: 418 m
- Lichtbundel 1 lux-m: 724 m
- Straalbreedte 3 lux-m: 60 m
- Straalbreedte 1 lux-m: 90 m
- Effectieve lichtopbrengst: 9800 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 38080 lumen
- Effectieve lichtopbrengst (boost): n.v.t.

Elektrische kenmerken

- Wattage: 145 W
- Voltage: 9-36 Volt DC volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5017LX1
- GOC: 02432933

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

Verpakkingsinformatie

- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2
- Afmetingen doos-L (mm): 1100
- Afmetingen doos-B (mm): 110
- Afmetingen doos-H (mm): 110
- Nettogewicht product-g: 2690
- Brutogewicht doos-g: 3140

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 115 cm
- Breedte: 25 cm
- Hoogte: 14 cm
- Brutogewicht per doos: 7600kg

LUMUD5017LX1/10

Kenmerken

Volledig zicht over 724 meter

De Philips UD5017L LED lichtbalk biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 724 meter verlicht.* Dankzij de 9800 lumen (effectief) biedt deze LED-lightbar ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lamp en de koele kleurtemperatuur van 6500 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is uit één stuk vervaardigd om de meest uitdagende omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Philips Ultinon Drive 5000-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

De Philips UD5017L LED-lightbar biedt ultieme corrosiebescherming met zijn geanodiseerde voorbehandelde behuizing en hoogwaardige poedercoating. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal dat corrosievrij is. Hij is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De Philips LED-hulplampen zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en bieden jarenlang betrouwbare service.

Eenvoudige en flexibele installatie

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is ontworpen en getest om ervoor te zorgen dat ze soepel werken met de elektrische systemen van uw auto. Ze veroorzaken geen elektrische interferentie die andere voertuigfuncties kan verstoren. De LED-lightbars worden geleverd met een voorbekabelde mannelijke/vrouwelijke 2-pins DT-connector met superafdichting en zijn beveiligd tegen overbelasting en polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is. Compatibel met Philips UD1007W kabelboomkits voor LED-verlichting met een hoog wattage.



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *Lichtbundel gemeten bij 1 lux.