

Philips Xperion 3000
Flood

1000 lm boost /500 lm Eco

300 lm spotlight

Batterilevetid: 3 timer (Eco:
6 timer)

180° roterende håndtak

LUMX30FLX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Bærbar LED-projektorlampe

Philips Xperion 3000 Flood LED-projektorlyset er lite, men likevel kraftig, allsidig og robust og lyser opp store mørke områder med klart hvitt lys. Lyset kan brukes kontinuerlig i opptil seks timer før batteriet må lades.

Klart og komfortabelt arbeidslys

- Lys opp hele arbeidsområdet

Solid lampe til daglig bruk

- Støtbestandig etter gjennomførte tester
- Vannettett mot småsprut

Allsidig for håndfri bruk

- Roterende håndtak for håndfri bruk
- Magnetisk monteringsstativ for god belysning og frie hender

Handy og enkel å bruke

- Lad opp andre enheter med den praktiske USB-porten
- Batteriet varer i opptil 6 timer
- Indikatoren viser hvor lenge batteriet kommer til å vare

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: To lys: flomlys + spotlight
- Forventede fordeler: Bærbar LED-projektorlampe

Produktbeskrivelse

- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK08
- Kapslingsgrad (IP): IP65
- Magnet: Magnetisk håndtak
- Materialer og utførelse: Nylon+ gummi
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Retningslys: 180° roterende håndtak
- Rettet lys
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei
- Krok: 180° roterbar

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- LED-levetid: 30000 time(r)
- Lysmengde (peker): 300 lumen
- Lysvinkel: 110°
- Lysmengde: 1000 lumen
- Lysmengde (Eco-modus): 500 lumen
- Lysvinkel (peker): 30°

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 10 W + 3 W spot W
- Spenning: 3,7 V

- Batterikapasitet: 4400 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 6 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 5,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30FLX1
- Bestillingskode: 02504331

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 10,8 cm
- Bredde: 4,5 cm
- Høyde: 13 cm
- Antall i pakken / MOQ: 1
- Vekt med batterier: 235 g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28 cm
- Bredde: 12,8 cm
- Høyde: 17,6 cm
- Bruttovekt per del: 1,81 g

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Enten du trenger lys på arbeidsplassen, en midlertidig vegglampe eller sterkere lys når du holder på ute, er Philips Xperion 3000 Flood perfekt for å lyse opp store mørke arealer. Den har en lysstyrke på 1000 lumen (10 W) og gir fra seg en homogen, jevn og ekstra bred lysstråle. Hvis du trenger litt lys og lengre batterilevetid, kan du bytte til Eco-modusen med 500 lumen (5 W).

Støtbestandig

Vi har gjort Philips Xperion 3000 Flood robust nok til bruk både innendørs og utendørs. Denne lampen er bygget for å vare og har blitt utsatt for 1,5 meter falltester. Den tåler å bli mistet noen ganger.

Vannbestandig

Lampen er utformet for å tåle tøffe forhold, så du kan bruke Philips Xperion 3000 Flood til forskjellige aktiviteter både innendørs og utendørs. Lampen tåler vann, så den fungerer fortsatt selv om den blir litt våt, for eksempel ved lett regn.

Allsidig, roterende håndtak

Noen ganger trenger du god belysning og hendene fri for å få jobben gjort. Det 180° roterende håndtaket på baksiden av Philips Xperion 3000 Flood gjør at du kan plassere projektoren etter behov. Du kan også bruke håndtaket som en krok til å henge opp lampen, eller som et stativ så den kan stå av seg selv. Med slik fleksibilitet kan du rette lyset akkurat dit du trenger det.

Praktisk USB-ladeport

Philips Xperion 3000 Flood kan også brukes som en strømbank til lading av andre enheter, for eksempel smarttelefoner. Du kobler enheten til USB-porten på baksiden av lampen for å lade.

Magnetisk monteringsstativ

Philips Xperion 3000 Flood leveres også med et magnetisk monteringsstativ. Ved å koble det til håndtaket kan du henge opp projektoren på en metalloverflate. Perfekt i verksteder og i andre arbeidsmiljøer.

Opptil 6 timers batterilevetid

Når batteriet er fulladet, gir Philips Xperion 3000 Flood deg klart hvitt lys (1000 lumen / 10 W) i opptil tre timer. Hvis du trenger lengre batterilevetid, bytter du til Eco-modusen (500 lumen), så kan lampen lyse sammenhengende i opptil seks timer.

Indikator for batterilevetid

Ikke bekymre deg for at lyset forsvinner når du trenger det mest. På baksiden av Philips Xperion 3000 Flood er det en indikator for batterilevetiden, som forteller deg nøyaktig hvor lenge det er til batteriet må lades.



Utgivelsesdato
2024-02-03

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com