



Philips Ultinon Drive 5100
7-tums runt LED-extraljus

Trafikgodkänd ECE R149 – 25

7 100 lm, kägla på 333 m, 552 m
boost

Ljusboost-funktion för
offroadkörning
Positionslys i två färger

LUMUD5101RX1

Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips UD5101R LED-extraljusen ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror upp till 552 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt
- Ökad säkerhet vid offroadkörning med boost-funktion för mer effekt

Positionslys i två färger som gör att du syns

- Välj färg på positionsljuset

Konstruerad för att klara tuffa miljöer

- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP68 och IP69K för att klara olika sorters väder
- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-strålkastare

Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ

- 4-stifts superseal DT-kontakt för enklare installation

PHILIPS

7-tums runt LED-extraljus

Trafikgodkänd ECE R149 – 25 7 100 lm, kägla på 333 m, 552 m boost, Ljusboost-funktion för offroadkörning.

Positionslys i två färger

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge
- Brotthållfasthet
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 25
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 5100
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 7 tum
- Tillbehör (tillval): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfria fästen: U-format monteringsfäste
- ECE R148
- Parkeringslampan: Ja, vit eller gul
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K
- Kägellängd 1 lux-m: 335 m

- Effektivt lumental: 2 700 lumen
- Rålumental: 20 400 lumen
- Effektivt lumental (Boost-läge): 7100 lumen
- Kägellängd 1 lux (boost): 552 m

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5101RX1
- GOC: 2515933

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2
- Förpackningens mått – L (mm): 220
- Förpackningens mått – B (mm): 220
- Förpackningens mått – H (mm): 200
- Antal produkter i förpackningen: 1
- Bruttovikt förpackning: 1 980 g

Förpackningsinformation

- Längd: 46 cm
- Bredd: 24 cm
- Höjd: 22 cm

LUMUD5101RX1/10

Funktioner

Upp till 335 m sikt på vägen

Philips UD5101R LED-extraljus ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 335 meter i ECE-läget. Dess effektiva 5 700 lumen genererar intensiv belysning både långt och brett. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

Boost för extra effekt vid offroadkörning

Philips UD5101R LED-extraljus har två ljusfunktioner. För körning på väg ger vårt LED-extraljus trafikgodkänd ljusstyrka och ökad säkerhet. Vid offroadkörning kan du välja ökad intensitet på 7 100 lumen. Slå på boost-funktionen för att släppa loss den fulla kraften och öka kägellängden till upp till 552 meter. Bättre prestanda för tuffare förhållanden.

Ljusstark vit eller gul LED

Se till att du syns på sidovägar och parkeringsplatser med de extra LED-positionslysena på Philips Ultinon Drive 5101R. Uttryck din stil och personlighet genom att välja ljusfärg, antingen intensivt gult eller kallvitt.

Robust stomme i ett stycke

Philips UD5101R LED-extraljus är konstruerat i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Dess design möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfri prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips UD5101R LED-extraljus de allra blötaste förhållandena. IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

Korrosionsfria fästen

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips UD5101R LED-extraljus ultimata korrosionsskydd. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampa är tillverkad av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkända lampor

Philips UD5101R LED-extraljus uppfyller ECE-R149-standarderna och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-extraljus testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem.

Enkel installation

Levereras med en förinstallerad 4-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.



Publiceringsdatum
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Kägellängd mätt vid 1 lux.