

Philips Xperion 3000
Line

350 lm Boost / 150 lm Eco

Levensduur batterij: 4 uur (Eco:
7,5 uur)
IP54 water- en stofbescherming

LUMX30LINEX1



Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

Draadloze, slanke professionele ledlamp

De Philips Xperion 3000 Line-LED-handlamp is ideaal voor snelle inspectietaken en langere reparaties. De lichtstraal van 120° breed elimineert schaduwen, terwijl een 360° draaibare haak en sterke magneet zorgen dat u uw handen vrij hebt om te werken bij gebruik van de lamp.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Verlicht uw hele werkgebied
- Kies 150 lm in de Eco-modus of een intense lichtbundel van 300 lm in Boost.
- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken

Stevige lamp voor dagelijks gebruik

- Bestand tegen zware werkomstandigheden

Handig en eenvoudig te bedienen

- Werkt de hele dag door

Veelzijdig handsfree gebruik

- Werk efficiënter met handsfree verlichting

PHILIPS

Line

350 lm Boost / 150 lm Eco Levensduur batterij: 4 uur (Eco: 7,5 uur), IP54 water- en stofbescherming

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Draadloze, slanke professionele ledlamp

Productbeschrijving

- Haak: 360° draaibaar
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
- Magneet: 1 magneet
- Materiaal en afwerking: Robuust ABS
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lichtopbrengst: 300 lumen lm
- LED-levensduur: up to 10,000 uur
- Lichthoek: 120° graad
- Lichtopbrengst (eco): 150 lumen

Elektrische kenmerken

- Wattage: 3,3 W
- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 2200 mAh

- Werkingstijd batterij (boost): Tot 4 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Tot 7,5 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Tot 3 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30LINEX1
- Bestelcode: 02494731

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 10,8 cm
- Breedte: 4,5 cm
- Hoogte: 30,5 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 250 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 32 cm
- Breedte: 15 cm
- Hoogte: 23 cm
- Brutogewicht per stuk: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

Kenmerken

Helder, comfortabel werklucht

De Philips Xperion 3000 Line biedt een brede lichtstraal van 120, perfect om het hele gebied voor u te verlichten.

Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips Xperion3000 Line heeft twee uitgangsniveaus. Voor dagelijks gebruik en een langere levensduur van de batterij kunt u gebruikmaken van de Eco-modus met helder licht van 150 lumen. Met de Boost-modus krijgt u intens licht van 300 lumen maar is de levensduur van de batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

De Philips Xperion 3000 Line produceert een natuurlijk wit licht van 6000 K voor een verbeterd visueel comfort en vermindert de inspanning van de ogen zodat u kunt werken zonder moe te worden.

Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw apparatuur nog wel eens laten vallen met schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje kunnen. De Philips Xperion 3000 Line is water- en stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook een IK07-classificatie voor schokbestendigheid en kan een val van maximaal 1,5 meter doorstaan.

Levensduur batterij tot 8 uur

De draadloze Philips Xperion 3000 Line LED-lamp heeft een design dat perfect is voor het werk. Deze lamp wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen vijf uur volledig opgeladen, zodat het LED-licht optimaal wordt benut. Werk maximaal acht uur in de Eco-modus of vier uur in de Boost-modus. Met de dop die met één beweging open te draaien is, kunt u uw Philips Xperion 3000 Line nog gemakkelijker opladen.

Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Handsfree verlichting helpt u efficiënter te werken. Onze Philips Xperion 3000 Line wordt geleverd met een krachtige magneet aan de onderkant en een 360 draaibare haak, zodat u beide handen vrij hebt terwijl u werkt.



Publicatiedatum
2024-02-03

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com