



Philips Ultinon Drive 5000  
40-tommers LED-lysbjelke  
med to rader

Ekstralys til offroadkjøring  
9800 lm, strålelengde på 724 m  
IP69K-vannrett  
Robust, korrosjonsfri  
konstruksjon

LUMUD5017LX1

## Strålende LED-belysning for offroad-eventyr

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

For førere som bare ønsker det beste for seg selv og kjøretøyet, tilbyr vi serien med Ultinon Drive 5000 LED-lysbjelker fra Philips. Med eksepsjonell robusthet og uovertruffen belysning og strålefokus kan avanserte LED-kjørellys vise vei.

### Bedre sikkerhet med kraftig lysstyrke

- Lang, klar stråle for enestående sikt

### Slitesterkt utstyr for krevende forhold

- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vannrett i henhold til IP69K-sertifisering for å mestre elementene
- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål

### Enkel og fleksibel installasjon

- Tilbehør for enklere montering

**PHILIPS**

40-tommers LED-lysbjelke med to rader

Ekstralys til offroadkjøring 9800 lm, strålelengde på 724 m, IP69K-vanntett, Robust, korrosjonsfri konstruksjon

# Spesifikasjoner

## Produktbeskrivelse

- Kabellengde: 1,4 m
- Aktivisering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10: Nei
- ECE R149: Nei
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Antall LED: 80x 5W
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Ripesikker linse
- Oppbevaringstemperatur: -40 til 80 °C
- Teknologi: LED
- Bredde: 30 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Kompatibel med: i/t
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1007WX1
- korrosjonsfrie braketter: Ja, inkludert
- Parkerings- og blinklys: Nei
- Støpseltype: 2-pinnere DT-kontakt med 1,4 m kabel
- Varmeavleder: 13 deler 1,5 mm
- Sikring: Nei
- Overføring: Nei
- Av/på-bryter: Nei
- Antall kontakter: 1

## Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K K
- Strålelengde 3 lux-m: 418 m

- Strålelengde 1 lux-m: 724 m
- Strålebredde 3 lux-m: 60 m
- Strålebredde 1 lux-m: 90 m
- Effektiv lumeneffekt: 9800 lumen
- Rå lumeneffekt: 38080 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost): i/t

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 145 W
- Spenning: 9–36 volt DC V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5017LX1
- GOC: 02432933

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024329
- EAN3: 8719018024336

## Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken / MOQ: 1
- MOQ (for profesjonelle): 2
- Eskens mål – L (mm): 1100
- Eskens mål – B (mm): 110
- Eskens mål – H (mm): 110
- Nettovekt produkt – g: 2690
- Bruttovekt eske – g: 3140

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 115 cm
- Bredde: 25 cm
- Høyde: 14 cm
- Bruttovekt per eske: 7600 g

LUMUD5017LX1/10

# Høydepunkter

## Full sikt på over 724 meter

LED-lysbjelken Philips UD5017L gir en utmerket stråle som lyser opp veien foran i 724 meter\*. Med 9800 lumen (effektive) gir den god sikt for raskere reaksjoner. Et kombinert punkt- og flomlys skinner både langt og bredt, noe som hjelper deg med å se farer langs veien. Lampenes svært homogene stråle og kalde lysfarge på 6500 kelvin holder deg fokusert uten å anstrenge øynene.

## Robust design i én del

Ultinon Drive 5000-serien fra Philips er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Dette gir utmerket varmehåndtering og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper, og den praktiske DT-kontakten garanterer perfekt tilkobling.

## Vanntett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler Ultinon Drive 5000-serien fra Philips de våteste forholdene. IP68- og IP69K-sertifiseringen betyr at den fungerer uansett hvor veien leder, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

## Rustfri

LED-lysbjelken Philips UD5017L gir optimal korrosjonsbeskyttelse med det anodiserte, forbehandlede og pulverlakkerte belegget sitt i bilkvalitet. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfritt. Den tåler snø, is og til og med salt. LED-ekstralysene fra Philips er bygget av slitesterke materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

## Enkel og fleksibel installasjon

Philips Ultinon Drive 5000-serien er utformet og testet for å sikre at de fungerer problemfritt med bilens elektriske systemer. De skaper ikke elektrisk interferens som kan forstyrre andre kjøretøyfunksjoner. LED-lysbjelkene leveres med en forhåndskablet hann/hunn 2-pinnere superseal DT-kontakt, og er beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre monteringen trygg og enkel. Den er kompatibel med Philips UD1007W-ledningssettet for LED-lys med høy wattstyrke.



Utgivelsesdato  
2024-01-23

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 19018 02432 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelengde målt på 1 lux