

Philips Xperion 3000
Headlight

300 lm Boost/100 lm Eco

Spotlight på 200 lm
Batteritid: 2 h (Eco: 6 h)
Tre ljuslägen

LUMX30HEADX1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

LED-pannlampa med dubbla lägen

Lätta Philips Xperion 3000 Headlight ger ett starkt vitt ljus där du behöver det. Två förinställda lägen på upp till 300 lumen och ett bekvämt huvudband gör detta till ett mångsidigt handsfree-verktyg för daglig användning.

Naturligt vitt LED-ljus med två lägen

- Lys upp hela arbetsområdet
- Fokusljus på 200 lm för punktinspektion

Mångsidig för handsfree-användning

- Bekvämt huvudband

Praktisk och enkel att använda

- Snabbladdande batteri med lång livslängd

Robust lampa för daglig användning

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

PHILIPS

Headlight

300 lm Boost/100 lm Eco Spotlight på 200 lm, Batteritid: 2 h (Eco: 6 h), Tre ljuslägen

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Tre ljuslägen
- Väntade fördelar: LED-pannlampa med dubbla lägen

Produktbeskrivning

- Hörlurar med huvudband
- Slagtlighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP65
- Material och finish: Gummi + PC
- Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Vridbart ljus: Nej
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 3000
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Teknik: LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6000 K
- LED-livslängd: 30000 timmar
- Ljusstyrka (fokusljus): 200 lumen
- Spridningsvinkel: 120°
- Ljusflöde: 300 lumen
- Ljusstyrka (Eco): 100 lumen

Elektriska specifikationer

- Wattal: 3 W + 2 W spot W
- Spänning: 3,7 V
- Batterikapacitet: 1200 mAh

- Batteritid (Boost): Upp till 2 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 6 timmar
- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 2,5 timmar
- Strömökälla: Litiumjonbatteri

Beställningsinformation

- Beställningspost: X30HEADX1
- Beställningskod: 02490931

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024909
- EAN3: 8719018024916

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9,5 cm
- Bredd: 4,5 cm
- Höjd: 12,3 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Vikt med batterier: 100 g
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel

Förpackningsinformation

- Längd: 20 cm
- Bredd: 15,6 cm
- Höjd: 14 cm
- Bruttovikt per del: 1,08 g

LUMX30HEADX1/10

Funktioner

Skarp och bekväm arbetslampa

Philips Xperion 3000 Headlight projicerar ett brett vitt ljus för att lysa upp hela området framför dig. Ljuset på 6 000 Kelvin är skonsamt mot ögonen, vilket förbättrar den visuella komforten och ger mindre ansträngda ögon.

LED-spotlight

Philips Xperion 3000 Headlight har en spotlight på 200 lumen som riktar ljuset precis där du behöver det och får jobbet gjort.

Bekvämt huvudband

Philips Xperion 3000 Headlight har ett halkfritt elastiskt huvudband som sitter bekvämt runt huvudet. Huvudbandet är enkelt att justera.

Snabbladdande batteri med lång livslängd

Det tar mindre än 2,5 timmar att ladda Philips Xperion 3000 Headlight helt. Ett batteri som är utformat för att vara i två till sex timmar gör att du kan arbeta hela dagen utan avbrott. Ladda sedan batteriet över natten så att du är redo att börja arbeta igen nästa dag.

Robust lampa för daglig användning

Philips Xperion 3000 Headlight är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra hjälp.



Publiceringsdatum
2024-01-23

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02490 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com