

Philips Xperion 3000
Flood

1000 lm Boost / 500 lm Eco
300 lm spotlight
Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 6
uur)
180° draaibaar handvat

LUMX30FLX1



Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

Draagbaar ledprojectielicht

Klein maar krachtig. Veelzijdig en robuust. Het Philips Xperion 3000 Flood-LED-projectielicht biedt helder wit licht om grote donkere gebieden te verlichten. Bij continu gebruik gaat de batterij zes uur mee voordat u deze moet opladen.

Helder, comfortabel werklicht

- Verlicht uw hele werkgebied

Stevige lamp voor dagelijks gebruik

- Schokbestendigheid bewezen in valtests
- Spatwaterbestendig

Veelzijdig handsfree gebruik

- Draaibaar handvat voor handsfree gebruik
- Magnetisch bevestigingsaccessoire voor handsfree verlichting

Handig en eenvoudig te bedienen

- Andere apparaten opladen met de handige USB-poort
- Oplaadbare batterij gaat 6 uur mee
- Indicator geeft aan hoelang de batterij meegaat

PHILIPS

Flood

1000 lm Boost / 500 lm Eco 300 lm spotlight, Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 6 uur), 180° draaibaar handvat

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Dubbele verlichting: schijnwerper + spotlight
- Verwachte voordelen: Draagbaar ledprojectielicht

Productbeschrijving

- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK08
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Magneet: Magnetische handgreep
- Materiaal en afwerking: Nylon + rubber
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Draaibaar licht: 180° draaibaar handvat
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee
- Haak: 180° draaibaar

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 30000 uur
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 300 lumen
- Lichthoek: 110°
- Lichtopbrengst: 1200 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 500 lumen
- Lichthoek (aanwijzer): 30°

Elektrische kenmerken

- Wattage: 10W +3W spot W

- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 4400 mAh
- Werkingsduur batterij (boost): Tot 3 uur
- Gebruiksdur batterij (eco): Maximaal 6 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Maximaal 5,5 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30FLX1
- Bestelcode: 02504331

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 10,8 cm
- Breedte: 4,5 cm
- Hoogte: 13 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
- Gewicht incl. accu: 235 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 28 cm
- Breedte: 12,8 cm
- Hoogte: 17,6 cm
- Brutowicht per stuk: 1,81 g

LUMX30FLX1/10

Kenmerken

Helder, comfortabel werklucht

Of u nu uw werkplek wilt verlichten, een wandlamp moet vervangen, of buiten licht nodig hebt, de Philips Xperion 3000 Flood is perfect voor het verlichten van grote donkere gebieden. Met 1000 lumen (10W) produceert de lamp homogeen helder licht en een extra brede lichtbundel. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer mee moet, kunt u overschakelen naar de 500 lumen (5W) Eco-modus.

Schokbestendig

We hebben onze Philips Xperion 3000 Flood sterk genoeg gemaakt voor gebruik binnen en buiten. Deze lamp is ontworpen voor duurzaamheid, onderworpen aan valtests van 1,5 meter en kan tijdens gebruik gemakkelijk incidentele vallen overleven.

Waterbestendig

Of u onze Philips Xperion 3000 Flood nu binnen of buiten gebruikt, de lamp is ontworpen om onder zware omstandigheden te functioneren. Hij is bestand tegen water en blijft werken wanneer er water op spat, zoals tijdens lichte regen.

Veelzijdig draaibaar handvat

Soms hebt u handsfree verlichting nodig zodat u zich kunt concentreren op uw taak. Dankzij het 180 draaibare handvat aan de achterkant van de Philips Xperion 3000 Flood kunt u de projector richten zoals u wilt. U kunt het handvat ook gebruiken als een haak, of als standaard. Deze lamp is dus enorm veelzijdig zodat u het licht kunt richten waar u het nodig hebt.

Handig opladen via USB-poort

De Philips Xperion 3000 Flood kan ook worden gebruikt als powerbank om andere apparaten op te laden, zoals uw smartphone. U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort aan de achterzijde van de lamp en hij zal beginnen met laden.

Magnetisch bevestigingsaccessoire

De Philips Xperion 3000 Flood heeft ook een magnetisch bevestigingsaccessoire. Bevestig het aan het handvat en u kunt de lamp bevestigen aan een metalen oppervlak. Perfect voor gebruik in de garage of andere werkplekken.

Levensduur batterij tot 6 uur

Zodra hij helemaal is opgeladen, geeft uw Philips Xperion 3000 Flood in de Boost-modus maximaal drie uur helder wit licht (1000 lumen / 10W). Als de batterij langer mee moet gaan, schakelt u de Eco-modus (500 lumen) in en kunt u genieten van maximaal zes uur onafgebroken licht.

Batterij-indicator

U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat de lamp uitgaat wanneer u deze het hardst nodig hebt. Aan de achterkant van de Philips Xperion 3000 Flood vindt u de batterij-indicator. Zo weet u precies hoe lang u hebt voordat u de batterij moet opladen.



Publicatiedatum
2024-03-06

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com