



Philips Xperion 3000  
Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco

150 lm spotlight

Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 8  
uur)

3 lichtmodi: 500, 200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

## Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

### Slanke, inklapbare ledhandlamp

De veelzijdige, ultradunne Philips Xperion 3000 Slim is ideaal voor het verlichten van kleine ruimten. Voer elke werkplaatstaak, van korte inspecties tot onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, gedurende een hele dag zonder onderbreking uit.

#### **Ultraslank design om smalle ruimten te verlichten**

- Ultraslank en 270° draaibaar design om smalle ruimten te verlichten

#### **3 lichtmodi voor verschillende toepassingen**

- 3 lichtuitgangen voor de flexibiliteit die u nodig hebt
- Aanwijzer van 150 lm voor inspectie van iedere plek

#### **Handig en eenvoudig te gebruiken**

- Lange batterijduur tot 20 uur

#### **Veelzijdig handsfree gebruik**

- 360° haak en sterke magneet

#### **Stevige lamp voor dagelijks gebruik**

- Schokbestendigheid bewezen in valtests

# PHILIPS

Slim

500 lm Boost / 200 lm Eco 150 lm spotlight, Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 8 uur), 3 lichtmodi: 500, 200, 150 lm

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Slanke multihoeck LED-werklamp
- Verwachte voordelen: Slanke, inklapbare ledhandlamp

## Productbeschrijving

- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP20
- Magneet: 1 magneet
- Materiaal en afwerking: PC + rubber
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Draaibaar licht: 270° draaibare verlichtingsmodule
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetecteur: Nee
- Haak: 180° draaibaar

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lichtopbrengst (Eco): 200 lumen lm
- LED-levensduur: 10,000 uur
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 150 lumen
- Lichthoek: 90°
- Lichtopbrengst: 500 lumen
- Lichthoek (aanwijzer): 30°

## Elektrische kenmerken

- Wattage: 5W +2W spotlamp W

- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 2500 mAh
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 8 uur
- Werkingsduur batterij (boost): Tot 3 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30SLIMX1
- Bestelcode: 02498531

## Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

## Verpakkingsinformatie

- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
- Gewicht incl. accu: 215 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm
- Lengte (cm): 10,8
- Breedte [cm]: 5,1
- Hoogte (cm): 20

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 26 cm
- Breedte: 24 cm
- Hoogte: 17,9 cm
- Bruto gewicht per stuk: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

# Kenmerken

## Ultraslank en draaibaar design

De Philips Xperion 3000 Slim heeft een 270 lichtmodule om de lichtstraal eenvoudig te richten en zeer smalle ruimten te verlichten. Het ultradunne ontwerp (kop van 1,6 cm breed) elimineert dode hoeken diep in een motor of andere machines.

## 3 lichtmodi

Verschillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. Met de drie voedingsmodi van de Philips Xperion 3000 Slim kunt u het licht aanpassen aan uw behoeften. De Boost-modus biedt een krachtige lichtuitvoer van 500 lumen, zodat u zelfs kleine details kunt zien. Als het omgevingslicht verandert of als u gewoon de batterij wilt sparen, schakelt u over naar de Eco-modus (50 tot 200 lumen). U kunt de lamp dan tot 20 uur gebruiken. De Philips Xperion 3000 Slim heeft bovendien een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en is dus zacht voor uw ogen, wat vermoeidheid voorkomt.

## 150 lm spotlight

De Philips Xperion 3000 Slim heeft een spot plus een lamp van 150 lumen. U kunt zelfs in donkere hoeken kleine details zien. De spot kan in twee posities worden gebruikt: met de lamp ingeklapt of met de verlichtingsmodule geopend.

## Accu met lange gebruiksduur

Nadat de Philips Xperion 3000 Slim volledig is opgeladen, biedt deze maximaal drie uur continu helder licht via de hoofdluchtstraal van 500 lumen. De Eco-modus van 50 lumen heeft een gebruiksduur tot 20 uur. Bij incidenteel gebruik kan de lamp dagenlang meegaan voordat deze weer moet worden opgeladen.

## Handsfree werken

Dankzij de uittrekbare, roestvrijstalen 360 haak kunt u deze lamp overal ophangen. U kunt de lamp ook eenvoudig aan ieder metalen oppervlak bevestigen, zodat u beide handen vrij hebt om te werken.

## Schokbestendig

We hebben onze Philips Xperion 3000 Slim sterk genoeg gemaakt voor gebruik binnen en buiten. Deze lamp is ontworpen voor duurzaamheid, onderworpen aan valtests van 1,5 meter en kan tijdens gebruik gemakkelijk incidentele vallen overleven.



Publicatiedatum  
2024-01-23

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)