

Philips Xperion 3000
Pocket

Compacte LED-werklamp

300 lm Boost/100 lm Eco
Levensduur batterij: 3 uur (Eco:
10 uur)
180° draaibare voet

LUMX30POCKX1



Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

Kleine, handige ledzaklamp

De Philips Xperion 3000-LED-zaklamp is een kleine, oplaadbare werklamp die gemakkelijk in uw zak past. Deze is perfect voor snelle inspectietaken en dagelijks gebruik en licht u bij tijdens het werken, zodat u de klus kunt klaren.

Helder, comfortabel werklicht

- Helder, oogvriendelijk licht, geschikt voor dagelijks gebruik
- 180° draaibare voet

Veelzijdig handsfree gebruik

- 360° haak voor handsfree gebruik
- Sterke magneet voor handsfree gebruik

Handig en eenvoudig te bedienen

- Kleine zaklamp voor elke dag
- Oplaadbare lithium-ionbatterij

Stevige lamp voor dagelijks gebruik

- Robuuste, schokbestendige behuizing

PHILIPS

Pocket

Compacte LED-werklamp 300 lm Boost/100 lm Eco, Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 10 uur), 180° draaibare voet

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Compacte LED-werklamp
- Verwachte voordelen: Kleine, handige ledzaklamp

Productbeschrijving

- Haak: 360 graden uittrekbare haak
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK08
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP20
- Magneet: 1 magneet
- Materiaal en afwerking: Nylon + PC
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Draaibaar licht: 180° draaibare voet
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 30000 uur
- Lichthoek: 90°
- Lichtopbrengst: 300 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 100 lumen

Elektrische kenmerken

- Wattage: 2 W
- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 1800 mAh

- Werkingstijd batterij (boost): Tot 3 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 10 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30POCKX1
- Bestelcode: 02492331

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024923
- EAN3: 8719018024930

Verpakkingsinformatie

- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm
- Lengte (cm): 10,8
- Breedte [cm]: 4,5
- Hoogte (cm): 13
- Gewicht zonder batterijen: 120

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 28 cm
- Breedte: 12,8 cm
- Hoogte: 17,6 cm
- Bruto gewicht per stuk: 1,33 g

LUMX30POCKX1/10

Kenmerken

Helder, comfortabel werklucht

Of u nu in uw garage aan het doe-het-zelven bent, of een apparaat wilt repareren, het is altijd handig om een kleine lamp bij de hand te hebben. De Philips Xperion 3000 Pocket biedt comfortabel wit licht van 300 lumen (6000 K) en verlicht uw werk, zodat u optimale helderheid krijgt om de klus snel te klaren.

Richt het licht waar u het nodig hebt

Hebt u licht nodig vanuit een andere hoek tijdens uw werk? Geen probleem: onze Philips Xperion 3000 Pocket heeft een 180 draaibare voet, zodat u gemakkelijk het licht precies kunt richten daar waar u het nodig hebt.

360° haak voor handsfree gebruik

Wanneer u beide handen vrij aan het werk nodig hebt, hoeft u de Philips Xperion 3000 Pocket alleen maar op te hangen aan de 360 intrekbare draaiende haak.

Sterke magneet

Voor handsfree gebruik zit er een sterke magneet in de draaibare voet. Dit is vooral handig als u werkt in de buurt van metalen oppervlakken, zoals tijdens het repareren van een automotor of machines. Bevestig de magneet aan het metaal en u kunt de draaibare voet gebruiken om het licht daar waar u het nodig hebt te richten.

Kleine, handige zaklamp

De Philips Xperion 3000 Pocket is klein en licht en past gemakkelijk in uw zak. Waar u ook bent en wat u ook doet, deze handige lamp helpt u om de klus te klaren.

Levensduur batterij 3,5 uur

Zodra de Philips Xperion 3000 Pocket volledig is opgeladen, levert deze tot wel 3,5 uur constant, helder wit licht. Bij incidenteel gebruik gaat de lamp dagen mee voordat u de batterij moet opladen.

Schokbestendig

Zelfs de meest voorzichtige persoon laat soms dingen vallen. Daarom is de Philips Xperion 3000 Pocket ontworpen met een robuuste behuizing, waardoor de lamp wel tegen een stootje kan.



Publicatiedatum
2024-02-27

Versie: 3.3.1

EAN: 87 19018 02492 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com