

Philips Xperion 3000
Headlight

300 lm Boost/100 lm Eco
200 lm spotlamp
Levensduur batterij: 2 uur (Eco: 6
uur)
3 lichtmodi

LUMX30HEADX1



Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

Ledhoofdlamp met twee modi

De lichtgewicht Philips Xperion 3000-hoofdlamp biedt helder wit licht waar u dat nodig hebt. Twee vooraf ingestelde modi van maximaal 300 lumen en een comfortabele hoofdband maken deze lamp tot een veelzijdig, handsfree hulpmiddel voor dagelijks gebruik.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Verlicht uw hele werkgebied
- Aanwijzer van 200 lm voor inspectie van iedere plek

Veelzijdig handsfree gebruik

- Comfortabele hoofdband

Handig en eenvoudig te bedienen

- Snel opladen, accu met lange levensduur

Stevige lamp voor dagelijks gebruik

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

PHILIPS

Headlight

300 lm Boost/100 lm Eco 200 lm spotlamp, Levensduur batterij: 2 uur (Eco: 6 uur), 3 lichtmodi

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: 3 lichtmodi
- Verwachte voordelen: Ledhoofdlamp met twee modi

Productbeschrijving

- Hoofdband
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Materiaal en afwerking: Rubber + PC
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Draaibaar licht: Nee
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 30000 uur
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 200 lumen
- Lichthoek: 120°
- Lichtopbrengst: 300 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 100 lumen

Elektrische kenmerken

- Wattage: 3W+2W spot W
- Voltage: 3,7 volt

- Batterijcapaciteit: 1200 mAh
- Werkingstijd batterij (boost): Tot 2 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 6 uur
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Tot 2,5 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30HEADX1
- Bestelcode: 02490931

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024909
- EAN3: 8719018024916

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9,5 cm
- Breedte: 4,5 cm
- Hoogte: 12,3 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 100 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 20 cm
- Breedte: 15,6 cm
- Hoogte: 14 cm
- Brutogewicht per stuk: 1,08 g

LUMX30HEADX1/10

Kenmerken

Helder, comfortabel werklucht

De Philips Xperion 3000 Headlight projecteert een breed wit licht om het hele gebied voor u te verlichten. Het 6000 Kelvin licht is prettig voor de ogen, verbetert het visuele comfort en voorkomt overbelasting van de ogen zodat u kunt werken zonder vermoeid te raken.

LED-spotlight

De Philips Xperion 3000 Headlight is voorzien van een 200 lumen spot om het licht precies te richten waar dat nodig is en u de klus kunt klaren.

Comfortabele hoofdband

De Philips Xperion 3000 Headlight heeft een elastische antisliphoofdband die comfortabel om uw hoofd past. De hoofdband is eenvoudig verstelbaar.

Snel opladen, accu met lange levensduur

Het duurt minder dan 2,5 uur om de Philips Xperion 3000 Headlight volledig op te laden. Met een batterij die 2 tot 6 uur meegaat, kunt u een hele dag zonder onderbrekingen werken. Laad hem 's nachts op, zodat hij de volgende dag weer klaar is om door te gaan.

Stevige lamp voor dagelijks gebruik

De Philips Xperion 3000 Headlight is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen, is IK07-schokbestendig en waterbestendig volgens de IP65-normen, en beschikt over een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 1.1.1

EAN: 87 19018 02490 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com