

Philips Ultinon Drive 5100
6-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149-20

2 000 lm, kägellängd på 198 m
Positionslys i två färger
IP69K-vattentät

LUMUD5104LX1



Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips UD5104L LED-ljusrampen ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror upp till 198 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt

Positionslys i två färger som gör att du syns

- Välj färg på positionsljuset
- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer

Konstruerad för att klara tuffa miljöer

- IP68- och IP69K-klassad för att klara olika sorters väder
- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper

Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ

- Design med låg profil för enklare montering

PHILIPS

6-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149-20 2 000 lm, kägellängd på 198 m, Positionslys i två färger, IP69K-vattentät

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- Korrosionsfria fästen: Sidomonterade fästen
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 20
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 5100
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 6 tum
- ECE R148
- Parkeringslampa: ja, vit eller gul
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K
- Kägellängd 1 lux: 298 m
- Kägellängd 1 lux (boost): Saknas

- Effektivt lumental: 2 000 lumen
- Rålumental: 6 800 lumen
- Effektivt lumental (boost): Saknas

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5104LX1
- GOC: 02440431

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 8
- Förpackningens mått – L (mm): 100
- Förpackningens mått – B (mm): 100
- Förpackningens mått – H (mm): 1 100
- Bruttovikt förpackning – g: 1 100
- Antal produkter i förpackningen: 1

Förpackningsinformation

- Längd: 75 cm
- Bredd: 14 cm
- Höjd: 115 cm

LUMUD5104LX1/10

Funktioner

Upp till 198 meters sikt

Philips UD5104L LED-ljusramp ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 198 meter*. Dess effektiva 2 000 lumen är homogent fördelade i en optimerad indirekt kägla, vilket genererar en intensiv belysning långt och brett med minskad bländning för daglig användning. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

Ljusstark vit eller gul LED

Se till att du syns på sidovägar och parkeringsplatser med de extra LED-positionslysarna på Philips UD5104L LED-ljusramp. Uttryck din stil och personlighet genom att välja ljusfärg, antingen intensivt gult eller kallvitt.

Robust stomme i ett stycke

Philips UD5104L LED-ljusramp är konstruerad i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Dess design möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfri prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar UD5104L LED-ljusrampen de allra blötaste förhållandena. IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

Korrosionsfri

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips UD5104L LED-ljusrampen det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkända lampor

Philips UD5104L LED-ljusrampen uppfyller ECE-standarderna och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-ljusskenor testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem.

Enkel och flexibel montering

Den eleganta designen med låg profil gör monteringen enklare och flexibla monteringsalternativ är möjliga med sidomonterade fästen (medföljer) och bakmonterade fästen (UD1001M som tillval). Levereras med en förinstallerad 3-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.



Publiceringsdatum
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Kägellängd mätt vid 1 lux.