



Philips MasterDuty
BlueVision
Tehergépkocsi-fényszóró
izzó

Lámpa típusa: H7

1 db-os csomag
24 V, 70 W



13972MDBVB1

Maximális xenon hatás

Maximális rezgésállóság

A tökéletes stílust és teljesítményt kereső járművezetők számára a kék xenon hatást keltő MasterDuty BlueVision megfelelő választás. A Philips MasterDuty BlueVision a MasterDuty tartósságát és rezgésállóságát további kék xenon hatással kombinálja.

Tartósság a stílus megőrzése mellett

- Maximális xenon hatás tehergépkocsija számára

A legjobb választás a munkájához

- Közeledjen sokkal tovább
- Maximális rezgésállóság
- Megerősített rögzítés és alap, jobban véd az ütés ellen
- Extra robusztus, kétélekes izzószál

Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips tehergépkocsi-lámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- Minden igényt kielégítő biztonsági és stílusmegoldások.

PHILIPS

Fénypontok

Maximális xenon hatás

A hivatásos járművezetők is lelkesedhetnek a stílus iránt. Ezért fejlesztette ki a Philips a MasterDuty BlueVision 24 V-os termékcsaládot. Ez egyesíti a nagyobb tartósság és a xenon stílus iránti szenvedély lényegét. A tartósságot számos kritérium garantálja, mint például a nagy teljesítményű izzószál, amelynek köszönhetően a lámpa tovább tart anélkül, hogy kiégne. A stílus az izzó bevonati technológiájának köszönhető, amely fehér fényt vetít a sávba és vizuális kéket a fényszórók számára. A munkavégzésre készült teherautók is lehetnek stílusosak és modernek a MasterDuty BlueVision lámpákkal

Akár 500 óráig is kitart

Munkaidőben a kiégett lámpa miatt álló teherautó vagy fizetett bírság jelentős anyagi veszteséget jelenthet, különösen a hivatásos járművezetők számára. Az akár 500 órás élettartamával a MasterDuty a legjobb rezgésállóságot kínálja, amit csak kívánhat.

Maximális rezgésállóság

A tehergépkocsik az útviszonyok miatt nagyon zord körülményeknek vannak kitéve, egyenetlenségekkel, bemélyedésekkel és gödrökkel. A MasterDuty a legjobb rezgésállóságot kínálja a biztonságos és jó vezetés fenntartása érdekében

Megerősített rögzítés, jobban véd az ütés ellen

A lámpaszerkezetben lévő megerősítések lehetővé teszik, hogy a MasterDuty ellenálljon a teherautók által munka közben elszenvedett ütéseknek. A MasterDuty robusztus felépítéséből adódóan az országutakon a gödrök, bemélyedések által okozott rezgéseket is mindenféle meghibásodás nélkül bírja.

Robusztus, kétércses izzószál

A MasterDuty termékcsalád lámpáinál a legjelentősebb különbség, ami miatt a legnagyobb

rezgésállóságot kínálják, az izzószálak felépítésének módja. A MasterDuty lámpa izzószála kétszeresen tekercselt, ami a hagyományos lámpákhoz képest nagy robusztusságot és nagyobb rezgésállóságot biztosít.

Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 °C, üveg: 800 °C) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.

Minden igényét kielégítő megoldások

A hivatásos járművezetők világítási igényei a napszaktól, az útviszonyoktól és a személyes preferenciáktól függően eltérőek. A Philips a tehergépkocsi-világítás széles választékát kínálja. Az optimális világítással mindenki jól beláthatja az utat.

13972MDBVB1

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Biztonság és stílus
- A termék bemutatása: Maximális xenon hatás

Termékleírás

- Alkalmazás: ködlámpa, Fényszóró, Tompított
- Alapkészülék: PX26d
- Rendeltetés: 13972MDBVB1
- Homologizáció ECE
- Hatótávolság: MasterDuty BlueVision
- Technológia: Halogén
- Típus: H7

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 70 W
- Feszültség: 24 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 13972MDBVB1
- Rendelési kód: 53279130

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: B1
- EAN1: 8727900532791
- EAN3: 8727900532807

Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 17 g
- Hosszúság: 3,500 cm
- Szélesség: 3,500 cm
- Magasság: 6,500 cm
- Nettó tömeg darabonként: 12 g
- Csomagmennyiség/MOQ: 10

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 37,600 cm
- Szélesség: 18,600 cm
- Magasság: 14,700 cm
- Nettó tömeg darabonként: 1200 g
- Bruttó tömeg darabonként: 1,830 kg



Kiadás dátuma
2023-10-04

Verzió: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com